ASSEVIBLER PARA 0

JOSÉ EDUARDO M. DE CARVALHO



Assembler para o MSX

José Eduardo Mde Carvalho

McGraw-Hill São Paulo Rua Tabapuã, 1.105, Itaim-Bibi CEP 04533 (011) 881-8604 e (011) 881-8528

Rio de Janeiro • Lisboa • Porto • Bogotá • Buenos Aires • Guatemala • Madrid • México • New York • Panamá • San Juan • Santiago

Auckland ● Hamburg ● Kuala Lumpur ● London ● Milan ● Montreal
• New Delhi • Paris • Singapore • Sydney • Tokyo • Toronto

Assembler para o MSX

Copyright © 1987 da Editora McGraw-Hill, Ltda.

Todos os direitos para a língua portuguesa reservados pela Editora McGraw-Hill, Ltda.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, guardada pelo sistema "retrieval" ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização, por escrito, da Editora,

Editor: Milton Mira de Assumpção Filho Coordenadora de Revisão: Daisy Pereira Daniel Supervisor de produção: José Rodrigues

Dados de Catalogação na Publicação (CIP) Internacional (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Carvalho, José Eduardo Maluf de.

C324a.

Assembler para o MSX / José Eduardo Maluf de Carvalho. -- São Paulo : McGraw-Hill, 1987.

 Assembler (Linguagem de programação para computadores) 2. MSX (Computadores) -Programação I. Título.

87-1746

CDD-001.6424 -001.64

Índices para catálogo sistemático:

 Assembler: Linguagem de programação: Computadores: Processamento de dados 001,6424

2. MSX: Computadores: Processamento de dados 001.64

Existe uma pessoa especial a quem eu dedico este livro, pela imensa ajuda e incentivo que sempre me deu, inclusive montando este volume: VIVIAN, minha esposa.

AGRADECIMENTOS

São muitas as pessoas envolvidas na elaboração de um trabalho como este, seja na hora da criação, seja na hora da produção.

Meu primeiro agradecimento especial é a este grande companheiro, Milton Mira de Assumpção Filho, Editor responsável pela Editora McGraw Hill Ltda., pelo seu profundo senso profissional e pela sua grande confiabilidade e credibilidade em mim.

Outras pessoas, que indiretamente me incentivaram a chegar a este ponto, também devem ser citadas.

Desculpem-me as que foram esquecidas, não menos importantes.

Ricardo, Mário, Cesar, Paolo e Jan, meus ex-programadores da Tropic Informática que muito me ensinaram sobre este micro.

Grandes amigos na Tropic, como Toninho, Regina, Chico, Luís, Suzi, enfim, também merecem meus agradecimentos, pois só tinham palavras de incentivo para mim.

Meus fãs incondicionais, meu muito obrigado especial, pois devo muito a eles - minha mãe, meu pai, minha sogra e meu sogro.

Meu último agradecimento, o mais importante por sinal, vai para aquelas pessoas que participam mais diretamente da vida da gente, comemorando com a mesma alegria nossas vitórias e chorando junto as derrotas que sofremos — minha amada esposa Vivian, e meus adoráveis filhos Felipe e Marina.

A todos, MUITO OBRIGADO MESMO!

Maio de 1987

TUCA (O autor)

AUTOR

Nos seus dois primeiros livros, Basic para o TK 90X e Assembler para o TK 90X, José Eduardo Maluf de Carvalho era descrito como um arquiteto, atuando em Planejamento urbano e Projetos e Construção Civil em seu escritório de Arquitetura, tratando a informática como um grande hobby, que lhe proporcionava horas de prazer. De repente surgiu a oportunidade de abrir uma micro empresa de informática, a Arquitron Informática Ltda. O seu hobby estava sendo profissionalizado.

Passado algum tempo, hoje a situação se inverteu completamente. Ele desligou-se totalmente dos seus laços com a Arquitetura, para dedicar-se exclusivamente à Tropic Informática Ltda., como Gerente de Desenvolvimento de Software, onde trabalhou cerca de dois anos intimamente ligado a micros da linha MSX.

No início estava relutante em abandonar os micros da linha Sinclair, pois até viajara para Londres, com o propósito de conhecer melhor aquela linha de microcomputadores. Agora, não é preciso dizer mais nada: este livro está sendo redigido num microcomputador Hotbit, com o software "TASSWORD" e impresso numa GRAFIX 80 FT, depois de muito trabalho. Este episódio eu faço questão de contar:

Para imprimir este livro, primeiramente aluguei uma GRAFIX 80 T, velha e lenta. Após um certo trabalho, consegui ensiná-la a escrever corretamente o português, que este micro escreve. Resolvi então comprar uma impressora nova, a GRAFIX 80 FT, que realmente é uma ótima máquina. Pena que fosse meio "burrinha", pois não sabia escrever corretamente o português.

Não conseguia modificar o set de caracteres da sua EPROM original, pois não tinha os códigos dos caracteres acentuados, e aquele manual que vem junto com a máquina deixa muito a desejar. Consegui então com meu amigo Rodolpho, da Digital Design, uma EPROM "meio Abicomp" da Grafix, juntamente com os códigos dos seus caracteres. Finalmente, o texto foi acentuado, após dias e dias de quebra cabeças e adivinhações. Acho que os fabricantes deveriam entrar num acordo e lançar os sets Abicomp 1.1, 1.2, 1.2.05, 1.5 etc, pois agora este software está compatível somente com o Hotbit.

Veio então a profissionalização total da informática na vida do autor, que passou a dedicar poucas horas ao seu hobby predileto hoje, a Arquitetura.

Que prazer tem o autor ao utilizar uma máquina tão poderosa quanto este MSX, que apesar do seu microprocessador de 8 bits, não deixa nada a desejar aos poderosos micros "nacionais" de 16 bits.

Após todo esse convívio, juntamente com todo o conhecimento do autor sobre o microprocessador Z80, a interação autor/MSX foi tanta que na sua mesa de trabalho o microcomputador ZX Spectrum 128 da Sinclair está na lateral, cedendo seu lugar de honra ao MSX.

SUMARIO

Introduca	(0	. 4
Capítulo	1 - Função USR e linguagem de máquina	1
Capítulo	2 - O microprocessador Z8ØA	5
Capítulo	3 - Estrutura de um programa em linguagem de máquina	17
Capítulo	4 - A matemática na programação em linguagem de máquina	24
Capítulo	5 - Operações lógicas	34
Capítulo	6 - O conjunto de instruções do Z8ØA	39
Capítulo	7 - Instruções de não operação	41
Capítulo	8 - Instruções de carregar registros com valores numéricos	42

capicuio	7 -	Instruções de copiar e trocar	
		conteúdos de registros	44
Capítulo	10-	Instruções para carregamento de registros com valores numéricos copiados de endereços da memória	48
Capítulo	11-	Instruções para armazenar dados copiados de registros, ou valores numéricos em endereços da memória	53
Capítulo	12-	Instruções de adição	56
Capítulo	13-	Instruções de subtração	60
Capítulo	14-	Instruções de comparação	64
Capítulo	15-	Instruções lógicas	66
Capítulo	16-	Instruções de salto (jump) e estudo das FLAGS (bits do registro F)	69
Capítulo	17-	Instrução DJNZ, e	77
Capítulo	18-	Instruções da pilha da máquina	79
Capítulo	19-	Instruções de rotação	87
Capítulo	20-	Instruções de manipulação de bits	93
Capítulo	21-	Instruções de manipulação de blocos	96
Capítulo	22-	Instruções de entrada e saída	100
Capítulo	23-	Instruções de interrupção	1Ø3
Capítulo	24-	Instruções diversas	1014

Capítulo	25-	A PPI	110
Capítulo	26-	Seleção de slots e suas variáveis de sistema	118
Capítulo	27-	0 VDP	127
Capítulo	28-	0 PSG	145
Capítulo	29-	ROM BIOS associados ao uso de slots	154
Capítulo	3Ø-	ROM BIOS associados ao console	161
Capítulo	31-	ROM BIOS que controlam as portas dos joysticks	177
Capítulo	32-	ROM BIOS associados ao cassete	181
Capítulo	33-	ROM BIOS que tratam do som	186
Capítulo	34-	ROM BIOS associados ao VDP	189
Capítulo	35-	Tabelas do BIOS referentes ao teclado	216
Capítulo	36-	Interpretador Basic - rotinas principais	221
Capítulo	37-	Rotinas em linguagem de máquina	232
APÉNDICE	S		
Apêndice	A -	Conversão de valores decimais,	253

Apêndice B - Códigos de operação do Z80

			ordenados por mnemônicas	260
Apêndice	С	-	Instruções do Z80 ordenadas por códigos hexadecimais	280
Apêndice	D	-	As flags e as instruções do Z80	298
Apêndice	E	-	As variáveis do sistema	295
Apêndice	F	-	0 uso dos HOOKS	3Ø4
Apêndice	G	-	Tabela de caracteres padrão ASCII e ABICOMP	310
Apêndice	н	-	Pinos do bus do cartucho	315

INTRODUCÃO

Valho-me aqui de uma adaptação da introdução do meu livro Assembler para o TK 90% .

Parabéns para você que deseja aprender a linguagem de máquina deste poderoso microprocessador de 8 bits, denominado Z8ØA.

Você provavelmente já deve ter dominado todo o potencial da linguagem Basic do seu micro, e, não satisfeito, deseja mais, deseja explorar mais as suas cores, o seu som e a sua velocidade de processamento através da linguagem de máquina.

Pois vá em frente! Não existe nenhuma linguagem de alto nível que explore todo o potencial da máquina. Lá, você trabalha com linhas de programa, comando a comando, que serão posteriormente executados, um a um, seguencialmente.

Aqui não — a estrutura da linguagem de máquina é completamente diferente. Evidente que a seqüência lógica de execução permanece, mas aqui manipulamos bytes diretamente armazenados na memória, através de endereços

preestabelecidos. E aqui está a primeira relação biunívoca da linguagem de máquina: a cada endereço corresponde um e somente um byte de 8 bits.

Você vai precisar de uma grande dose de paciência, deverá ser adivinho em algumas ocasiões, e principalmente deverá tomar muito cuidado com os valores numéricos que vai manipular. E exercitar muito.

Você já sabe que a única coisa que seu micro entende são sinais, respectivamente "com voltagem" e "sem voltagem", ou ainda "voltagem alta" e "voltagem baixa". No caso do Z8Ø, a voltagem alta equivale a + 5 volts, e a voltagem baixa equivale a Ø volts, que convencionou-se padronizar através dos dígitos Ø, para voltagem baixa, e 1 para voltagem alta., dando origem ao sistema binário, diretamente manipulado pelo micro.

Esses algarismos são mais conhecidos por bits, e o agrupamento de 8 desses bits dá origem a um byte, que é a menor unidade de armazenamento de memória de um micro, cujos valores vão de Ø a 255, no sistema decimal (representado daqui em diante por uma letra "d" após o número), totalizando 256 valores, ou, no sistema hexadecimal, de valores que iniciam em ØØØØ e terminam em FFFF (esse sistema numérico será representado daqui em diante somente pelo símbolo "H" antes do valor em questão - quando houver um valor numérico sem nenhuma letra após, significa que ela está expressa no sistema hexadecimal, que será o mais utilizado no decorrer deste livro).

Na linguagem Basic, chegamos a manipular bytes da memória, mas, veja a grande dificuldade da linguagem de máquina - aqui, manipularemos apenas um bit de um determinado byte, para ordenar algo ao micro. E, por esse caminho, você percebe que, se errar ou esquecer apenas 1 bit de 1 byte, põe a perder todo o trabalho de elaboração de uma rotina em linguagem de máquina, provocando um "crash" no sistema, ou seja, o não-retorno do micro para a linguagem residente. Nestes casos, não

se preocupe - o melhor a fazer é desligar e ligar o micro novamente.

Em qualquer linguagem de computação, você deve ter em mente, muito bem definida, a concepção geral do seu programa, sobre como ele vai funcionar, como vai responder a determinadas condições etc.

De posse dessa concepção, evidentemente que adequada à lógica do micro, você deve em seguida elaborar um fluxograma dele, ou seja, as suas etapas de execução.

Definidas estas etapas, com uma listagem das mais de 700 instruções em código de máquina, você passa então a escrever a sua rotina, utilizando as "mnemônicas", ou símbolos (nomes) das instruções, sempre levando em consideração os endereços, ou locações iniciais ou intermediárias da memória, que também podem ser rotulados, para não se perder em números mais tarde.

Nesta fase, você tem duas opções para continuar o trabalho:

1- Usar um programa ferramenta, denominado ASSEMBLER, ou montador, que permite que você digite a sua listagem ASSEMBLY, ou montada, a partir das mnemônicas, endereço por endereço, byte a byte, para que ele converta automaticamente estes seus símbolos em códigos, números binários que serão entendidos pelo micro para serem processados posteriormente.

Na realidade, o que se faz com as mnemônicas e valores hexadecimais é o que costumamos chamar de linguagem ASSEMBLER, ou mais costumeiramente linguagem hexadecimal. Nesta etapa, você está digitando, ou escrevendo, o PROGRAMA-FONTE, que após ser convertido para valores expressos no sistema numérico binário, pronto para ser executado, transformar-se-á no PROGRAMA-OBJETO.

códigos no sistema hexadecimal.

Convertida a listagem para códigos hexadecimais, a última etapa desta opção é o armazenamento desses valores (que também podem estar expressos no sistema decimal, se você for armazená-los através da linguagem Basic) nos endereços da memória RAM que você determinar. Nesta etapa, nada lhe impede de usar um outro programa ferramenta, denominado EDITOR ASSEMBLER, que permite ao usuário digitar diretamente as mnemônicas, bem como seus códigos, expressos no sistema hexadecimal.

Como você deve ter notado, o trabalho de programação em código de máquina é muito exaustivo e sujeito a muitos erros, mas também muito compensador.

A prática desta linguagem é um fator muito importante para seu perfeito domínio, além do pleno conhecimento de todo o conjunto de instruções do microprocessador Z8ØA.

Praticando, e muito, você vai guardar os códigos, tanto em hexadecimal quanto em decimal, das instruções mais utilizadas na programação desta linguagem. E vai passar a ser conhecido como HEXAMEN!

De posse da sua rotina, ou o seu programa armazenado na memória RAM do seu micro, a etapa seguinte não é a sua execução - lembre-se de que é muito fácil errar - mas sim armazenar num periférico externo, tanto cassete como drive.

Agora que o programa já está salvo, você pode tentar executá-lo e saber, caso não aconteça o que você estava imaginando, onde está o erro, conferindo naquele papel rascunho onde você escreveu o programa, ou com o programa EDITOR-ASSEMBLER, que mostra a você, após os

devidos procedimentos (carregá-lo, para em seguida carregar o seu programa), a listagem do seu programa "DISASSEMBLADA", ou seja, uma listagem dos endereços, das mnemônicas e seus respectivos códigos de operação.

Corrija a rotina, da maneira que achar mais conveniente, seja em Basic, ou com o EDITOR ASSEMBLER, salve-a novamente e tente executá-la, repetindo o processo até atingir o objetivo final. Não pense que é fácil colocar vida infinita naquele jogo que você mais gosta, para saber o que acontece no final!

Quando atingir seu resultado parabenize-se, pois estará também programando em assembler, ou linguagem de máquina.

Este é o objetivo deste livro.

Ensiná-lo a programar em linguagem de máquina. Tentei abordar todos os aspectos necessários para a perfeita compreensão e domínio da linguagem, de uma maneira muito didática, considerando que você não entende nada do assunto, e que obrigatoriamente deve partir dos princípios mais rudimentares do processo (foi assim que eu comecei - sem curso algum).

Considerei apenas que você entendeu todos os capítulos dos manuais do seu micro.

A teoria deste livro é muito extensa - não tenha pressa, e não pule etapas, você deve conhecer a fundo como é o sistema do seu micro, bem como o funcionamento do micro processador dele. Tente assimilar tudo da melhor forma possível, para seguir em frente.

Começaremos estudando o que é este microprocessador 780, com uma literatura técnica muito extensa e variada, mas quase nunca aplicada a um sistema de computador, como nesta obra. Em seguida, veremos a estrutura e a matemática na programação assembler, exercitando muito nas conversões de sistemas numéricos. Estudaremos,

também, as operações lógicas, para então entrarmos no extenso grupo de instruções do microprocessador Z80 .

Em seguida, vamos descrever a operação da PPI (Programmable Peripheral Interface ou Interface programavel de Periféricos), do VDP (Video Display Processor- conforme o nome diz, o processador de vídeo) e do PSG (Programmable Sound Generator processador de som).

Estes componentes são:

- 1- Microprocessador Z8ØA da Zilog.
- 2- PPI Intel 8255
- 3- VDP Texas 9128
- 4- PSG AY 8910 General Instrument

Os três chips (8255, 9128 e 8910) permitem o interfaceamento entre o Z8Ø e o hardware periférico do sistema MSX padrão. Todos eles ocupam posições preestabelecidas nas vias de endereçamento de entrada e saída do Z80. (I/O do Z80 bus).

Em seguida analisaremos a ROM do MSX, subdividida duas partes. A primeira, denominada ROM BIOS (Basic Input/Output System), muito útil, e a segunda, Interpretador Basic e o mapeamento da memória utilizado pelo sistema MSX padrão.

Finalmente, alguns exemplos de rotinas de programas em código de máquina, que utilizam as rotinas da ROM para economizar memória e ganhar velocidade de processamento, e os apêndices, necessários e úteis a qualquer programador de linguagem de máquina.

NOTA: Toda a terminologia utilizada neste livro, bem como a descrição do sistema MSX, foi baseada em literatura original, tanto da Microsoft como outras, inglesas e japonesas até!!! Portanto, já que existem algumas diferenças entre os micros MSX nacionais (para variar um pouco...), não estranhe se você ler alguma coisa diferente do seu micro, principalmente se ele for um EXPERT da Gradiente, já que eu possuo somente um HOTBIT em minha casa (juntamente com os meus Sinclair e PC), e não houve tempo hábil, antes da execução deste livro, para que eu entrasse em contato com a Gradiente, a fim de descrever o EXPERT também (existem algumas diferenças entre o HOTBIT e o EXPERT, na ROM e na paginação da memória, principalmente).

Agora, mãos à obra!!!

CAPÍTULO 1 - FUNÇÃO USR E LINGUAGEM DE MAQUINA

Para executar sub-rotinas em linguagem de máquina, a partir da linguagem Basic, utilize a função USR. Esta função chama o programa em linguagem de máquina que começa num endereço especificado numa declaração DEF USR. Você pode utilizar até 10 rotinas em código de máquina, simultaneamente. É possível ter-se mais de 10 rotinas sendo executadas simultaneamente, através da redefinição da função USR.

COMO DEFINIR A FUNÇÃO USR

Para chamar ou acessar uma rotina em linguagem de máquina, o micro precisa saber qual o endereço de início da rotina. Use a declaração DEF USR para associar o endereço à função USR.

Por exemplo: uma rotina em linguagem de máquina qualquer, que começa no endereço %HFØØØ.

DEF USRØ=%HFØØØ (Você pode abreviar o Ø de forma que DEF USR=%HFØØØ)

COMO EXECUTAR UMA ROTINA EM LINGUAGEM DE MAQUINA

A função USR pode ser utilizada da mesma maneira que uma função qualquer. Isto significa que elas podem estar em uma expressão, como a do exemplo a seguir:

M=USR(88) T\$="T/E"+USR9("TUCA") PRINT USR7(0)

Os exemplos acima executam as sub-rotinas e retornam valores que dependem do que a rotina em questão faz. Os valores numéricos ou as "strings" (cadeia de caracteres) entre parênteses são parâmetros a serem utilizados pelos códigos de máquina. O modo de como você usa a função USR realmente depende da sua rotina em linguagem de máquina. Você pode ter um argumento nela, ou apenas um simples parâmetro; ela tanto pode retornar um simples parâmetro como também pode retornar nada. Se você deseja executar linguagem de máquina sem parâmetros de entrada, ou de saída, então utilize um nome, conforme exemplo a seguir:

PRÉMIO=USR (Ø)

Onde PRÉMIO é uma variável e (Ø) é o parâmetro da variável.

COMO PASSAR PARAMETROS DA LINGUAGEM BASIC PARA A LINGUAGEM DE MAQUINA

Você pode passar qualquer tipo de parâmetro para rotinas em linguagem de máquina, a partir do Basic, usando

USR<NOMERO> (<PARÂMETRO>)

O parâmetro deve estar entre parênteses. Quando o MSX executa a função, ele checa o tipo de argumento usado, para saber se é um inteiro, um valor de precisão simples ou um valor de precisão dupla, ou uma string. Se houver um parâmetro, a linguagem de máquina precisa saber de que tipo ele é, e onde está armazenado na memória. O Basic do MSX ordena os tipos de parâmetros antes que uma rotina em linguagem de máquina faça uso deles na sua execução.

Para descobrir que tipo de parâmetro está sendo passado, veja os endereços &HF663:

&hF663=2=000000010=parametro inteiro &hF663=4=00000100=parametro para precisão simples &hF663=8=00001000=parametro para precisão dupla &hF663=3=000000011=parametro string

Locações dos parâmetros a serem utilizados:

Inteiro(&HF663=2)

&HF7F8= byte menos significativo &HF7F9= byte mais significativo

Número de precisão simples (&HF663=4)

%HF7F6=

&HF7F7= dados armazenados em BCD

%HF7F8= a partir de %HF7F6

%HF7F9=

Número de precisão dupla (%HF663=8)

%HF7F6=

&HF7F7=

&HF7F8=

&HF7F9= dados armazenados em BCD

&HF7FA= a partir de &HF7F6

%HF7FB=

&HF7FC=

&HF7FD=

String (%HF663=3)

&HF7F8= (baixo) ender. 1 de des-&HF7F9= (alto) crição da string endereço 1 = comprimento da string

endereço +1= baixo

endereço +2= alto ...endereço 2 - a locação da

string

COMO RETORNAR UM PARÂMETRO DA LINGUAGEM DE MAQUINA

Para retornar um parâmetro de linguagem de máquina para o Basic, armazene no endereço &HF663 o valor adequado conforme o tipo de dado e armazene seus parâmetros em algum endereço após sua rotina em linguagem de máquina. O Basic encontra o lugar onde o parâmetro está aramzenado e transfere os valores em questão para as devidas variáveis, após deixar a rotina em linguagem de máquina.

CAPITULO 2 - 0 Z8ØA

O microprocessador Z8ØA é o chip de silício mais importante do seu MSX. Ele foi desenvolvido pela ZILOG INC. do Estado de Califórnia, nos Estados Unidos, e é o microprocessador de 8 bits mais sofisticado existente no mundo. Haja visto o MSX !!!

Num estudo muito aprofundado da linguagem ASSEMBLY do Z80, que não cabe neste livro, pois é quase "cultura inútil" um aprofundamento desse nível, você verá que as instruções do Z80 levam de 1 microssegundo até aproximadamente 5 microssegundos para serem executadas, considerando a frequência do "clock" do micro, em torno de 3.58 MHz. Portanto é fascinante saber que em linguagem de máquina, o micro pode executar até 3.5 milhões de instruções por segundo, correspondendo de 100 a 300 vezes mais rápida que o MSX Basic !!!

E todo o processamento do micro, apesar de possuir outros microprocessadores auxiliares, como a PPI, o PSG, ou o VDP, é efetuado pelo Z80. Esse chip de silício possui 40 pinos, que estabelecem contato com o resto do sistema, que passaremos a denominar simplesmente de "pinos" ou "vias" . A Figura 1 mostra a disposição desses pinos na caixa do Z80. seguir, a descrição das funções de cada um desses pinos:

- Pinos 1 a 5 e 30 a 40 (A0 até A15). Esses dezesseis pinos formam o que chamamos de vias de enderecamento (address bus), que são utilizados para transportar endereços do microprocessador para a memória.
- Pino 6 . Controlador do "relógio" de entrada (CLOCK) No-MSX a frequência desse relógio é de cerca de 3,58 MHz, ou seja, um relógio que pulsa a cada 0.0000000306 de um segundo.
- Pinos 7 a 10 e 12 a 15 (DØ até D7). São oito pinos que formam as vias de dados (Data bus) que manipulam bytes de dados de e para o microprocessador.
- Pino 11 . Pino de voltagem (+5 Volts) estabilizado em + 5 volts absolutos requeridos pelo microprocessador.
- Pino 16 . Pino de "Interrupções mascaradas", INT (Interrupt Request) - Pino que ao ser ativado, permite interrupções na execução de uma rotina em linguagem máquina. A leitura de teclado, ou seja, a rotina que verifica se alguma tecla foi pressionada, funciona base de interrupções.
- Pino 17 . Pino de "Interrupção não mascarada". NMI (Non Maskable Interrupt) - Quando este pino é ativado. ele faz com que o microprocessador pare a execução de um programa em linguagem de máguina.
- Pino 18 pino HALT . Quando este pino está no nível Ø (Nível lógico Ø ou NLØ), indica que o microprocessador está executando a instrução HALT, ou seja, entra em "estado de espera", aguardando alguma instrução. Esta instrução HALT é usada basicamente em dois casos:

- 1- No final de um programa, após todas as instruções em código de máquina terem sido executadas;
- 2- Quando é necessário permanecer com o Z80 parado, aguardando ou uma instrução ou uma interrupção.
- Pino 19. Pino de solicitação de memória (Memory Request) MREQ. Este pino é uma saída do Z80 que, quando está no nível 0, indica que existe um endereço de memória a ser utilizado nas vias de endereçamento, para leitura ou escrita da/na memória. O MREQ faz parte da seleção do chip de memória, pois informa ao meio externo que o Z80 está realizando uma leitura/escrita na memória.
- Pino 20 Pino de Entrada/Saída IORQ (Input/Output Request). Este sinal indica que existe na metade inferior das vias de endereçamento (bits AØ até A7 menos significativos), um endereço válido de entrada/saída (input/output), para uma operação de entrada/saída , de leitura ou escrita na memória. Um sinal IORQ também é gerado com um sinal M1, quando uma interrupção é reconhecida, para indicar que uma resposta de vetor de interrupção pode ser colocada nas vias de dados.
- Pino 21 Pino de leitura RD (**mory Read). Quando este pino está no nível Ø indica que o microprocessador quer ler dados da memória ou de algum periférico de entrada/saída.
- Pino 22 Pino de escrita WR (*Memory Write*) . Quando está no nível Ø, indica que existe nas vias de dados DØ a D7, um byte para ser armazenado no endereco da memória ou no periférico de entrada/saída.
- Pino 23 Pino de reconhecimento BUSAK (Bus Acknowledge). O microprocessador reconhece uma "requisição externa", interrompendo a execução de qualquer instrução e ativando este pino.

- Pino 24 Pino de espera WAIT . Este é um sinal de pedido de espera, com o objetivo de sincronizar memórias e periféricos de entrada/saída mais lentos que o Z80. Enquanto este sinal de entrada WAIT for mantido no nível Ø, o microprocessador fica parado aguardando que o meio externo responda à sua solicitação de leitura escrita.
- Pino 25 Pino de solicitação BUSRQ (Bus Request). O Z8Ø permite que periféricos externos usem os pinos de endereçamento ou os pinos de dados, através da ativação deste pino.
- Pino 26 Pino de inicialização RESET . Este pino é uma entrada usada para inicializar o Z80. Ele é acionado imediatamente após ligar seu micro, ou quando se aperta o botão de RESET. Quando este pino vai para o nível Ø. ocorre o seguinte:
- 1- Todos os pinos de endereçamentos e de dados são inicializados:
- 2- Todos os sinais de controle ficam inativos;
- 3- Os registros I e R passam para Ø;
- 4- O modo de interrupção é colocado em Ø;
- 5- As interrupções provenientes da entrada INT são inibidas e
- 6- O contador de programas é zerado (PC).
- Pino 27 Pino de "busca" da memória M1 (Machine Cycle One) . Quando vai para o nível Ø, indica que está sendo executado um "fetch" (Ciclo de instrução), da instrução corrente. Toda instrução, ao ser executada, exige que o 780 primeiramente realize a busca do seu código de operação (OP CODE) que está armazenado na memória. Em seguida, o Z80 deposita este código no registro de instrução, para então

interpretá-lo.

- Pino 28 - Pino de "Restauração" da memória - RFSH (Refresh) . Não está diretamente relacionado com leitura ou escrita na memória. É utilizado em memórias RAM dinâmicas, como um seu refrescamento (restauração). Basicamente o RFSH é uma operação de leitura determinadas posições da memória, sem que haja efetivamente transferência de informações. O através das vias de endereçamento (Address Bus), do registro R e do sinal RFSH, implementa as funções de RFSH, sem necessidade de controladores externos. Quando RFSH=Ø e MREQ=Ø, o conteúdo do registro R é colocado nos 7 bits menos significativos (AØ a A6) das vias de endereçamento, e a cada busca de instrução (fetch), o conteúdo do registro R é incrementado em uma unidade.

- Pino 29 - Pino terra.

		-					
A11	1	1	1	/	1	40	A1Ø
A12	2	1	1	/	1	39	A9
A13	3	:			1	38	A8
A14	4	- 1			1	37	A7
A15	5	1			1	36	A6
CLOCK	6	1			1	35	A5
D4	7	1			1	34	A4
D3	8	1			- 1	33	A3
D5	9	1			1	32	A2
D6	10	1			1	31	A1
5 V.	11				- 1	30	AØ
D2	12	1			1	29	GND
D7	13	1			- 1	28	RFSH
DØ	14	1			1	27	M1
D1	15	1			- 1	26	RESET
INT	16	1			1	25	BUSRQ
NM1	17	1			- 1	24	WAIT
HALT	18	1			- 1	23	BUSAK
MREQ	19	1			1	22	WR
IORQ	20	1			1	21	RD
		CONTRACTOR STATE			A 100 PM	42494992	

Figura 1 - Pinagem do Microprocessador Z80A.

A ESTRUTURA INTERNA DO Z8Ø

A estrutura interna desse chip é um tanto complicada, mas felizmente dividida em cinco partes que exercem funções diferentes. São elas:

- 1 Unidade de controle
- 2 Registro de instruções
- 3 Contador de programas
- 4 Registros disponíveis ao usuário
- 5 Unidade lógica e aritmética

A seguir, a descrição dessas cinco partes:

UNIDADE DE CONTROLE

A unidade de controle do Z80 pode ser comparada a um "gerente de uma linha de produção de uma fábrica". É responsabilidade da unidade de controle e aquisição de matérias primas (bytes de dados), que são transformadas pela fábrica (estrutura do Z80) em produtos finais acabados (também bytes de dados), que são enviados aos destinatários finais, garantindo assim sucesso na produção.

Essa unidade de controle produz um número muito grande de sinais de controle internos, que, através das vias de controle, vão para outras partes da estrutura interna do microprocessador, assimcomo esses sinais de controle vão para os pinos de controle RD, WR, MREQ etc.

Note porém que da mesma maneira como um gerente de uma linha de produção, esta unidade de controle não é responsável sobre qual tarefa deva ser realizada, apenas como fazer.

O Z80 tem condição de funcionar como computador porque tem a habilidade de sequir um programa armazenado. Este programa deve estar presente em algum lugar da memória, de modo que ele possa ler as instruções em código de máquina, uma a uma, para então executá-las.

REGISTRO DE INSTRUÇÕES

O termo "registro" é usado para descrever um dispositivo interno do Z8Ø que quarda temporariamente 8 bits de um byte qualquer, para poder manipulá-los.

Nos circuitos internos deste microprocessador existem vários registros, e o movimento de bytes entre esses registros é um dos recursos mais importantes programação em linguagem de máquina.

O registro de instruções é um registro muito especial, que armazena o código de operação de uma instrução durante todo o tempo em que esta esteja sendo executada. Esse código de operação de instrução é quem determina o que deve ser feito pelo sistema durante uma instrução.

CONTADOR DE PROGRAMA

Este contador de programa não é um registro simples de 8 bits, mas sim a junção de 2 registros de 8 bits, formando um par de registros, totalizando 16 bits, para serem usados juntos, no sentido de manter controle de enderecamentos de cada instrução quardada na memória. Sempre que uma instrução for lida da memória, a fim de ser executada, junto com ela deve ser fornecido endereco.

O PC (Program Counter - Contador de Programa) terá então o endereçamento dessa instrução, sendo normalmente incrementado para, após te-la executado, apontar para a instrução seguinte.

REGISTROS DISPONÍVEIS AO USUARIO (REGISTROS PRINCIPAIS)

Existem, no total, 24 registros disponíveis ao usuário no microprocessador Z80. Eles são assim denominados porque podem receber e armazenar bytes de dados especificados pelo usuário. Cada registro tem seu próprio nome, que não possui lógica na maioria dos casos, e alguns deles possuem funções específicas. São registros de 1 byte, ou seja, 8 bits (daí o microprocessador ser de 8 bits - manipular 1 byte por vez), que em determinadas situações são agrupados aos pares, formando um "par de registros", capaz de manipular então, 16 bits.

A seguir a descrição dos registros disponíveis no Z80, com suas respectivas funções:

REGISTRO A (Acumulador)

Este é o mais importante registro do 780. Ele é mais conhecido por "acumulador", porque na maioria das operações que dele se utilizam, usam-no para acumular seus resultados.

Ele é muito usado para desenvolver operações aritméticas e lógicas, e muitas delas se utilizam apenas deste registro para atingir o resultado.

Por conseguinte, existem diversos modos pelos quais um byte de dados pode ser armazenado pelo programador neste registro. Portanto, existem muitas instruções em código de máquina que envolvem o registro A. FLAGS: SETODAS QUANDO:

- C: CARRY -0 QUO HA VAI UM EM UMA ADIÇÃO OU EMPRESTO UM EM SUBTE


- Plo: PARITY/OVERFLOW -> PARITY: QDO ONE DE BITS SETORES É POR/OVERFLOW: QUO ONE MUDA DE

- Z: ZÉRO-D QUO O RESULTADO DE UMA OPERAÇÃO É ZERO - S: SINAL - QUO O RESULTADO DE UMA OPERAÇÃO É NEGATIVO

DE LIMITE - 477

0 Microprocessador ZBØA 13

REGISTRO F



Também conhecido como "flag register", ou seja, em tradução literal, "registro de bandeiras", cujo significado é "registro de indicadores de estado". Normalmente ele é mais conhecido como uma coleção de 8 bits indicadores de algum estado específico do microprocessador, em vez de um registro propriamente dito.

O conceito desses bits indicadores de estado será visto com mais detalhes mais tarde, mas, por enquanto basta saber que determinados indicadores querem dizer algo quando estão com valor 1, e querem dizer outra coisa completamente diferente quando estão com valor Ø.

REGISTROS H e L, FORMANDO O PAR HL

Normalmente, as instruções que endereçam bytes de dados na memória, o fazem através do par de registros HL, tornando então possível o endereçamento de até 65.536 posições de memória. Lembremos que um endereço de memória sempre se utiliza de 16 bits (2 bytes) e é subdividido em "parte alta" e "parte baixa", dando origem aos nomes desses registros H (de HI6H) e L (de LOM), significando que a parte alta do endereço será armazenada no registro H e a parte baixa no registro L. Por exemplo, o endereço 7682, para ser armazenado em HL, é subdividido em 76, que vai para o registro H e 82 que vai para o registro L.

Uma memória de 65536 posições de endereçamento pode ser considerada como sendo dividida em 256 páginas de 256 posições, e, neste caso, o valor armazenado no registro H serve como indicador de qual página da memória está sendo utilizada. No microprocessador 780, o par de registros HL é um dos três pares empregados no

endereçamento de registros, porém é o mais importante. Ele pode ser usado para armazenar um número de 16 bits em vez de endereços, pois existe um grande número operações aritméticas que podem ser realizadas com esses números.

REGISTROS B. C. D. E OU PARES BC e DE

Esses pares de registros são usados principalmente como registros de endereçamento, para auxiliar o par utilizados individualmente, como registros embora o nome DE seja abreviação de "DESTINATION" (destino), e o registro B, quando utilizado individualmente serve como contador de loop, na maioria das vezes.

CONJUNTO DE REGISTROS ALTERNATIVOS

O conjunto de registros existentes A, B, C, D, E, F, H e L pode não ser suficiente para o programador em código de máquina. Para isso existem os registros alternativos. A', B', C', D', E', F', H', e L', que, através de instruções especiais, permitem que o conteúdo registros principais seja momentaneamente trocado com o conteúdo do seu equivalente alternativo. Assim, os dados anteriores ficam quardados nos registros alternativos, enquanto se trabalha com os registros principais. A cada troca, todos os registros são envolvidos, com exceção dos registros A e F.

PARES DE REGISTROS IX e IY

Esses dois pares de registros são usados em operações que envolvem indexação, que é uma facilidade que permite manipulação de itens de listagens ou tabelas, a fim de serem pesquisadas. Esses registros mantêm um endereço base, e as posições desejadas são sempre em função desse endereço base, que deve estar obrigatoriamente armazenado no par IX ou no par IY.

REGISTRO APONTADOR DA PILHA SP (STACK POINTER)

Este registro ainda é um registro de endereçamento. Ele é usado para apontar posições na área da pilha da máquina, na memória RAM, e é sempre considerado como sendo um registro simples, porém de 2 bytes. Essa pilha da máquina (Machine Stack) é utilizada para se "empiulhar" endereços, da seguinte maneira: último a ser colocado, primeiro a ser retirado (LIFO = last in, first out), e o apontador da pilha SP é usado para armazenar o endereço da última posição a ser executada. Entretanto, quando uma nova entrada está para ser efetivada, a Unidade de Controle do microprocessador reduz o valor armazenado no ponteiro da pilha antes de aceitar essa entrada.

REGISTRO I

Este é o registro vetor de interrupção. Em sistemas baseados no Z80, este registro normalmente é usado para armazenar o endereço base de uma tabela de endereços para manipulação de diferentes dispositivos de entrada/saída.

REGISTRO R

Esse é o registro de refrescamento de memória. Na realidade, ele é um simples contador que é incrementado a cada ciclo de busca de instrução. O valor no registro se altera diversas vezes entre valores de Ø a 255. O

registro R é usado para gerar parte do endereço requerido por memórias dinâmicas, de forma que possa ser "refrescado" (ou recarregado).

A UNIDADE LOGICA E ARITMÉTICA

Este é o quinto bloco funcional do microprocessador Z80. tendo como função específica o procedimento de operações lógicas e aritméticas, de propósitos bem reduzidos: em aritmética, apenas operações de soma e subtração binárias são possíveis, e sempre de um byte contra outro byte. O usuário deverá programar rotinas em linguagem de máquinas repetitivas, caso deseje trabalhar com campos maiores que 1 byte. Por esse motivo, após cada soma ou subtração de 1 byte, um indicador do registro F, aquele chamado de CARRY FLAG, ou bandeira de transporte, poderá ser ativado (conter valor 1), simulando aquela nossa conhecida operação de "vai um", na operação aritmética dos próximos dois bits de um byte. Esta unidade também é capaz de desenvolver operações com bits, operações lógicas (AND, OR, NOT, XOR - que veremos adiante) operações de ativar ou desativar indicadores de estados (flags), a fim de mostrar determinados resultados.

CAPITULO 3 - ESTRUTURA DE UM PROGRAMA EM LINGUAGEM DE MAQUINA

Conforme já vimos, o microprocessador Z 80 trabalha como um computador, já que é uma pequena máquina capaz de seguir instruções de um programa armazenado. Este programa obrigatoriamente sempre será um conjunto de instruções em linguagem de máquina, associado a alguns dados, ou bytes, ou endereços da memória, tanto ROM quanto RAM, ou informações genéricas que o programa necessita, sempre armazenadas em posições consecutivas da memória.

Em microcomputadores baseados no Z80, estas posições de memória armazenam no máximo 8 bits, ou 1 byte de dado. Portanto, um programa em linguagem de máquina consiste em um conjunto de dados que aparecem como uma série de números de 8 bits.

A descrição mais elementar de um programa em linguagem de máquina é a sua representação binária. Por exemplo:

ENDEREÇO	BINARIO
&HCØØØ	11101101
%HCØØ1	00110011
%HCØØ2	10001011
%HCØØ3	00011000
&HCØØ4	11111001
%HCØØ5	01010111
%HCØØ6	11000010
&HCØØ7	01100110
&HCØØ8	10001111

Essa representação é uma maneira perfeitamente válida para mostrar um programa em linguagem de máquina. Mas você há de convir que é dificílimo programarmos assim, e é também muito sujeito a erros. Imagine, dada essa estrutura de programa, se você trocar apenas um bit de um byte qualquer...

A seguir, o mesmo processo em linguagem de máquina, só que com outra representação, expressa em decimal e em hexadecimal. Mas, que é igualmente difícil e não muito útil, dado que não sabemos o seu significado.

ENDEREÇO	CONTE	ODO
&HCØØØ	243	&HF3
%HCØØ1	175	&HAF
&HCØØ2	17	&H11
%HCØØ3	255	&HFF
&HCØØ4	255	&HFF
&HCØØ5	195	&HC3
%HCØØ6	203	&HCB
&HCØØ7	17	&H11
%HCØØ8	201	&HC9

Nos apêndices, no final deste livro, você encontrará, respectivamente, as conversões de valores decimais entre Ø e 255, para valores hexadecimais, e o significado dos códigos, tanto em decimal quanto em hexadecimal, para convertê-los em mnemônicas, respectivamente, as instruções do microprocessador Z8Ø. Por exemplo:

ENDEREÇO	MNEMONICA	COMENTARIOS
&HCØØØ	DI	Desabilita interrupções
&HCØØ1	XOR A	Efetua a operação lógica XOR
		com o Acumulador.
&HCØØ2	LD DE, &HFFFF	Carrega o par DE com o valor &HFFFF
&HCØØ5	JP %H11CB	Efetua um salto relativo para o endereco &HCB11

Nessa descrição, "mnemônica" quer dizer o nome das instrucões em linguagem de máquina, que é um modo estilizado de representar a instrução, de forma que seja facilmente compreendida.

Todas as instruções em linguagem de máquina do conjunto de instruções do Z8Ø possuem suas próprias mnemônicas, e normalmente um programa em linguagem de máquina é descrito utilizando-se delas, em vez de valores binários, decimais ou hexadecimais.

Note na listagem acima, que duas linhas de instrução usam posições simples, enquanto outras duas linhas ocupam três posições. No último caso, a primeira posição armazena o código da instrução propriamente dito. enquanto as duas posições armazenam os dados associados a essa instrução (o operando).

A forma usual de se listar um programa em linguagem de máquina é mostrada a sequir:

ENDEREÇO	CODIGO	MNEMONICA	COMENTARIOS
&HCØØØ	F3	DI	Desabilita interrupções
%HCØØ1	AF	XOR A	Operação lógica XOR
%HCØØ2	11FFFF	LD DE, FFFF	Endereço topo da memória, armazenado em DE
&HCØØ5	C3CB11	JP 11CB	Equivalente ao GOTO em Basic

Essa forma de listagem normalmente é chamada de formato ASSEMBLY (montado), e possui os endereços das locações

da memória, armazenando o primeiro byte da linha de instrução, em hexadecimal; os códigos das instruções e seus dados associados (operandos), também em notação hexadecimal; as mnemônicas de cada instrução, finalmente, um campo para comentários, ou observações, onde o usuário pode escrever o que deseja que aconteça naquele momento.

O exemplo acima mostra como o formato assembly para dado bloco de códigos do Z80 pode ser derivado - uma operação que normalmente é denominada DISASSEMBLY, e o programa de computador que desenvolve essas operações conhecido por DISASSEMBLER. Portanto, programas disassembler são muito úteis, pois mostram programas em linguagem de máquina, com as posições da memória OU endereços, em hexadecimal; seus conteúdos, também em hexadecimal (alguns mostram também em decimal), e mnemônicas das instruções correspondentes.

Em outras palavras, um programa assembler, ou montador, permite-nos desenvolver listagens em linguagem de máquina, a partir de suas mnemônicas, para que ele faça a sua conversão para seus códigos equivalentes automaticamente; e os programas chamados disassembler, ou desmontadores, permitem listarmos ("abrir uma listagem") os seus códigos e as mnemônicas das instruções correspondentes.

Às vezes, alguns programadores em linguagem de máquina, com o propósito de facilitar o seu trabalho, incluem "rótulos" (labels), em determinadas posições ou endereços da memória, que são constantemente atualizados durante toda a execução de uma determinada rotina.

Por exemplo:

INfCIO= %HØØØØ NOVO INÍCIO= &HCB11 TOPO MEM= &HFFFF

Podemos reescrever a rotina anterior, desta forma:

ENDEREÇO	ROTULO	MNEMONICA CO	DMENTARIOS
INICIO		DI De	esabilita interrupções
%HCØØØ	,		
%HCØØ1		XOR A O	peração XOR
%HCØØ2		LD DE, TOPO I	MEM
		LI	ET DE= &HFFFF
%HCØØ5		JP NOVO INIC	IO DTO &HCB11

encontrar en	rótulos que você frequentemente ir m programas assembler/disassemble acordo com a nomenclatura da ZILOG Z8Ø:
ROTULO	SIGNIFICADO
DRG XX	Coloca endereço XX no contador de referência.
EQU XX	Associa valor XX a um determinado rótulo - só pode ocorrer uma vez por rótulo.
DEFL XX	Associa o valor XX a um determinado rótulo e pode ser repetido diversas veze com diversos valores para o mesmo rótulo
END	Significa o final do programa-fonte. Qualquer declaração após será ignorada.
DEFT	Gera uma sequência de bytes no código objeto que representa os 7 bits do código ASCII para cada caractere da string.
EXTERNAL	Usado para declarar que cada operando seu é um símbolo definido em algum outro

módulo, porém, referenciado neste.

Usado para declarar que cada um dos GLOBAL

seus operandos é um símbolo definido neste módulo, e o nome e o valor estão disponíveis a outros módulos que contenham declarações tipo EXTERNAL para cada nome.

DEFB X Define o conteúdo (X) de um byte no contador de referência corrente.

DEFB "X" Define o conteúdo ("X") de um byte da memória, como sendo a representação ASCII de um caractere.

DEFW XX

Define o conteúdo de uma palavra de 2
bytes. O byte menos significativo é
armazenado no contador de referência
corrente, enquanto o mais
significativo é armazenado no endereço
anterior mais um.

A seguir alguns exemplos de listagens, que, apesar de serem completamente diferentes, querem dizer a mesma coisa.

DISASSEMBLE &HØØØØ

&HØØØØ F3 DI AF &HØØØ1 XOR A &HØØØ2 11FFFF LD DE, HFFFF 2H0005 C3CB11 JP 11CB &HØØØ8 2A5D5C LD HL, (5C5D) &HØØØB 225F5C LD (5C5F), HL &HØØØE 1843 JR HØØ53 &HØØ1Ø C3F215 JP 15F2 RST 38 %HØØ13 FF

Esse método é o mais comum. A primeira coluna da esquerda mostra os endereços, em valores hexadecimais, seguida dos códigos hexa, e as mnemônicas correspondentes.

Dutra listagem mais simples, tabulando as informações:

TABULATE & HØØØØ 11 FF FF C3 CB 11 %HØØØØ F3 AF 5C 18 43 22 5F 5C 8 NØØØH& 2A 50 FF FF F2 15 FF FF FF C3 &HØØ1Ø 7D 0303 0303 CD 5C 7F 5D &HØØ18 2A

Aqui também a primeira coluna da esquerda significa endereços, em valores hexadecimais.

quando possível, os Outro tipo de listagem mostra, àqueles valores caracteres ASCII correspondentes dos códigos hexadecimais.

PRINT &HØØØØ

&HØØØØ

%HØØØ8 *] \ C

%HØØ1Ø

%HØØ18 *] \ "

E aqui, uma curiosidade: o conteúdo dos registros do Z80 e o estado das flags (bandeiras), que veremos em detalhe mais adiante.

READY REGISTERS

BC	DE	HL	IX	IY	A
ØØØØ	F3B2	5E1E	Ø3D4	5C3A	65
BC'	DE'	HL'	SP	(SP)	(HL)
ØØØ1	ØØØØ	695B	BF4D	62AC	3Ø

BREAKPOINT: -

FLAGS = SZ-H-PNC 01100001

READY

CAPÍTULO 4 — A MATEMATICA NA PROGRAMAÇAO EM LINGUAGEM DE MÁQUINA

Já vimos que num microcomputador baseado no microprocessador Z8Ø, toda e qualquer manipulação de dados em sua memória envolve um byte de 8 bits. A melhor forma de se representar esse dado é a que utiliza a notação binária para cada bit envolvido na operação. Mas, nesse formato, os números são muito difíceis de serem manipulados, e, por essa razão, entre outras de menor importância, é que se usa a notação hexadecimal.

VALORES OU CÓDIGOS HEXADECIMAIS

O sistema hexadecimal, da mesma forma que um sistema decimal, ou outro sistema qualquer, deve ter uma base para representar valores numéricos. Conforme o próprio nome diz, a base deste sistema é dezesseis, enquanto no sistema decimal, com o qual estamos acostumados a lidar, emprega-se a base dez, e no sistema binário

emprega-se a base dois.

No nosso sistema decimal, possuímos dez valores distintos para representar quantidades diferentes. Analogamente, o sistema binário utiliza-se de dois valores, quais sejam, o zero e o um, e o sistema hexadecimal possui nada menos que dezesseis valores para sua representação numérica. Nesta, os primeiros dez caracteres são os dígitos \emptyset , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e os seis caracteres adicionais são as letras A, B, C, D, E, e F.

A equivalência:

DECIMAL	HEXADECIMAL	BINARIO
Ø	Ø	ØØØØ
1	1	ØØØ1
2	2	ØØ1Ø
3	3	0011
4	4	0100
5	5	Ø1Ø1
6	6	Ø11Ø
7	7	Ø111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1Ø1Ø
11	В	1Ø11
12	С	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Note que são efetivamente dezesseis valores, apesar de terminarem em quinze!!! Começam no zero, que é o primeiro valor!!!

Mas, o que representa essa base decimal, que tanto utilizamos ? Significa que todo e qualquer valor numérico pode ser representado pelos caracteres que compõem aquela base.

Por exemplo: na base decimal, o que significa 1987 ? Vamos decompor essa quantidade numérica:

```
| | | | 7 \times 10^{\circ} 0 = 7 \times 1
1 1 8 x 10 ^ 1 = 8 x 10
                             = 80
19 \times 10^{2} = 9 \times 100
                             = 900 +
1 x 10 ^ 3 = 1 x 1000
                             = 1000
                                1987
```

Ou na base binária:

```
| | | | 1 \times 2^{\circ}\emptyset = 1 \times 1 =
                                                          1
                      1 + 1 \times 2^1 = 1 \times 2 =
                                                          2
                    1 1 Øx2^2
                                       = \emptyset \times 4 =
                                                          Ø
                    | Øx2^3
                                       = Ø x 8 =
                                                         0)
                   1x2^4
                                      = 1 \times 16 =
                                                         16
                 1×2^5
                                     = 1 \times 32 =
                                                         32
              1x2^6
                                      = 1 \times 64 =
                                                        64
   1 | 1x2^7
                                    = 1 \times 128 =
                                                       128
   : ! Øx2^8
                                    = \emptyset \times 256 =
                                                         (S)
1 1 1x2^9
                                    = 1 \times 512 =
                                                       512
1 1x2^1Ø
                                   = 1 \times 1024 = 1024
1×2^11
                                   = 1 \times 2048 = 2048
                                                      3827
```

E na base hexadecimal:

Aí estão, portanto os exemplos de conversão de bases. Eu, particularmente, hoje utilizo a calculadora gráfica CASIO 7200G, que converte automaticamente esses valores.

Como você deve ter notado, cada caractere hexadecimal forma uma representação binária de 4 bits. Isso significa que um byte de 8 bits é representado por um par de caracteres hexadecimais, e um número de 16 bits necessita de quatro caracteres hexadecimais.

Cada conjunto de 4 bits, denominamos NIBBLE.

Quando representamos um valor hexadecimal através da representação individual de cada caractere que o compõe, utilizamos a representação BCD (Binary Coded Decimal).

Por exemplo:

ØØØØØØØØD = ØØH Ø1ØØ1111b = 4FH ØØØØØØØØØØØØØØØØD = ØØØØH Ø1ØØ11ØØ1Ø1Ø1111b = 4C4FH sistema binário é feita da seguinte forma: divide-se o número decimal por 2 e em seguida o quociente obtido também por 2 e assim sucessivamente, até que uma delas provoque um quociente fracionário.

O quociente da última divisão (que deve ser zero ou um), juntamente com os restos de todas as divisões, a partir da última, forma o binário equivalente ao número da base dez .

Por exemplo:

Portanto, 13d equivale a 1101

Outro exemplo:

Então 47d equivale a 101111

A leitura dos números binários é feita dígito a dígito, e não como no sistema decimal. Por exemplo, 1011 não é lido "um mil e onze" mas sim " um zero um um". Outro detalhe é que todo decimal par tem seu equivalente binário terminando em zero e todo decimal impar, com o dígito um.

Para se converter um número decimal para outro na base hexadecimal, divide-se o decimal pelo valor correspondente à potência de 16, cujo expoente

corresponde àquela posição do bit do algarismo, e converte-se o resultado para o equivalente hexadecimal, até o final. Por exemplo, para se converter 65535d em hexa:

```
1-
        65535/16 = 4095.9375
        655351 4096
2-
        24575 15
         4095
        Resultado = 15d ou Fh
        15 × 4096 = 61440
3--
        65535 - 61440 = 4095
4-
5-
        4095/16 = 255.9375
        40951 256
6-
        1535 15
         255
        Resultado = 15d ou Fh
        15 x 256 = 384Ø
7-
8-
        4095 - 3840 = 255
9-
        255/16 = 15.9375
        255 | 16
10-
        95 15
         15
        Resultado = 15d ou Fh
        Resto final = 15d ou Fh
11-
```

Portanto, o número 65535 corresponde a FFFF.

De posse de uma calculadora, podemos simplificar o processo. Por exemplo, vamos converter 40000d para hexa:

```
40000: 4096
31361 256
3Ø72 12.25.....Ch
 64: 16
 Ø 4.....4h
```

Portanto, 40000d = 9C40h

ARITMÉTICA BINARIA

Vamos ver agora as regras para operações aritméticas binárias:

1- ADICAO

$$\emptyset + \emptyset = \emptyset$$

 $\emptyset + 1 = 1$
 $1 + \emptyset = 1$
 $1 + 1 = \emptyset$ com transporte de 1
 $1 + 1 + 1 = 1$ com transporte de 1

Se a soma exceder o valor decimal 15, o resultado obrigatoriamente será expresso em cinco bits.

9+.								1001
8		-						1000
17.							1	0001

2- SUBTRAÇÃO

$$\emptyset - \emptyset = \emptyset$$

 $1 - \emptyset = 1$
 $1 - 1 = \emptyset$

$$\emptyset - 1 = 1$$
 com transporte de -1
 $1 - 1 - 1 = 1$ com transporte de -1

Por exemplo:

14		*	*		*	-		1110
3								ØØ11
11								1Ø11

Numa subtração, o resultado tanto pode ser positivo como negativo. A fim de se distinguir o sinal de um número, usa-se o bit mais significativo, mais a esquerda, como bit de sinal. Normalmente usa-se a convenção que atribui o valor 1 ao sinal negativo e Ø ao sinal positivo. Conseqüentemente o Z8Ø, que possui 8 bits de dados, utiliza 7 deles para armazenar o dado propriamente dito e o último para indicar o seu sinal. Muito cuidado deve ser tomado na expressão desses valores.

São necessários complexos circuitos eletrônicos para se subtrair diretamente os valores binários, e nos microcomputadores é usual realizar essas subtrações somando-se o "complemento de 2" do diminuidor ao diminuendo. Isto significa que se torna possível dispensar o circuito que executa a subtração, realizando essa operação por meio de circuitos somadores, inclusive quando se determina a forma complementar do diminuidor.

O complemento de 2 de um número binário é determinado invertendo-se cada um dos seus bits e somando-se 1 ao resultado. Por exemplo, o complemento de 2 de 76d em representação binária é determinado da seguinte maneira:

76d = Ø1ØØ11ØØ

Invertendo-se os bits:

10110011

Somando-se 1:

32

10110011

+1

10110100 = -76 em forma de complemento de 2

3- MULTIPLICAÇÃO

Um método muito comum de realizar a multiplicação binária utiliza o princípio do deslocamento e soma dos algarismos. O multiplicando é multiplicado por cada bit do multiplicador, bit a bit, e o produto resultante obtém-se somando todos os produtos parciais convenientemente deslocados. Como os bits do multiplicador são Ø ou 1, os termos dos produtos parciais são iguais a Ø ou ao multiplicando, ou versões deslocadas deste.

Por exemplo, vamos multiplicar 193 por 21. Utilizemos para tanto um acumulador de 16 bits para guardar o resultado, e trabalhemos com representações binárias de 8 bits para o multiplicando e o multiplicador.

Multiplicando 193 = 110000001 Multiplicador 21 = 00010101

> 11000001 produtos 11000001 parciais 11000001 deslocados

111111010101 soma

Quando se multiplicam dois números binários, o produto contém um número de bits igual à soma dos bits contidos nos dois valores envolvidos na operação. O número máximo de soma requerido para a multiplicação, usando o método de deslocamento e soma, é igual ao número de bits do multiplicador.

4- DIVISÃO

A divisão binária é realizada usando-se um método de deslocamento e subtração, ao contrário da multiplicação que acabamos de ver. Diminui-se repetidamente o divisor do dividendo, depois deste ser convenientemente deslocado, e verifica-se o sinal do resto após cada subtração. Se o sinal do resto é positivo, o valor do quociente é 1, mas se o sinal é negativo, o quociente vale Ø, e o dividendo é reconduzido ao seu valor anterior, somando-se de novo o divisor. Depois de a subtração dar um quociente positivo, ou, depois do tratamento anterior, no caso de ter dado um quociente negativo, o divisor é deslocado de uma posição, para a direita, sendo incluído o bit sequinte e repetindo-se a operação até todos os bits do divisor terem sido usados.

BITEM (1) = VERDADE

BITEM (0) = FALSIDADE

CAPÍTULO 5 -OPERAÇÕES LÕGICAS

As operações lógicas baseiam-se na ÁLGEBRA BOOLEANA, de modo que todo circuito lógico executa uma função booleana e, independentemente de sua complexidade, é formada pela utilização de portas lógicas básicas. Portanto toda a eletrônica digital, ou seja, todo o seu microcomputador baseia-se na Álgebra de Boole.

O MSX utiliza circuitos eletrônicos lógicos que produzem uma saída que depende do valor de uma ou mais variáveis de entrada. Os valores de entrada encontram-se ou no nível lógico Ø (NLØ) ou no nível lógico 1 (NL1).

Esses circuitos que realizam operações lógicas também são conhecidos como BLOCOS ou PORTAS LÓGICAS (do inglês LOGIC GATES). Passaremos agora a conhecer cinco operações lógicas básicas e fundamentais, a partir das quais, mediante associações, podem-se obter operações e consequentemente circuitos lógicos mais complexos. Estas operações são: OR, NOT, AND, NAND e NOR.Outras duas operações, derivadas da associação de duas das cinco

fundamentais, mas que nem por isso sao menos importantes são: XOR (EXCLUSIVE OR ou OR EXCLUSIVO) e a operação "COINCIDENCIA", qual seja, "EXCLUSIVE NOR".

OPERAÇÃO LÓGICA OR

TARELA VERDADE

A porta lógica OR produz uma saída lógica 1 quando pelo menos uma das entradas se encontra no nível lógico 1. Isto significa que a saída só é Ø quando todas entradas também valem Ø.

	I HDELH AT	LINDIDL	
ENT	RADA	SAIDA	
A	В	C	
Ø	Ø	Ø	
Ø	1	1	C = A + B
1	Ø	1	O sinal "+" indica
1	1	1	a operação OR
Por	exemplo:		A + B =
A =	01100101		Ø11ØØ1Ø1
B =	11010010		11010010
			11110111

OPERAÇÃO LÓGICA NOT

A porta NOT (porta inversora ou porta complementar) produz uma saída inversa (complementar) da entrada.

TABELA	VERDADE
ENTRADA	SAIDA
A	В
Ø	1
1	Ø

Por exemplo:

A = Ø110Ø1Ø1

A = 10011010 O sinal " " sobre a letra significa a operação NOT

OPERAÇÃO LÓGICA AND

TARELA LIERRARE

A porta AND produz uma saída lógica 1 quando todas as entradas se encontram nesse mesmo nível lógico, ou seja, quando todas as entradas também valem 1; em qual quer outro caso, o resultado ou a saída é zero.

	I HBELA VEI	TUANE	
ENT	RADA	SAIDA	
A	В	C	
Ø	Ø	Ø	
Ø	1	Ø	C = A . B O sinal
1	Ø	Ø	"." indica a operação
1	1	1	AND
Por	exemplo:		A . B =
A =	Ø1100101		01100101
B =	11010010		11010010
			Ø1ØØØØØØ

OPERAÇÃO LÓGICA NAND

A porta lógica NAND é obtida combinando-se uma porta AND e uma porta NOT. Esta porta só fornece uma saída lógica Ø quando todas as entradas se encontram no nível 1; em qualquer outro caso, o resultado será sempre 1.

TABELA VERDADE ENTRADA SATDA A B

Ø	Ø	1	
Ø	1	1	C = A . B
1	Ø	1	
1	1	Ø	
Por	exemplo:		A . B =
A =	01100101		01100101
B =	11010010		11010010
			10111111

OPERAÇÃO LOGICA NOR

A porta lógica NOR é obtida combinando-se uma porta lógica OR com uma porta lógica NOT. Esta porta só produz uma saída lógica 1 quando todas as entradas possuem nível lógico Ø; em todos os outros casos produz saída Ø.

	TABELA	VERDADE					
EN	ITRADA	SAIDA					
A	В	C					
Ø	Ø	1					
0	1	Ø	C	=	A	+	B
1	Ø	Ø					
1	1	Ø					

Utilizando-se as entradas dos exemplos anteriores, temos que: ----

A + B = 00001000

OPERAÇÃO LÓGICA XOR (EXCLUSIVE OR)

Pode-se executar esta operação lógica utilizando-se um circuito de porta lógica. A porta DR exclusiva produz uma saída lógica 1 quando somente uma das entradas estiver no nível lógico 1. Em qualquer outro caso. a saída valerá Ø.

TABELA VERDADE ENTRADA SAIDA A B C 0 0 0 $C = A + B 1 \emptyset 1 O sinal$ 1 1 1 03 "+" indica a operação XOR 1 1 1

OPERAÇÃO LÓGICA EXCLUSIVE NOR (PORTA COINCIDENCIA)

Esta porta nada mais é que a porta XOR com uma porta inversora (NOT) ligada à saída. Nestas condições. terá 1 como saída, quando as entradas forem iguais (quando elas coincidirem, e daí o nome); quando entradas forem diferentes, a saída será Ø.

T	ABELA	VERDADE	
ENTR	ADA	SAIDA	
A	В	С	
Ø	Ø	1	
Ø	1	Ø	C = A . B O sinal
1	Ø	Ø	" . " indica a operação
1	1	1	EXC. NOR

CAPÍTULO 6 - O CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DO Z8ØA

Essas instruções, que a partir deste capítulo passaremos a discutir e, posteriormente, aplicar em exemplos práticos, são divididas em 18 grupos, onde cada instrução tem alguma semelhança com as outras. Porém, antes de discuti-las, devemos mencionar seis classes de dados que podem completar uma instrução do 780.

Essas classes são:

- 1- Um número, na faixa de um byte simples, ou seja, na faixa de Ø até 255, ou &HØØ até &HFF. As instruções que requeiram um byte terão sua indicação seguida de "dd". Por exemplo, a mnemônica "LD D, dd".
- 2- Um número de dois bytes, na faixa de Ø a 65535, ou %HØØ até %HFFFF, representado por "dddd", como na mnemônica "LD BC, dddd".
- 3- Um endereço (2 bytes), na mesma faixa numérica que a anterior, porém com a representação junto com as

mnemônicas de "end", como por exemplo, a instrução JP "end".

4- Um deslocamento de um byte, ou seja, um número na faixa idêntica a de um byte, considerado obrigatoriamente em sua forma de complemento de dois aritmético, com representação após a mnemônica de "e". como, por exemplo, a instrução "JR e".

5 - Um byte para deslocamento indexado, também na faixa numérica de um byte, e aqui nesta classe, também considerado em sua forma de complemento de dois aritmético, com representação nas instruções que requeiram este tipo de deslocamento de "d", como, por exemplo, "LD A, (IX+d)".

6- Um byte para deslocamento indexado e um byte simples na faixa numérica de -128d ate +127d. para o primeiro byte, e na faixa numérica de Ød a 255d, para o segundo valor, com as respectivas representações de "d" e "dd", como na instrução LD (IX+d), dd.

Passemos então aos capítulos sobre as instruções.

Coragem - o caminho é longo mas compensa.

CAPÍTULO 7 - INSTRUÇÕES DE NÃO OPERAÇÃO

MNEMONICA

CODIGO HEXA

NOP ØØ

Esta instrução NOP, quando executada pelo microprocessador, faz com que este interrompa suas atividades por cerca de 1.14 microssegundos. Nenhum dos registros ou indicadores são afetados por esta instrução.

Esta instrução é muito útil em casos de se querer uma pausa determinada em certas rotinas de linguagem de máquina, ou para cancelar ou apagar instruções em linguagem de máquina em rotinas já prontas (como aquela de seu programa predileto, que exibe a mensagem de COPYRIGHT...).

CAPÍTULO 8 - INSTRUÇÕES DE REGISTROS COM VALORES NUMÉRICOS

As instruções a seguir são desenvolvidas no sentido de carregar registros com simples bytes, constantes.

MNEMONI	CA	CODIGO	HEXA
LD A, d	ld	3Edd	
LD H, d	ld	26dd	
LD L, d	ld	2Edd	
LD B, d	ld	Ø6dd	
LD C, d	ld	ØEdd	
LD D, d	ld	16dd	
LD E, d	ld	1Edd	

Como se pode notar pelos códigos hexa, estas instruções requerem duas locações da memória, uma para o código da instrução e outra para o valor envolvido, o operando.

As instruções acima podem ser consideradas análogas às instruções de atribuição em Basic, onde se atribui um valor qualquer a uma variável de nome conhecido. No nosso caso, atribuímos a um registro determinado o valor

de um byte especificado, ou, em outros termos, carregamos aquele registro com o conteúdo especificado. Este valor será então armazenado no registro, anulando o anterior.

As instruções a seguir são análogas às anteriores, porém envolvem pares de registros e valores de dois bytes.

MNEMONICA			CODIGO HEXA
LD	HL,	dddd	21dddd
LD	BC,	dddd	Ø1dddd
LD	DE,	dddd	11dddd
LD	IX,	dddd	DD21dddd
LD	IY,	dddd	FD21dddd
LD	SP,	dddd	31dddd

Estas instruções vão requerer três ou quatro locações na memória.

O primeiro byte do valor numérico da instrução vai sempre para o registro menos significativo do par de registros envolvido na instrução, enquanto o segundo byte, logicamente, vai para o outro registro envolvido, o registro mais significativo do par. Entende-se por registro menos significativo os registros L. C. Y e P.e por registro mais significativo. registros H, B, D, I e S.

Também essas instruções são análogas às instruções de atribuição de valores da linguagem Basic. Aqui, elas armazenam naquele par de registros envolvido, um valor especificado.

As instruções deste grupo não afetam as bandeiras indicadoras de estado.

CAPÍTULO 9 - INTRUÇÕES DE COPIAR E TROCAR CONTEÚDOS DE REGISTROS

São ao todo 59 instruções do universo de instruções do microprocessador Z8Ø, que tratam de copiar conteúdos de registros ou par de registros. Estas instruções podem ser subdivididas em 4 subgrupos.

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES DE COPIAR CONTEÚDOS DE REGISTROS SIMPLES

A tabela a seguir fornece o código das instruções que tratam da cópia de conteúdos de registros simples, genericamente denominados registros "r", para outros registros especificados.

1 R	LD I	LD H,r	L,r!	B, r !			LD E,r
i A	7F	67 !	6F	47	4F :	57	5F
Н	7C :	64 1	6C	44	4C !	54 !	5C
L	7D :	65 :	6D :	45	4D	55	5D
B	78		68 :		48 :	50 !	58
ic	79	61 !	69		49	51	59
D	7A :		6A	42		52	5A !
I E	78	63	6B			53	5B

Nenhuma das instruções contidas nessa tabela afetam as flags. Existem ainda quatro instruções envolvendo os registros I e R:

MNEMONICA	CODIGO	HEXA
LD A, I	ED57	
LD A, R	ED5F	
LD I, A	ED47	
LD R, A	ED4F	

Essas instruções afetam a flag de paridade ou excesso (mais adiante você vai saber o que faz esta flag).

SUBGRUPO 2 - INSTRUCÕES DE COPIAR CONTEÚDOS DE PAR DE DE REGISTROS

São apenas três instruções neste sub-grupo, e todas envolvem o par de registros de função especial, chamado "ponteiro ou apontador da pilha" (stack pointer).

CODIGO HEXA MNEMANICA LD SP, HL F9 LD SP, IX DDF9 LD SP. IY FDF9

Estas instruções não afetam as flags.

Note que não existem instruções para copiar conteúdos de pares de registros genéricos e, portanto, as instruções acima não são apropriadas para o caso. Esta operação é desenvolvida com duas instruções de carregamento e cópia de registros simples.

Por exemplo, para se desenvolver a operação LD HL, DE, utilizamos primeiramente LD H, D e em seguida LD L, E.

Como alternativa, que consome mais memória e mais tempo de execução, o conteúdo do primeiro par de registros pode ser armazenado na pilha da máquina, para em seguida ser copiado no segundo par (veja instruções da pilha).

SUBGRUPO 3 - INSTRUÇÃO EX DE, HL

CODIGO HEXA MNEMANICA FB EX DE, HL

Esta instrução, muito útil por sinal, permite que o programador troque o conteúdo do par de registros DE com o conteúdo do par de registros HL, sem afetar qualquer flag. com grande velocidade e economia de memória, iá que ocupa apenas um byte.

Esta instrução é normalmente utilizada quando um endereco ou um valor numérico que ocupa dois bytes deve ser movido do par de registros DE para o par HL. mas sem cancelar ou perder o conteúdo original de HL.

SUBGRUPO 4 - INSTRUCTES COM O GRUPO ALTERNATIVO DE REGISTROS

CODIGO HEXA MNEMANICA

FXX D9 EX AF. AF' ØB

A instrução EXX faz com que o conteúdo dos registros H. L. B. C. D e E sejam trocados respectivamente com o conteúdo dos registros H', L', B', C', D' e E'. A instrução EX AF. AF', conforme o seu nome sugere, faz a troca de conteúdos entre AF e AF'.

Estes registros alternativos são sempre utilizados para armazenar endereços ou valores numéricos, protegendo estes valores contra qualquer erro ou acidente no decorrer do programa, podendo ser utilizados a qualquer momento, de um modo muito rápido e fácil.

CAPÍTULO 10 - INSTRUÇÕES PARA CARREGAMENTO DE REGISTROS COM VALORES NUMERICOS COPIADOS DE ENDEREÇOS DA MEMORIA

O conjunto das instruções do Z8Ø possui muitas instruções que procuram dados em endereços da memória, para então carregá-los em determinados registros.

Todas estas instruções requerem do programador a especificação do endereço, ou endereços, de onde os dados devam ser copiados, para então, o registro, ou o par de registros, receber estes dados.

As instruções desse grupo podem ser subdivididas em três subgrupos, dependendo da técnica de endereçamento selecionada pelo programador.

Estas técnicas de endereçamento são:

- 1- Endereçamento absoluto o endereço atual de dois bytes é especificado segundo sua própria instrução.
- 2- Endereçamento indireto- o endereço de dois bytes

está sempre disponível em algum par de registros de enderecamento.

3- Endereçamento indexado- o endereço da locação "a" deve ser computado pela adição de um valor de deslocamento, "d", ao endereço base armazenado ou no par IX ou no par IY.

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES UTILIZANDO ENDEREÇAMENTO **ABSOLUTO**

MNEMONICA	CODIGO HEXA	
LD A, (END)	3A END	
LD HL, (END)	2A END	forma usual
	ED6B END	forma não usual
LD BC, (END)	ED4B END	
LD DE, (END)	ED5B END	
LD IX, (END)	DD2A END	
LD IY, (END)	FD2A END	
LD SP, (END)	ED7B END	

A instrução LD A, (END) é a única instrução do conjunto de instruções do Z80 que permite carregar, em endereçamento direto ou absoluto, o conteúdo especificado daquela locação da memória em um registro simples.

Note que as instruções remanescentes deste grupo podem ser consideradas como sendo instruções duplas, ou seja, por exemplo, a instrução LD BC, (END) pode ser considerada como primeiramente LD C, (END) seguida de LD B. (END+1).

Repare que o uso do parênteses significa o endereço apontado por aquela posição e não aquela posição. Por exemplo, LD BC, XXXX significa carregar o par BC com o valor XXXX e LD BC, (XXXX) significa carregar o par BC com os valores armazenados nas posições apontadas por XXXX.

Em qualquer caso, o conteúdo do endereço especificado é copiado no registro menos significativo, e o conteúdo do endereco seguinte e copiado no registro significativo.

SUBGRUPO 2 - INSTRUÇÕES QUE UTILIZAM ENDEREÇAMENTO INDIRETO

MNE	MON	ICA	CODIGO	HEXA
LD	Α,	(HL)	7E	
LD	Α,	(BC)	ØA	
LD	A,	(DE)	1A	
LD	Н,	(HL)	66	
LD	L,	(HL)	6E	
LD	В,	(HL)	46	
LD	С,	(HL)	4E	
LD	D,	(HL)	56	
LD	E,	(HL)	5E	

Em todos os casos, o endereço da locação de onde o byte será copiado deve estar presente obrigatoriamente algum par de registro entre HL, BC ou DE.

Note que, por exemplo, a instrução LD D. (BC) nan existe, e, portanto, devem ser executadas outras instruções que efetuem o mesmo processamento:

1- LD A. (BC) seguida de LD D. A. que alterará o conteúdo do registro A, ou


2- LD H, B seguida de LD L, C e finalmente LD D, (HL) que alterará o conteúdo de HL.

3 - INSTRUÇÕES USANDO ENDERECAMENTO SUBGRUPO INDEXADO

As instruções deste subgrupo permitem ao programador carregar simples bytes de dados, em registros simples, armazenados sob a forma de listagens, tabelas, ou apenas blocos de dados. O endereço base é armazenado no par de registros de indexação apropriado.

NOTA: Você já deve ter notado que as instruções que envolvem os pares de registros IX e IY diferem apenas no código inicial, ou seja, para o par IX utiliza-se o código DD, e para o par IY utiliza-se o código FD. Portanto, nas instruções a seguir, envolvendo o par IX, substitua os códigos DD, por FD, ao utilizar o par IY.

O diagrama abaixo ilustra esse efeito:



MNEMO	VICA		CÓDIGO	HEXA
LD A,	(IX	+D)	DD73 D	
LD H,	(IX	+D)	DD66 D	
LD L,	(IX	+D)	DD6E D	
LD B,	(IX	+D)	DD46 D	
LD C,	(IX	+D)	DD4E D	
LD D,	(IX	+D)	DD56 D	
LD E,	(IX	+D)	DD5E D	

Não se esqueça das instruções que envolvem o par IY.

É interessante notar o tempo que o microprocessador Z80 leva para executar essas instruções. As instruções mais rápidas são as que compõem o subgrupo 2, que requerem do Z80 a busca de um simples byte de código e, então, o byte seguinte de dado.

As instruções do subgrupo 1 são mais complicadas e conseqüentemente levam mais tempo para serem executadas. Em termos técnicos, elas necessitam de 16 ciclos de tempo, e, finalmente, as instruções do subgrupo 3 são as que levam mais tempo ainda, apesar de sua grande praticidade. Elas necessitam de 19 ciclos de tempo para serem executadas. Nenhuma das instruções deste grupo afeta as flags.

CAPÍTULO 11 - INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR DADOS COPIADOS DE REGISTROS, OU VALORES NUMERICOS EM ENDEREÇOS OU LOCAÇÕES DA MEMORIA

De uma maneira geral, as instruções deste grupo efetuam operações opostas às do grupo anterior.

Estas instruções permitem que conteúdos de registros especificados pelo programador sejam copiados em endereços específicos da memória, ou que valores numéricos sejam armazenados nesses endereços. Outra vez, estas instruções são mais bem analisadas, se divididas em três suborupos:

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES UTILIZANDO ENDEREÇAMENTO

MNEMÔNICA CÓDIGO HEXA LD (END), A 32 END

```
LD (END), HL
                22 END ou ED63 (não usual)
LD (END), BC
                ED43 END
LD (END), DE
                ED53 END
LD (END), IX
                DD22 END
LD (END), IY
                FD22 END
LD (END). SP
                ED73 END
```

As instruções acima são as únicas a utilizar endereçamento absoluto, e é importante notar que não existe uma instrução para carregar um endereço específico com um valor numérico. Se o programador necessita efetuar essa operação, deve fazê-lo. carregando primeiramente o registro A, com o valor especificado, para então armazenar o valor desejado no endereço especificado.

Novamente uma instrução do tipo LD (END), HL é realidade uma instrução dupla, pois requer LD (END), L e então LD (END+1), H. As instruções deste subgrupo 580 muito utilizadas para armazenar endereços e números em locações da memória, quando estes valores 580 considerados variáveis.

SUBGRUPO 2 - INSTRUÇÕES QUE USAM ENDEREÇAMENTO INDIRETO

As instruções deste subgrupo permitem ao programador a cópia de conteúdos de registros simples em endereços da memória que estejam armazenados nos pares de registros HL, BC ou DE. Também existe uma instrução para carregar um byte em uma locação endereçada pelo par de registros HL.

MNEMONICA			CODIGO	HEXA
LD	(HL),	A	77	
LD	(BC),	A	Ø2	
LD	(DE),	A	12	
LD	(HL),	Н	74	
LD	(HL),	L	75	
LD	(HL),	В	7Ø	

```
LD (HL), C 71

LD (HL), D 72

LD (HL), E 73

LD (HL), dd 36 dd
```

SUBGRUPO 3 - INSTRUÇÕES UTILIZANDO ENDEREÇAMENTO INDEXADO

```
MNEMONICA CÓDIGO HEXA
LD (IX+D), A DD77 D
LD (IX+D), H DD74 D
LD (IX+D), L DD75 D
LD (IX+D), B DD7Ø D
LD (IX+D), C DD71 D
LD (IX+D), C DD72 D
LD (IX+D), E DD73 D
LD (IX+D), E DD73 D
LD (IX+D), dd DD36 dd
```

Novamente, para instruções que envolvam o par de registros IY, mude o código DD para FD e IX para IY.

CAPÍTULO 12 - INSTRUÇÕES DE ADIÇÃO

Este grupo é o primeiro dos quatro grupos do conjunto de instruções do Z8Ø que envolvem operações aritméticas ou lógicas.

As instruções de adição permitem ao programador adicionar, em aritmética binária absoluta, um número especificado ao conteúdo de um registro simples, ou ao conteúdo de um par de registros, ou ainda, a um endereço indexado da memória.

As instruções deste grupo podem ser subdivididas em três subgrupos, de acordo com suas mnemônicas.

Estes três subgrupos são:

- 1- Instruções de adição ADD
- 2- Instruções de incremento INC, ou seja, um caso especial da adição, quando apenas uma unidade é adicionada a um número existente.

3- Instruções de adição, porém considerando-se o estado da flag de transporte (CARRY FLAG) - ADC.Esta flag de transporte é um bit do registro F, utilizado para nos avisar se houve aquele nosso conhecido "vai um" nas operações aritméticas de soma.

As instruções de adição, bem como as instruções de adição com transporte, afetam a flag de transporte, mas as instruções de incremento não, fato esse que em algumas situações oferece vantagem.

SUBGRUPO 1 - INSTRUCCES ADD

MNEN	IONICA	CODIGO HEXA
ADD	A, dd	C6 dd
ADD	A, A	87
ADD	A, H	84
ADD	A, L	85
ADD	A, B	80
ADD	A, C	81
	A, D	82
	A, E	83
ADD	A, (HL)	86
ADD	A, (IX+D)	DD86 d
ADD	A, (IY+D)	FD86 d
	HL, SP	39
	IX, IX	DD29
ADD	IX, BC	DDØ9
	IX, DE	DD19
	IX, SP	DD39

Para instruções que envolvem o par de registros IY, substitua IX por IY e DD por FD.

SUBGRUPO 2 - INSTRUÇÕES INC

As instruções deste grupo permitem que o conteúdo de um simples registro, ou de um par de registros, ou mesmo de uma locação da memória seja incrementado em uma unidade. Em todos os casos, a flag de transporte é ignorada.

MNE	MONICA	CODIGO	HEXA
INC	A	30	
INC	H	24	
INC	L	20	
INC	В	Ø4	
INC	C	ØC	
INC	D	14	
INC	E	1C	
INC	(HL)	34	
INC	(IX+D)	DD34 d	
INC	(IY+D)	FD34 d	
INC	HL	23	
INC	BC	Ø3	
INC	DE	13	
INC	SP	33	
INC	IX	DD23	
INC	IY	FD23	

SUBGRUPO 3 - INSTRUÇÕES ADC

MNE	MON	ICA	CODIGO	HEXA
ADC	Α,	dd	CE dd	
ADC	Α,	A	8F	
ADC	Α,	H	C	
ADC	Α,	L	8D	
ADC	Α,	В	88	
ADC	Α,	C	89	
ADC	Α,	D	8A	
ADC	A,	E	88	

ADC	A,	(HL)	8E	
ADC	A,	(IX+D)	DD8E	d
ADC	A,	(IY+D)	FD8E	d
ADC	HL,	HL	ED6A	
ADC	HL,	BC	ED4A	
ADC	HL,	DE	ED5A	
ADC	HL,	SP	ED7A	

As instruções deste sub-grupo permitem ao programador adicionar dois números, juntamente com o estado da flag de transporte, pois todas as instruções do grupo, conforme suas própriac mnemonicas dizem, afetam essa bandeira. Esta será RESETADA (Ø) se a instrução ADC em execução não der excesso, e será SETADA (1), se houver excesso (vai um) na operação corrente.

Faça alguns exercícios, a título apenas de prática, somando valores com o "vai um", e compare os resultados com as operações lógicas binárias.

NOTA: Nada impede que a flag de transporte seja considerada um "nono" bit do acumulador.

CAPÍTULO 13 - INSTRUÇÕES DE SUBTRAÇÃO

As instruções de subtração permitem que o programador subtraia, em aritmética binária absoluta, um número especificado do conteúdo de um registro simples, de um par de registros ou de uma locação endereçada da memória.

Novamente este grupo pode ser subdividido em três subgrupos, conforme suas mnemônicas:

- 1- Instruções SUB Subtração simples
- 2- Instruções DEC Casos especiais de subtração onde um número específico é decrementado de uma unidade.
- 3- Instruções SBC O valor da flag de transporte também é subtraído do resultado.

Deste grupo, apenas as instruções DEC não afetam a flag de transporte.

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES SUB

MNEMONICA SUB dd SUB A SUB H SUB L SUB B SUB C SUB D	D6 dd 97 94 95 90 91 92	O HEXA	A 72 XX - ZERD WARY
SUB E SUB (HL) SUB (IX+D	93 96) DD96 1		

NOTA: As mnemônicas para as instruções de subtração SUB são normalmente escritas na forma acima, ou seja, "SUB L", seria o mesmo que escrever "SUB A, L", pois todas elas envolvem o acumulador. Portanto, o "A" do nome, referindo-se ao registro A é omitido.

No Z80, as instruções de subtração fornecem uma subtração binária absoluta "verdadeira".

A flag de transporte é resetada se o valor original do registro A é "maior que" ou "igual" ao subtraendo (o segundo número da subtração), e é setada se o valor do registro A é "menor que" o subtraendo.

SUBGRUPO 2 - INSTRUCTES DEC

As instruções deste subgrupo permitem que seja subtraída uma unidade do conteúdo de um registro simples de 8 bits, ou de um par de registros, ou de um endereço da memória.

Em qualquer caso, a flag de transporte não é afetada.

MNEN	MONICA	CODIGO HEXA
DEC	A	3D
DEC	Н	25
DEC	L	2D
DEC	В	Ø5
DEC	C	ØD
DEC	D	15
DEC	E	1D
DEC	(HL)	35
DEC	(IX+D)	DD35 D
DEC	(IY+D)	FD35 D
DEC	HL	2B
DEC	BC	ØB
DEC	DE	1B
DEC	SP	3B
DEC	IX	DD2B
DEC	IY	FD2B

SUBGRUPO 3 - INSTRUÇÕES SBC

MNEMONICA	CODIGO HEXA
SBC A, dd	DE dd
SBC A, A	9F
SBC A, H	9C
SBC A, L	9D
SBC A, B	98
SBC A, C	99
SBC A, D	9A
SBC A, E	9B
SBC A, (HL)	
SBC A, (IX+D)	
SBC A, (IY+D)	FD9E D
SBC HL, HL	ED62
SBC HL; BC	ED42
SBC HL, DE	ED52
SBC HL, SP	ED72

Uma operação SBC efetuará uma subtração binária verdadeira se a flag de transporte estiver resetada, mas executará uma subtração, considerando o "empresta um" se a flag de transporte estiver setada.

CAPÍTULO 14 -- INSTRUÇÕES DE COMPARAÇÃO

As instruções deste grupo são usadas muito frequentemente em qualquer rotina em linguagem de máquina. Elas permitem que o programador compare o valor armazenado no registro A, com uma constante, um valor armazenado em um registro qualquer de um endereço da memória.

Uma instrução de comparação efetua uma operação de subtração, sem transporte, mas descarta a resposta após usá-la, para setar as devidas bandeiras indicadoras do registro F. O valor original do registro A permanece inalterado.

A flag de transporte é afetada da mesma maneira que numa operação de subtração. Uma comparação que seja "maior que" ou "igual a" RESETA a flag de transporte, e uma comparação que seja "menor que" SETA a flag de transporte.

*

As instruções deste grupo são instruções de comparação

64

& SE FOR IGUAL, SETA A PLAG ZERO, SENÃO RESETA.

simples, e as instruções de comparações de blocos serão consideradas mais tarde.

CP dd FE dd CP A BF CP H BC CP L BD CP B B8 CP C B9
CP H BC CP L BD CP B B8 CP C B9
CP L BD CP B B8 CP C B9
CP B B8 CP C B9
CP C B9
CC D
CP D BA
CP E BB
CP (HL) BE
CP (IX+D) DDBE D
CP (IY+D) FDBE D

Essas instruções desenvolvem processamento análogo às instruções em Basic, de operações e decisões lógicas, tipo IF...THEN...

$$A >= XX \rightarrow ZENA CORRY$$

$$A < XX \rightarrow SETA CARRY$$

$$A = XX \rightarrow SETA ZENO$$

CAPÍTULO 15 - INSTRUÇÕES LOGICAS

No conjunto de instruções do Z8Ø existem instruções para processarem operações AND, OR e XOR, que comparam o conteúdo do acumulador com o conteúdo de outra locação específicada. A operação é desenvolvida bit a bit, e o resultado de 8 bits é armazenado no acumulador.

Dividimos este grupo em três subgrupos, de acordo com suas mnemônicas.

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES AND

A operação lógica AND efetuada entre dois bits dará como resultado um bit com valor 1 somente se os dois bits envolvidos na operação valerem 1 também. Em qualquer outro caso o resultado será \varnothing .

MNEMONICA CÓDIGO HEXA AND dd E6 dd

AND	Α	A7 - LIMPA	CARRY	FLAG	M SBC	ML, DE
AND		A4				
AND	L	A5				
AND	В	AØ				
AND	C	A1				
AND	D	A2				
AND	E	A3				
AND	(HL)	A6				
AND	(IX+D)	DDA6 D				
AND	(IY+D)	FDA6 D				

Ao usar uma instrução AND, todos os bits do acumulador serão RESETADOS. Esse processo permite ao programador controlar certos bits de um byte de dados.

SUBGRUPO 2 - INSTRUÇÕES OR

A operação lógica OR, executada entre dois bits, dará como resultado um terceiro bit, valendo 1, se apenas um ou até os dois bits envolvidos valerem 1.

MNEMONICA	CODIGO HEXA
OR dd	F6 dd
OR A	B7
OR H	B4
OR L	B5
OR B	BØ
OR C	B1
OR D	B2
OR E	B3
OR (HL)	B6
DR (IX+D)	DDB6 D
OR (IY+D)	FDB6 D

SUBGRUPO 3 - INSTRUÇÕES XOR

A operação lógica XOR, desenvolvida entre dois bits.

dará como resultado um terceiro bit, que valerá 1 se apenas um e somente um dos bits envolvidos valer 1 também; caso contrário , o terceiro bit valerá Ø.

MONICA	CODIGO HEXA
dd	EE dd
A	AF
Н	AC
L	AD
В	A8
C	A9
D	AA
E	AB
(HL)	AE
(IX+D)	DDAE D
(IY+D)	FDAE D
	10NICA dd A H L B C D E (HL) (IX+D) (IY+D)

Ao se utilizar a instrução XOR, os bits do registro A serão alterados se necessário for.

O uso dessas instruções, em rotinas em linguagem de máquina, é um pouco complicado, mas a instrução XOR A é freqüentemente usada como uma alternativa para LD A, Ø. Ambas as instruções limpam o acumulador, mas a primeira utiliza apenas um endereço, enquanto a segunda consome duas locações da memória.

CAPÍTULO 16 - INSTRUÇÕES DE SALTO (JUMP) E ESTUDO DAS FLAGS (BANDEIRAS INDICADORAS DE ESTADO DO REGISTRO F)

Neste grupo, temos no total 17 instruções de salto, que permitem que o programador efetue saltos dentro de um programa. Um salto em linguagem de máquina pode ser comparado à instrução Basic "GOTO". As instruções deste grupo são mais bem analisadas se divididas em sete subgrupos.

Quatro desses subgrupos contêm instruções condicionais que dependem do estado oos bits do registro F, que são as flags.

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES DE SALTO ABSOLUTO (JP DE JUMP)

Esta é a instrução clássica de salto. Quando a instrução JP END é executada, permite que o endereço especificado seja armazenado no PC (*Program Counter* - contador de

programa), fazendo com que a execução do programa continue a partir daquele endereço.

MNEMANICA CODIGO HEXA

JP END C3 FND

SALTO QUE UTILIZAM SUBGRUPO 2 - INSTRUÇÕES DE ENDERECAMENTO INDIRETO

Estas três instruções permitem que um byte devidamente armazenado no par de registros especificado carregado no PC. As instruções deste subgrupo são frequentemente utilizadas quando deve ser feito um salto para uma locação especificada em uma tabela de enderecos.

CODIGO HEXA MNEMONICA JP (HL) - PC+ 1X - PC+ 14 JP (IX) DDE9 JP (IY) FDE9

SUBGRUPO 3 - INSTRUCÕES DE SALTO RELATIVO (JR DE JUMP RELATIVE)

MNEMANICA CODIGO HEXA

JR e 18 e

Esta instrução permite que o programador salte 127 endereços para a frente (positivos) e 128 endereços para trás (negativos), a partir do endereço corrente.

Note que o endereço corrente é de fato o seguinte ao deslocamento "e", especificado na instrução.

O deslocamento "e" é sempre considerado, em aritmética complemento de dois, e um deslocamento "e" positivo dá o número de locações que devem ser saltadas acima.

enquanto um deslocamento "e" negativo mostra em quanto o contador de programas deve ser reduzido.

SUBGRUPO 4 - INSTRUÇÕES DE SALTO CONDICIONAL RELATIVAS AO ESTADO DA BANDEIRA INDICADORA DE TRANSPORTE (CARRY FLAG)

São quatro instruções neste subgrupo, que permitem que seja feito um salto somente se a flag de transporte estiver no estado especificado pela instrução.

Agora vamos ver o que realmente é esta bandeira indicadora de transporte.

Esta bandeira é o bit Ø do registro F e é essencialmente um indicador que mostra se houve ou não um excesso numa operação binária, ou seja, se ela está setada em certas situações e resetada em outras ocasiões. Em muitas situações, a flag de transporte não é afetada pela execução de algumas instruções.

Em resumo:

- 1- Todas as instruções ADD e ADC afetam esta flag. Se não houver excesso a flag será resetada, mas se houver a flag será setada.
- 2- Todas as instruções SUB, SBC e CP afetam também esta flag.
- 3- Instruções como AND, OR e XOR resetam a flag.
- 4- As instruções de rotação, que veremos adiante, também afetam esta flag.

As instruções deste subgrupo são:

MNEMÔNICA CÔDIGO HEXA
JP NC, END D2 END
JR NC, e 30 e

JP C, END DA END JR C, e 38 e

Nas duas primeiras instruções, o salto somente será executado se a flag de transporte estiver resetada.

Nas duas últimas, o salto será executado se a flag de transporte estiver setada.

SUBGRUPO 5 - INSTRUÇÕES DE SALTO CONDICIONAL RELATIVAS AO ESTADO DA FLAG ZERO

Esta bandeira zero é o bit 6 do registro F e muitas vezes indica se o resultado de uma determinada operação foi zero (quando ela estiver setada, ou seja, valer 1) ou se o resultado de uma operação foi diferente de zero (quando então ela estiver resetada, quer dizer, valer Ø).

Resumindo:

- 1- Instruções ADD, INC, ADC, SUB, DEC, SBC, CP, AND, OR e XOR usando registros simples de um byte, e as instruções ADC e SBC usando pares de registros irão setar a bandeira zero, se o resultado da operação em questão for zero.
- 2- Instruções de rotação, ou instruções de testar determinados bits (que também veremos mais adiante), ou instruções de procura de blocos afetam a flag zero.
- 3- Instruções LD, com exceção de LD A, I e LD A. R não afetam esta flag.

Neste subgrupo são quatro instruções que permitem que seja efetuado um salto apenas se o estado da flag zero coincidir com o especificado pela instrução.

MNEMONICA CÓDIGO HEXA

JP	NZ, END	C2	END
JR	NZ, e	20	9
JP	Z, END	CA	END
JR	Z, e	28	e

Como o subgrupo anterior, as duas primeiras instruções permitem que seja considerado o salto apenas se a flag zero estiver resetada, enquanto nas duas últimas. o salto somente será executado se a flag zero estiver setada.

SUBGRUPO 6 - INSTRUCÕES DE SALTO CONDICIONAL RELATIVAS AD ESTADO DA FLAG DE SINAL (SIGNAL FLAG)

Esta flag é o bit 7 do registro F, e em muitos casos é uma cópia do bit mais à esquerda do resultado.

Sempre que um número de 8 bits, ou um número de 16 bits é considerado na sua forma de complemento de 2 aritmético, então o bit mais à esquerda, ou seja, o bit 7 ou o bit 15 é considerado como bit de sinal.

Atenção - Este bit de sinal será resetado para números positivos e setado para números negativos.

Resumindo:

- 1- Instruções ADD, INC, ADC, SUB, DEC, SBC, CP, AND, OR e XOR usando registros simples de 8 bits, e as instruções ADC e SBC usando pares de registros afetam a flag de sinal.
- 2- Instruções de busca de blocos e muitas instruções de rotação também afetam esta flag.
- 3- Instruções LD, com exceção de LD A, I e LD A, R não afetam esta flag.

Neste subgrupo são duas instruções que permitem que seja

realizado um salto somente se o estado da flag de sinal coincidir com a especificação da instrução.

MNEMONICA CODIGO HEXA

JP P, END F2 END JP M, END FA END

Na primeira instrução o salto somente será executado se o resultado for positivo, e na segunda, se for negativo.

As instruções deste subgrupo não são comumente usadas, porque requerem endereçamento absoluto e também porque um bit de sinal pode ser lido de diversas maneiras.

SÚBGRUPO 7 - INSTRUÇÕES DE SALTO CONDICIONAL RELATIVAS AO ESTADO DA FLAG DE PARIDADE/EXCESSO (PARITY/OVERFLOM)

São duas instruções que permitem que seja efetuado um salto somente se a bandeira de paridade/excesso estiver nas condições especificadas pela instrução.

Esta flag é o bit 2 do registro F, e é uma bandeira de propósito duplo. Certas instruções usam-na para indicar "excesso", enquanto outras utilizam-na para armazenar o resultado de um teste de paridade.

O conceito de excesso, aqui não se aplica ao excesso binário, mas ao excesso de um complemento de dois aritmético ilustrado a seguir:

Consideremos:

ØA ADD 5C = 66

Em decimal: 10 ADD 92 = 102

Correto - não houve excesso

 $6A \ ADD \ 32 = 9C$

Em decimal: 106 ADD 50 = -(lembre-se do bit de 100 sinal: 256-156=100)

Errado - houve excesso

na subtração. Excessos também acontecem

Veja:

83 SUB 14 = 6F

Em decimal: -125 SUB $2\emptyset = 111$

Errado - houve excesso

A flag excesso/paridade é setada quando ocorre excessos. -> Nº 7 127 OU Nº 4 -128

Lápis e papel na mão para descobrir as operações exemplificadas acima.

O conceito de paridade refere-se ao número de bits setados em um determinado byte. A paridade existirá quando o número de bits setados for par.

Por exemplo:

O byte Ø1Ø1Ø1Ø1 tem paridade par e a flag setada;

O byte 00000111 tem paridade impar e a flag resetada

Resumindo:

1- Instruções ADD, ADC, SBC, CP, usando registros simples e instruções ADC e SBC usando pares de registros tem seu resultado testado em função do excesso.

2- Instruções AND, OR e XOR e rotações tem seu resultado testado em função da paridade.

3- Uma instrução INC vai setar esta flag se o resultado for 80, e uma instrução DEC vai setar a flag se o resultado for 7F.

4- Várias outras instruções também afetam a flag de paridade/excesso.

As instruções deste subgrupo são:

MNEMANICA CODIGO HEXA

JP PO, END E2 END EA END JP PE, END

Na primeira instrução, o salto será executado se a paridade for impar ou não houver excesso.

Na segunda, o salto será executado se a paridade for par ou houver excesso.

As instruções deste subgrupo não são muito utilizadas, devido à confusão que podem causar e porque também podem ser substituídas por outras instruções.

CAPÍTULO 17 - INSTRUÇÃO DJNZ, E

Esta única instrução deste grupo é uma das mais úteis e das mais usadas de todo o conjunto de instruções do microprocessador Z80.

MNEMONICA CÓDIGO HEXA

DJNZ, e 10 e

A mnemônica significa "decremente o registro B e efetue um salto relativo se a flag zero estiver resetada".

Esta instrução pode ser comparada a um loop Basic, com passo negativo, do tipo:

FOR F= 10 TO 1 STEP -1:...IF...THEN....:NEXT

Nesse loop, a variável de controle F é inicializada em 10, e a cada passagem pelo passo, ela é decrementada em uma unidade, até atingir o valor limite. Repare que a declaração IF...THEN... condicional equivale à condição da flag zero na instrução DJNZ, e.

A instrução "DJNZ, e" é usada de uma maneira muito similar. Primeiramente o programador deve especificar o tamanho da variável do loop e armazená-la no registro B; a seguir, as instruções que serão repetidas, e, finalmente, muito cuidado deve ser tomado, a fim de que o valor "e" seja apropriado (esteja contido na faixa limite).

CAPÍTULO 18 - INSTRUÇÕES DA PILHA (STACK)

Em muitos programas em linguagem de máquina, o uso extensivo da pilha da máquina é feito pelo programador como um lugar para guardar dados, e, pelo microprocessador, para guardar endereços que serão utilizados posteriormente. As instruções que formam este grupo podem ser subdivididas em dois subgrupos do usuário e três subgrupos do microprocessador.

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES PUSH E POP

Estas instruções permitem que o programador "PUSH", isto é, guarde, ou salve, dois bytes de dados na pilha da máquina, para mais tarde, "POP", ou seja, copie da pilha aqueles valores.

Este par de bytes pode ser copiado de e para um par de registros especificado.

MNEMONICA	CODIGO HEXA
PUSH AF	F5
PUSH HL	E5
PUSH BC	C5
PUSH DE	D5
PUSH IX	DDE5
PUSH IY	FDE5
POP AF	F1
POP HL	E1
POP BC	C1
POP DE	D1
POP IX	DDE1
POP IY	FDE1

Quando uma instrução PUSH é executada, o ponteiro da pilha (stack pointer) é primeiramente decrementado: para apontar para uma locação livre.

Uma cópia do conteúdo do registro mais significativo do par de registros envolvido é então feita nesta locação. Então o ponteiro da pilha é decrementado novamente para armazenar na nova locação o valor contido no registro menos significativo do par envolvido.

As acões inversas a essas descritas são executadas no caso de instruções POP.

Note que sempre que uma dessas instruções é executada. ao final delas, o ponteiro da pilha vai apontar para aquela locação especificada pelo programador, ou aquela onde estava o processamento normal do programa.

NOTA IMPORTANTE:

Estas instruções são sempre usadas aos pares, ou seja, para cada instrução PUSH utilizada, obrigatoriamente deve haver uma instrução POP equivalente.

As instruções deste subgrupo não são muito usadas, mas, em algumas ocasiões são muito úteis.

MNEMONICA CODIGO HEXA

EX (SP), HL E3 EX (SP), IX DDE3 EX (SP), IY FDE3

Estas instruções permitem que o programador troque o valor corrente armazenado num par de registros especificado, pela última entrada na pilha da máquina, sem alterar o conteúdo do par de registros SP.

O uso dessas instruções é um tanto confuso, principalmente em se tratando de rotinas em linguagem de máquina mais extensas, e elas são mais bem consideradas como alternativas a PUSH e POP em casos especiais.

Considere, por exemplo, a situação a seguir:

Um valor qualquer XX está na pilha da máquina, enquanto que um valor qualquer YY está armazenado no par HL.

É desejo do programador trocar estes valores por outros.

Existem duas maneiras de fazê-lo:

1- Usando, a instrução EX (SP), HL ou

2- Usando outro par de registros para armazenamento temporário para XX, da seguinte forma:

POP BC Salva XX no par BC

PUSH HL YY é colocado na

pilha

PUSH BC Move XX para HL de

POP HL um modo ou de outro

As instruções desse subgrupo também podem ser utilizadas para manipular endereços de retorno.

SUBGRUPO 3 - INSTRUCTES CALL

As instruções em linguagem de máquina CALL são diretamente equivalentes ao comando Basic, GOSUB.

As instruções estão incluídas neste grupo porque o microprocessador usa a pilha da máquina como uma área onde os enderecos de retorno são armazenados.

Existem nove instrucões neste subgrupo que permitem que rotina seja chamada condicional OU incondicionalmente em relação ao estado das principais flags.

MNEMONICA	CODIGO HEXA	COMENTARIO		
CALL END	CD END	Incondicional		
CALL C, END	DC END	Flag C setada		
CALL NC, END	D4 END	Flag C resetada		
CALL Z, END	CC END	Flag Ø setada		
CALL NZ, END	C4 END	Flag Ø resetada		
CALL M, END	FC END	Flag sin. setada		
CALL P, END	F4 END	Flag sin. reset.		
CALL PE, END	EC END	Flag PE setada		
CALL PO, END	E4 END	Flag PE resetada		

As ações de uma instrução CALL são:

1- O valor corrente do PC, ou contador de programas. isto é, o endereço da primeira locação após "END" da instrução CALL, é salvo na pilha da máquina. O ponteiro da pilha é manipulado como numa instrução PUSH.

O byte mais significativo do contador de programas vai para a locação sequinte à do byte menos significativo.

2- O endereço é então copiado no contador de programas e a execução do programa propriamente dito continua.

SUBGRUPO 4 - INSTRUCÕES RET

As instruções em código de máquina RET são diretamente equivalentes ao comando Basic RETURN.

Também são nove instruções neste subgrupo, que permitem o retorno condicional ou incondicional, dependendo estado das flags principais.

MNEMONICA	CODIGO HEXA	COMENTARIOS	
RET	C9	Incondicional	
RET C	D8	Flag C setada	
RET NC	DØ	Flag C resetada	
RET Z	C8	Flag Ø setada	
RET NZ	CØ	Flag Ø resetada	
RET M	F8	Flag sin. setada	
RET P	FØ	Flag sin. reset.	
RET PE	E8	Flag PE setada	
RET PO	EØ	Flag PE resetada	

A ação de uma instrução RET é a de copiar a última entrada na pilha da máquina para o contador de programa. No entanto, o ponteiro da pilha é incrementado duas VPZPS-

Não é nada comum em Basic, manipular a pilha de GOSUB, em linguagem de máquina frequentemente obrigados a fazê-lo, o que requer muitos cuidados com os valores a serem processados, bem como com os endereços a serem manipulados.

SUBGRUPO 5 - INSTRUÇÕES RST (RESTART)

O último subgrupo de instruções deste grupo contém as

instruções especiais RST, ou RESTART (REINÍCIO).

Estas instruções, muito úteis por sinal, são na verdade instruções CALL, que diferem daquelas apenas por não requererem a especificação de endereço, e obviamente, a economia de memória, já que estas utilizam apenas um byte.

MNEMONICA		CODIGO HEXA		COMENTARIOS	
RST	ØØØØ	C7			&HØØØØ
RST	ØØØ8	CF		CALL	8 NØØØ8
RST	0010	D7		CALL	%HØØ1Ø
RST	ØØ18	·DF		CALL	&HØØ18
RST	ØØ2Ø	E7		CALL	&HØØ2Ø
RST	ØØ28	EF		CALL	&HØØ28
RST	0030	F7		CALL	&HØØ3Ø
RST	ØØ38	FF		CALL	&HØØ38

Detalhando estas instruções:

RST ØØØØ (CHKRAM)

Quando o micro computador é ligado, é neste endereço que começa a execução de qualquer processamento. O nome original desta subrotina da ROM BIOS é CHKRAM, abreviação de "check the RAM", ou seja, checar a memória RAM, e qualquer coisa que estiver armazenada nela estará perdida, bem como o conteúdo de qualquer um dos registros disponíveis do Z8Ø.

RST ØØØB (SYNCHR)

Esta rotina é utilizada pelo interpretador Basic para checar a sintaxe de erros. Se nenhum erro for encontrado, o processamento continua através de CHRGTR (0010). Não convém ser utilizada em rotinas de linguagem de máquina.

RST ØØ1Ø (CHRGTR)

O interpretador Basic chama este endereço para buscar uma linha próximo caractere ou palavra chave de de programa Basic. Também não convém utilizada por ser programadores.

RST 0018 (OUTDO)

Esta instrução envia o conteúdo do acumulador para o periférico selecionado (discos, impressoras, terminais etc).

RST ØØ2Ø (DCOMPR)

Esta chamada simplesmente compara o conteúdo do par de registros HL com o conteúdo do par DE.

RST ØØ28 (GETYPR)

Aqui, o interpretador Basic procura qual tipo de número em ponto flutuante o acumulador está utilizando.

RST ØØ3Ø (CALLF)

Esta instrução desenvolve uma chamada para slot. O byte seguinte à instrução RST 0030 descreve o slot a ser empregado, e os dois bytes seguintes armazenam o endereço a ser chamado.

NOTA: O byte que descreve o slot tem o seguinte formato:

BIT Num.: 7 6 5 4 P P 5 C Conteúdo: F X × ×

Onde:

PP (Ø A 3) - Número do slot primário a ser selecionado.

SS (Ø a 3) - Número do slot secundário.

F (Ø a 1) - Flag que será setada (valerá 1) se um slot secundário estiver em uso, e em caso contrário será resetada.

Os bits 4 a 6 não são utilizados.

RST ØØ38 (KEYINT)

O sistema MSX opera no modo de interrupção 1, e é isto que a instrução RST 0038 executa quando ocorre uma interrupção mascarada. Estas interrupções ocorrem a cada Ø.024 seg. e é efetuada então uma leitura de teclado. entre outras acões.


CAPÍTULO 19 — INSTRUÇÕES DE ROTAÇÃO

No conjunto de instruções do Z8Ø existe um grande número de instruções para rotação de bits de determinados bytes. São instruções quase sempre muito úteis (a Konami que o diga - quase sempre utiliza este tipo de instrução para "criptografar" mensagens em seus programas).

Rodar um byte para a esquerda tem o efeito de duplicar o seu valor, sem perder o conteúdo do bit mais significativo, enquanto que rodar o byte para a direita significa reduzir à metade seu valor.

O diagrama a seguir mostra a variedade de rotações que são possíveis de se efetuar.

RLC e RLCA (A de Acumulador)
"Rotate left with carry" - Rotação à esquerda com
transporte.



O BIT 7 VAI PARA A FLAG C E PARA O BIT Ø.

RL e RLA (A de acumulador) RL e RLA (A de acumulador) "Rotate left" - Rotação à esquerda.



O BIT 7 VAI PARA A FLAG C QUE VAI PARA O BIT Ø.

SLA "Shift left" - Deslocamento à esquerda



O BIT Ø É RESETADO E O BIT 7 VAI PARA A FLAG C.

RRC e RRCA (A de Acumulador) "Rotate right with carry" - Rotação à direita com transporte



O BIT Ø VAI PARA A FLAG C E PARA O BIT 7.

RR e RRA

"Rotate right" - Rotação à direita



O BIT Ø VAI PARA A FLAG C E A FLAG C VAI PARA O BIT 7.

SRA A "Shift right" - Deslocamento à direita



O BIT Ø VAI PARA A FLAG C.

SRL


"Logical shift right" - Deslocamento lógico à direita.

	:									- 1
Ø>	> !	7	6	5	4	3	2	1	Ø	>C
	1			-						- [

O BIT Ø VAI PARA A FLAG C E O BIT 7 É RESETADO.


RLD

"Rotate digit left and right between accumulator and location (HL)" - Rotação de dígitos à esquerda e à direita entre registro A e par HL.



RRD

"Rotate digit right and left between location (HL) and accumulator" - Rotação de dígitos à esquerda e à direita entre registro A e par HL.



A tabela abaixo mostra as instruções deste grupo:

Oper.	RLC	RL	SLA	RRC	RR	SRA	SRL
А	СВØ7	CB17	CB27	CBØF	CB1F	CB2F	CB3F
Н	CBØ4	CB14	CB24	CBØC	CB1C	CB2C	CB3C
L	CBØ5	CB15	CB25	CBØD	CBID	CB2D	CB3D
В	CBØØ	CB1Ø	CB2Ø	CBØ8	CB18	CB28	CB38
C	CBØ1	CB11	CB21	CBØ9	CB19	CB29	CB39
D	CBØ2	CB12	CB22	CBØA	CB1A	CB2A	CB3A
E	CBØ3	CB13	CB23	CBØB	CB1B	CB2B	СВЗВ
(HL)	CBØ6	CB16	CB26	CBØE	CB1E	CB2E	CB3E
(IX#D)						DDCB D 2E	
(IY+D)						FDCB D 2E	

Existem ainda quatro instruções de um byte, para rodar o acumulador, e duas instruções de manipulação de "nibbles", ou seja, quatro bits de um byte dividido meio, do bit Ø ao bit 3 e do bit 4 ao bit respectivamente, nibble menos significativo e nibble mais significativo.

MNEMONICA	CODIGO	HEXA
RLCA	Ø7	
RLA	17	
RRCA	ØF	
RRA	1F	

RRD

ED67

Quanto às flags:

1- Todas as instruções, exceto RLD e RRD afetam a flag de transporte.

2- Todas as instruções, exceto as quatro instruções de byte simples, afetam respectivamente as flags zero, de sinal e de paridade/excesso.

CAPÍTULO 20 - INSTRUÇÕES DE MANIPULAÇÃO DE BITS

Estas instruções permitem ao programador testar, setar ou resetar qualquer bit de um determinado byte armazenado em um registro ou em um endereço da memória. Estes três tipos de instrução serão vistos a seguir, divididos em três subgrupos, conforme suas mnemônicas.

SUBGRUPO 1 - INSTRUÇÕES BIT

Estas instruções permitem que o programador determine o estado de um bit específico.

Uma instrução BIT seta a flag zero se o bit testado estiver resetado (valer Ø), e vice-versa.

Estas instruções permitem ao programador setar determinado bit de um byte. Nenhuma flag é afetada.

SUBGRUPO 3 - INSTRUÇÕES RES (RESET)

Inversamente ao grupo anterior, estas instruções permitem que o programador resete um determinado bit de um byte.

Também não afetam nenhuma das flags.

As instruções destes três subgrupos estão na tabela a seguir:

	REG. A CB	BIT RES SET	Ø 47 87	1 4F 8F	2 57 97	3 5F	4 67 A7		6 77	7 7F BF
	REG. H CB	BIT RES SET		4C 8C CC	54 94 D4	5C 9C DC	64 A4 E4	AC	74 B4 F4	7C BC FC
**	REG. L CB		45 85 C5	4D 8D CD	55 95 D5	5D 9D DD	A5	AD ED	B5	7D BD FD
	REG. B CB		80	88	5Ø 9Ø DØ		6Ø AØ EØ	68 A8 E8	7Ø BØ FØ	
-	REG. C CB	RES				99	A1	69 A9 E9	B1	
1	REG. D CB	RES				9A	A2	6A AA EA	B2	
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	REG. E CB		43 83 C3	4B 8B CB	53 93 D3	5B 9B DB		AB EB	73 B3 F3	BB :
	(HL) CB	BIT RES SET	86	8E	96	9E	A6	6E AE EE	B6	BE :

CAPÍTULO 21 - INSTRUÇÕES DE MANIPULAÇÃO DE BLOCOS

São, no total, oito instruções de manipulação de blocos. Estas instruções são muito úteis e muito interessantes, pois permitem ao programador mover um bloco de dados de uma área da memória para outra, ou procurar uma área da memória.

Para mover um bloco de dados, o endereço-base deve estar armazenado no par de registros HL, o endereço de destino deve estar armazenado no par de registros DE, e o número de bytes do bloco, ou seja, o seu comprimento deve estar armazenado no par de registros BC.

Para procurar na memória a primeira ocorrência de um determinado valor, o endereço-base também deve estar armazenado no par HL, o número de bytes da área de pesquisa deve estar no par BC, e o registro A deve armazenar uma cópia do valor a ser encontrado.

As instruções deste grupo são:

MNEMONICA	COD. HEXA	COMENTARIOS
LDIR	EDBØ	Mover bloco-incrementa
LDDR	EDB8	Mover bloco-decrementa
CPIR	EDB1	Procura bloco-incrementa
CPDR	EDB9	Procura bloco-decrementa
LDI	EDAØ	Mover byte-incrementa
LDD	EDA8	Mover byte-decrementa
CPI	EDA1	Compara byte-incrementa
CPD	EDA9	Compara byte-decrementa

As primeiras quatro instruções são automáticas, mais rápidas, e mais utilizadas que as quatro últimas, nãoautomáticas.

Vamos analisar cada instrução detalhadamente.

INSTRUÇÕES AUTOMATICAS

1 - LDIR- "Load location (DE) with location (HL), increment DE, HL, decrement BC and Repeat until BC=0". Esse é o nome em inglês. Traduzindo, LDIR vai mover um bloco de dados cujo endereço inicial está armazenado no par de registros HL, para uma área da memória, cujo endereco inicial está armazenado no par de registros DE (DEstino) e o comprimento desse bloco está armazenado no par de registros BC.

Quando em operação, o byte armazenado em HL transferido para o par DE. O contador, que no caso é o par BC, é decrementado, e os valores armazenados em HL e DE são incrementados. Enquanto o par BC não chegar a Ø, o processo será repetido.

LDDR- "Load location (DE) with location (HL), decrement DE, HL and BC and Repeat until BC=0".

Repare nos títulos das duas instruções; enquanto a primeira incrementa DE e HL, esta decrementa estes dois pares de registros, juntamente com o contador de bytes. o par BC.

Portanto esta instrução requer como endereço base do bloco a sua última locação.

3- CPIR- "Compare location (HL) and Accumulator, increment HL, decrement BC and Repeat until BC=0".

Esta instrução procura em uma área específica da memória pela ocorrência de um determinado valor, pela primeira vez. O par HL deve armazenar o endereço base; o par BC deve armazenar o número de bytes a serem pesquisados e o registro A (acumulador) deve armazenar o valor a ser pesquisado.

Em operação, o byte armazenado em HL é comparado com o armazenado no registro A.

Se a comparação não for verdadeira, então a instrução decrementa o par BC e incrementa o par HL, para proceder à próxima comparação.

A operação continua até uma delas ter resultado verdadeiro, ou seja, o conteúdo do endereço apontado por HL ser iqual ao conteúdo do registro A, ou então, se não ocorrer uma comparação verdadeira, a operação termina quando BC=0. Neste caso, as flags zero e de paridade/excesso serão resetadas.

4- CPDR- "Compare location (HL) and Accumulator, decrement HL and BC and Repeat until BC=0". A operação desenvolvida por esta instrução é similar à anterior. com a única diferença que o bloco de dados é pesquisado a partir do seu último endereco.

INSTRUCCES NÃO AUTOMÁTICAS

- 1- LDI- "Load location (DE) with location (HL), increment DE, HL, decrement BC". Foi por isso que nas instruções automáticas eu coloquei "Repeat until..." com letra maiúscula. A única diferença entre estas instruções e as automáticas é que neste grupo não há essa repetição automática.
- A execução desta instrução faz com que um byte armazenado no endereço apontado por HL seja movido ou transferido para o endereço apontado por DE. O valor armazenado no par BC é decrementado. A flag de paridade/excesso será setada, a menos que o par BC atinja o valor Ø. Os valores nos pares DE e HL são incrementados.
- 2 LDD- "Load location (DE) with location (HL). decrement DE, HL and BC". A única diferença entre esta instrução e a anterior é que esta decrementa os pares DE e HL. em vez de incrementá-los.
- 3 CPI- "Compare location (HL) and accumulator, increment HL and decrement BC". A execução desta instrução vai fazer com que o byte endereçado por HL seja copiado no microprocessador e armazenado, enquanto o valor em HL é incrementado e o valor em BC é decrementado. O valor armazenado no microprocessador é então comparado com o valor do acumulador. Se o resultado da comparação for verdadeiro (igualdade), então a flag zero será setada, e, de outra forma, ela será resetada. A flag de sinal será resetada e a flag de paridade/excesso também será resetada, até que o valor em BC atinja Ø. quando ela será setada.
- 4 CPD- "Compare location (HL) and accumulator, ... decrement HL and BC". Esta instrução é similar à anterior, com a exceção de que o valor armazenado no par HL é decrementado.

CAPÍTULO 22 - INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA (INPUT/OUTPUT)

Estas instruções de entrada/saída de dados (bytes) permitem que o programador receba dados de uma fonte externa (IN) ou envie dados para um dispositivo externo (OUT).

São instruções simples, não-automáticas e automáticas.

Em todos os casos de instruções de entrada/saída, os dados manipulados são bytes de 8 bits enviados em paralelo.

Quando o microprocessador está executando uma instrução IN, ele pega o byte envolvido na instrução, nas vias de dados (DATA BUS) e copia-o em um determinado registro. O pino de controle IORQ é ativado, bem como o pino RD, durante a sua execução.

Quando o Z8Ø está processando uma instrução OUT, ele coloca uma cópia do valor armazenado em um determinado registro nas vias de dados, de onde ele será coletado por um dispositivo externo. Os pinos IORQ e WR tornarão ativos durante sua execução.

Em adição ao estado dos pinos RD, WR e IORQ dispositivo externo também será ativado pelo uso de endereço apropriado colocado nas vias de endereçamento (ADDRESS BUS), durante a execução das instruções IN e DUT.

Este endereço é denominado "FORTA DE ENDEREÇO" que no caso do 780 é um endereco de 16 bits.

As instruções deste grupo são:

MNEMÔNICA	COD. HEXA	I/O REG.		E.P.
IN A. (DD)				
IN A. (C)	ED78	Α	В	C
IN H, (C)	ED6Ø	Н	В	C
IN L, (C)	ED68	L	В	C
IN B, (C)	ED4Ø	B	В	C
IN C, (C)	ED48	C	В	C
IN D, (C)	ED5Ø	D	В	C
IN E, (C)	ED58	E	В	C
DUT (DD), A	D3 DD	A	A	DD
DUT (C), A	ED79	A	В	C
DUT (C), H	ED61	Н	B	C
OUT (C), L	ED69	L	B	C
OUT (C), B	ED41	B	В	C
OUT (C), C	ED49	C	В	C
OUT (C), D	ED51	D	В	C
OUT (C), E	ED59	E	В	C

Nessa listagem, E.P. ALTO quer dizer byte mais significativo do endereço da porta, e E.P. BAIXO quer dizer byte menos significativo do endereço da porta.

As instruções automáticas e não automáticas são:

MNEMONICAS INI INIR IND INDR	COD. HEXA EDA2 EDB2 EDAA EDBA	COMENTARIOS Não automática-Incrementa Automática-Incrementa Não automática-Decrementa Automática-Decrementa
OUTI	EDA3	Não automática-Incrementa
DUTIR	EDB3	Automática-Incrementa
OUTD	EDAB	Não automática-Decrementa
OUTDR	EDBB	Automática-Decrementa

As mnemônicas querem dizer:

- INI- Carrega locação apontada pelo par HL, com entrada da porta (C), incrementa HL e decrementa B.
- INIR- Carrega locação apontada por HL, com entrada da porta (C), incrementa HL e decrementa B, até que B=Ø.
- IND- Carrega locação apontada por HL, com entrada da porta (C). decrementa HL e B.
- INDR- Carrega locação apontada por HL, com entrada da porta (C), decrementa HL e B até que B=0.
- OUTI- Carrega porta de saída (C) com locação apontada por (HL), incrementa HL e decrementa B.
- OUTIR- Carrega porta de saída (C) com locação apontada por (HL), incrementa HL e decrementa B, até que B=Ø.
- OUTD- Carrega porta de saída (C) com locação apontada por (HL), decrementa HL e B.
- OUTDR- Carrega porta de saída (C) com locação apontada por (HL), decrementa HL e B, e repete até que $B=\emptyset$.

CAPÍTULO 23 - INSTRUÇÕES DE INTERRUPÇÕES

Existem ao todo sete instruções que permitem que o programador manipule o sistema de interrupções do Z8Ø. São elas:

CODIGO	HEXA
FB	
F3	
ED46	
ED56	
ED5E	
ED4D	
ED45	
	FB F3 ED46 ED56 ED5E ED4D

Vamos analisar cada uma dessas instruções:

- EI (Enable Interrupt - Permite Interrupções) - Quando ligamos o microcomputador, um sistema de interrupção "mascarada" é habilitado para interromper o funcionamento do Z8Ø. Em outros termos, quando ligamos o micro, o seu microprocessador imediatamente começa a

trabalhar, executando as rotinas da ROM BIOS. Nessas rotinas, necessariamente deve haver um sistema de interrupção do microprocessador, para que ele possa executar um reconhecimento do teclado, por exemplo, no sentido de reconhecer se alguma tecla foi pressionada.

- DI (Disable Interrupt- Desabilita Interrupções) Em qualquer ponto de qualquer rotina em linguagem de máquina, o programador pode decidir "desligar" o sistema de interrupção mascarada, através dessa instrução DI, o que torna o microprocessador insensível a qualquer sinal do pino INT. Através da utilização desta instrução, em alguns casos, chegamos a ganhar mais de 50 % de tempo de processamento, já que não existe mais a leitura de teclado.
- -IM Ø- São três modos de interrupção. Este modo é selecionado automaticamente pelo microprocessador quando ligamos o microcomputador pela primeira vez, ou também pela execução desta própria instrução. Mas este modo não é utilizado pelo padrão MSX.
- IM 1 Este modo de interrupção é selecionado somente pela execução desta instrução, e é o modo utilizado pelo padrão MSX. O sistema operacional contido nos primeiros 16K da ROM do micro possui esta instrução como parte da rotina de inicialização.

Neste modo, a instrução RST &HØØ38 será sempre selecionada após receber um sinal do pino INT, o que significa que o sistema de interrupção mascarado foi habilitado. No padrão MSX, a rotina em linguagem de máquina com início em &HØØ38 atualiza o relógio de tempo real e faz a leitura do teclado.

- IM 2- Este modo não é utilizado pelo padrão MSX, mas, dos três modos de interrupção possíveis é o mais poderoso. Neste modo, um dispositivo periférico pode indicar ao microprocessador qual das subrotinas deve ser executada após receber a interrupção mascarada. O conteúdo do registro I e o byte fornecido pelo

dispositivo periférico são usados juntos para formar um endereço de 16 bits, utilizado para endereçar uma tabela de vetores, previamente preparada na memória.

- RETI- Esta instrução é um "retorno" especial, para ser empregado em rotinas de interrupção mascarada. O efeito desta instrução é o de retornar com a mesma interrupção mascarada depois de ter sido interrompido o processamento normal.
- RETN- Esta instrução é similar à anterior, mas é aplicada no fim de uma rotina de interrupção mascarada.

CAPÍTULO 24 - INSTRUÇÕES DIVERSAS

Existem ainda seis instruções que não foram mencionadas. São elas:

MNEMONICA	CODIGO	HEXA
CPL	2F	
NEG	ED44	
SCF	37	
CCF	3F	
HALT	76	
DAA	27	

O significado das mnemônicas:

CPL- Complementa acumulador

NEG- Negativo do acumulador (complemento de 2)

SCF- Seta flag de transporte

CCF- Complementa flag de transporte

HALT- Aguarda uma interrupção ou um reset

DAA- Ajuste decimal do acumulador

Analisando:

- CPL- Esta é uma instrução simples que complementa o registro A, ou seja, seta o bit que está resetado e vice-versa. Esta operação é chamada de complemento de 1. Não afeta nenhuma flag.
- NEG- Esta instrução calcula o complemento de 2 do acumulador. As flags de sinal e zero dependem do resultado para serem alteradas. A flag de transporte será resetada se o valor original for zero; de outra forma, será setada, e a bandeira de paridade/excesso será setada se o valor original for %H80.
- SCF- Seta a flag de transporte.
- CCF- Complementa a flag indicadora de transporte.
- HALT- Esta é uma instrução especial que faz com que o microprocessador pare o seu trabalho até que ocorra uma interrupção. No MSX, as únicas interrupções que podem ocorrer são as mascaradas.
- DAA- Esta é a instrução que faz o ajuste decimal do acumulador. Em aritmética binária BCD (Binary Coded Arithmetic), os algarismos de Ø a 9 são representados pelos "nibbles binários" 0000 a 1001, e os nibbles 1010 a 1111 não são utilizados.

*CBS: 50 FUNCTIOND COM NUMEROS ENTRE O E 15 (OEFH)

Por exemplo:

- o byte 00000000 representa o número 0
- o byte 00111001 representa o número 39

Portanto, esta instrução converte bytes em sua forma binária absoluta para a forma BCD.

A flag indicadora de sinal e a flag zero são afetadas pelo resultado, e a flag de paridade/excesso será setada se houver paridade par. O efeito na flag de transporte vai depender se houve excesso nas adições ou subtrações na forma BCD.

E assim nós terminamos esses capítulos extensos, complicados e chatos sobre todo o conjunto de instruções do microprocessador Z8Ø. Não é à toa que considerado o mais complicado dos microprocessadores 8 bits.

japoneses conseguiram demonstrar que UM microprocessador de 8 bits é muito poderoso, e, nesse aspecto. a relação final custo/benefício. comparativamente a um micro de 16 bits, é por demais vantaiosa.

Por exemplo, o HITBIT, da Sony, um MSX 2, que possui 8 canais de som, 128K de VRAM e 256 K de RAM!!! Pelo visto, dá para o começo. A sua resolução gráfica é idêntica à de um PC, sem contar a geração de cores simultâneas no vídeo.

Uma nova geração de micros está surgindo, através APPLE GS (Graphics & Sound), que vem com apenas 32 canais de som, e uma resolução gráfica e de cor nunca antes vista em um micro desse porte, além de, em sua configuração básica, ser compatível com qualquer micro APPLE e MCINTOSH, e, através de uma placa de expansão, torna-se compatível com PC XT.

Não vale a pena citarmos a nova geração PC-386 que está surgindo na matriz. São microcomputadores desempenho semelhante poderosíssimos, com minicomputadores, mas com preço de micro. Refiro-me particularmente ao fantástico COMPAQ III-386 que já

vem com 1M de RAM na placa, podendo ser expandido até 6.6M, 2 saídas paralelas, 2 duas seriais etc.

Não é preciso dizer mais nada - fiquemos com o sistema operacional do nosso MSX tropical, a partir do capítulo sequinte.

Estude muito bem todas as instruções e pratique bastante. Comece com rotinas simples, como, por exemplo, a transferência de um bloco de bytes armazenado na RAM. para a VRAM, ou seja, uma tela quardada na memória.

Se você quiser "piratear" ou traduzir aquele seu programa predileto, não pense que vai ser muito fácil.

Programas muito procurados não possuem quase nenhuma mensagem em caracteres ASCII, mas sim "criptografadas", ou codificadas, através de instruções, por exemplo, de adição, de rotação de bits. comparações lógicas etc. Mas, apenas um detalhe: por exemplo, na palavra MSX, a relação entre os códigos seus caracteres será sempre a mesma, ou seja, os códigos 4D, 53 e 58 representam os caracteres ASCII "MSX", se tiverem seus bits rodados, ou se forem somados a um valor constante, ou se forem comparados logicamente a outro valor constante, a sua relação de valores será sempre a mesma. E isso você descobre facilmente através de um programa Basic.

O mesmo se aplica aos "SPRITES", que também podem ser descobertos através de programas Basic que mostrem video todos os sprites montados.

Experimente !


CAPÍTULO 25 - A PPI (*PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE* OU INTERFACE PERIFÉRICA PROGRAMAVEL)

O chip 8255 (PPI) é uma interface paralela para propósitos gerais, configurada como sendo três portas de dados de 8 bits, chamadas portas A, B e C, e uma porta de modo.

Este chip se comunica com o Z8Ø através de 4 portas de entrada/saída, por onde o teclado, a paginação da memória, o motor do cassete, a saída do cassete, o LED indicativo de CAPS LOCK (maiúsculas) e o click de tecla pressionada (sinal sonoro de pressão de uma tecla), podem ser controlados.

Para que a PPI inicialize o acesso a um periférico, basta apenas escrever ou ler na/da porta respectiva.

PORTA A DA PPI (Porta de entrada/saída &HAS)



Registro primário de slots

Esta porta de saída, conhecida como registro primário de slots, na terminologia MSX, é utilizada para controlar a paginação da memória. Sabemos que o Z8Ø pode acessar diretamente somente 64 k de memória.

O sistema MSX pode ter diversos dispositivos de memória, que se utilizam da mesma área, nas mesmas posições, e o microprocessador pode "paginar" a memória para qualquer desses dispositivos, conforme a necessidade.

O espaço de endereçamento do Z8Ø é visto como sendo uma duplicação para os lados, de 4 áreas de 64 k separadas, chamadas de Slots primários, numeradas de Ø a 3, distintos entre si por um sinal a partir dos pinos do Z8Ø.

O conteúdo do registro primário de slots determina qual sinal está sendo recebido, para então selecionar aquele respectivo slot.

Para maior flexibilidade, cada "página" de 16 k da área de endereçamento do Z8Ø pode ser selecionada de slots primários diferentes.

No esquema acima, você pode notar que são necessários dois bits do registro primário de slot para definir o número do slot primário para cada página.

O sistema MSX pode ter 4 slots primários, sendo o de número Ø aquele que contém a ROM BASIC, e por isso é chamado de slot do sistema. Cada um desses slots pode ser expandido para 4 slots de expansão. Portanto, o número total de slots expandidos é de 16 !!! Estes 16 slots podem ter cada um 16 K de RAM. totalizando cerca de 1 Mb de espaço de memória, sendo este valor o máximo de RAM que um MSX pode gerenciar.

Mas, lembre-se de que você não pode acessar toda essa memória a partir do Basic. Você vai precisar ou do MSX DOS (Disk Operating System - Sistema Operacional de Discos) ou programas em linguagem de máquina para acessar memórias maiores que 64 k.

CONFIGURAÇÃO BÁSICA DOS SLOTS

SLOT Ø	SLOT 1	SLOT 2	SLOT 3	
11	11	,		&HFFFF
		IPag 31	Pag 3	16K
 	!! 	11	11	%HCØØØ %HCØØØ
IPag 21	IPag 21	IPag 21	Pag 2	16K
ii		ii	ii	&Н8ØØØ &Н7FFF
		Pag 1	Pag 1	16K
 	 	i		&H4ØØØ &H3FFF
Pag Ø	Pag Ø	Pag Ø	Pag Ø	16K
11	11	11	11	%HØØØØ

desenvolvida pela sua ROM é saber em qual slot está localizada a sua RAM, nas páginas 2 e 3 (%H8ØØØ até %HFFFF). O registro de slot primário é então "setado" para aquele slot, fazendo com que toda a área de RAM esteja disponível para você.

Vale lembrar que a ROM do seu MSX sempre estará localizada no slot primário \varnothing , pois é este o slot selecionado quando o micro é ligado.

Outros dispositivos de memória podem ser colocados em qualquer slot.

Como vimos acima, a memória do sistema pode ser incrementada para até 16 áreas de 64 Kb, que quando existem, são feitas através de interfaces apropriadas, as famosas "Expansões de RAM"...

Uma interface de expansão conectada em algum slot primário pode proporcionar 4 slots secundários de 64 K cada, numerados de Ø a 3. Cada expansão possui, em seu hardware próprio, um registro denominado registro Secundário de slot, utilizado para selecionar qual slot secundário deve "aparecer" no primário.

As páginas também podem ser selecionadas de diferentes slots secundários. A paginação da memória obviamente é uma operação que requer certas cauções, particularmente quando outros mecanismos devem controlar uma expansão, ou a alteração de um página onde esteja sendo executado um programa, para outra qualquer, de qualquer outro slot, ainda mais se aquela que está sendo utilizada contém a pilha da máquina.

Existem algumas rotinas disponíveis ao usuário na ROM BIOS que podem simplificar o processo. O interpretador Basic possui 4 métodos para acessar extensões da ROM. Os 3 primeiros são para uso com rotinas em linguagem de máquina da ROM, da página 1 (&H4000 a &H7FFF). São eles:

- 2- Declarações CALL
- 3- Nomes adicionais para dispositivos

O Interpretador Basic também pode executar um programa em linguagem Basic detectado na página 2 (&H8000 a &HBFFF), quando a ROM procura pela RAM, assim que o micro é ligado. O que o interpretador Basic não faz é utilizar alguma RAM "escondida" em outros dispositivos de memória.

PORTA B DA PPI (Porta de entrada/saída %HA9).

	7	6	5	4	3	2	1	Ø
;								:
1	Er	ntrac	das d	das	colu	nas	do	1
1	te	eclad	ot					- 1
1								:

Esta porta de entrada é utilizada para ler os 8 bits dos dados da coluna da linha selecionada do teclado. A conversão de um sinal recebido por uma pressão em tecla em códigos de caracteres é feita pelas interrupções da ROM, explicadas no capítulo respectivo.

PORTA C DA PPI (Porta de entrada/saída &HAA). &HAA

7	6	5	4	3	2	1	Ø
CLICK	ILED	ISAIDA	ALMOTOR	?!			
: DA	1	:PARA	:DO	1	Seleção	da	linha !
TECLA	CAPS	1K 7	1K 7	1	do tecl	ado	1
1	!	1	1	1			

Esta porta de saída controla diversas funções. Os 4 bits de seleção de linha de teclado indicam qual das 11 linhas de teclado, numeradas de Ø a 1Ø, devem ser lidas pela porta B da PPI.

O bit do motor do cassete determina o estado deste. Ø = on

1 = off

O bit de saída para cassete é filtrado e atenuado antes de ser reconhecido no soquete DIN do cassete, como um sinal MIC.

Toda a geração de tons do cassete é desenvolvida por software.

O bit de CAPS LOCK determina o estado do LED respectivo. Ø = on 1= off

O click de tecla (sinal de saída) é atenuado e misturado com a saída de audio para a PSG (gerador de sons programável).

Existem rotinas padrão na ROM BIOS para acessar todas estas funções, que estão disponíveis ao usuário. Deve-se dar preferência à utilização das funções, sempre que possível, em vez de uma manipulação direta do hardware.

PORTA DE MODO DA PPI (Porta de entrada/saída &HAB).

Esta porta é utilizada para ajustar o modo de operação da PPI. Como o hardware do MSX foi desenvolvido para trabalhar em configurações particulares, apenas esta porta não pode ser alterada sob qualquer circunstância.

	7			6		5	4	3	2	1	Ø
;		!				1	1	1	<u>-</u>		
1	1	1	Mo	bc	0	10	ir ID	ir IM	odo!D	ir ID	ir !
1		1	A	e	C	10	10	1Be	eC B	1C	1
1		1				!_	!_	!	!_	!_	!

Seleção de modo da PPI

O bit 7 deve ser 1 para se alterar o modo da PPI. Quando for Ø, a PPI desenvolve apenas uma função de SET/RESEt bits conforme esquema abaixo:

		7	6	5	4	3	2	1 1	Ø
:	Ø	1	Não	usados	1	Número	do	 bit SET	!
1		-			1			RESE	ET!
'		- 1.			i -			'	:

Os bits do modo A e C determinam o modo de operação da porta A e os 4 bits superiores da porta C:

ØØ = modo normal (MSX)

Ø1 = modo expandido

10 = modo bidirecional

O modo DIR A determina a direção da porta A:

 $\emptyset = Saida (MSX)$

1 = Entrada

O bit 3 do modo DIR C determina a direção dos 4 bits superiores da porta C:

 $\emptyset = Saida$ 1 = Entrada

O modo B e C determina o modo de operação da porta B e dos 4 bits inferiores da porta C:

Ø = modo normal

1 = modo expandido

O bit DIR B determina a direção da porta B:

Ø = Saída

1 = Entrada

O bit DIR C determina a direção apenas dos 4 bits inferiores da porta C:

 $\emptyset = Saida$

1 = Entrada

A PORTA DE MODO DA PPI pode ser utilizada para "setar" ou "resetar" diretamente qualquer bit da porta C, quando o bit 7 vale Ø. Os números dos bits, de Ø a 7, determinam qual bit está sendo afetado naquele instante, sendo que seu novo valor é determinado pelo BIT SET/RESET. A grande vantagem deste modo é que uma simples saída pode ser facilmente modificada.

Como exemplo, o LED de CAPS LOCK pode ser ligado através da declaração Basic OUT &HAB,12 e desligado através de OUT &HAB,13.

CAPÍTULO 26 - SELEÇÃO DE SLOTS E SUAS VARIÁVEIS DE SISTEMA

COMO SELECIONAR E HABILITAR UM SLOT

Para selecionar páginas de slots por software, utiliza-se a porta de saída &HA8 correspondente à porta A da PPI.

O valor a ser enviado obviamente deve ser um número de 8 bits.

No capítulo anterior, você viu como manipular os bits do chamado Registro primário de slots.

Pois bem, digamos que você queira usar as páginas \emptyset , 1 e 3 do slot \emptyset e a página 2 do slot 1.

Você deve portanto enviar para o endereço (porta) de entrada/saída, o valor &H16 (OUT &HA8,&H16).

Entretanto um método mais prático é o de se utilizar a chamada da ROM BIOS ENASLT (Enable slot - %HØØ24), a partir da linguagem de máquina.

SOFTWARES EM CARTUCHOS DE EPROM

Procedimentos de busca da ROM

Após selecionar a RAM disponível, o MSX procura então por cartuchos de EPROM, nos endereços de &H4000 até &HBFFF, páginas 1 e 2. Ele procura por uma informação no início de cada página, do slot Ø ao slot 3, e, quando houver, nas expansões de slots.

A área de informação está sempre localizada no início de cada página, e deve ter um dos formatos abaixo:

TOPO DA PÁGINA	1 1	
+ &HØØ	AB ;	Os códigos de "AB" in- dicam que existe um cartucho de EPROM aqui
+ &HØ2	INICIO :	Aqui está armazenado o endereço de iniciali - zação daquela EPROM.
+ &HØ4	DECLARAÇÃO:	Armazena o endereço da rotina de expansão.
+ &HØ6	DISPOSIT.	Armazena o endereço da rotina de manipulação da expansão do dispos.
+ &HØB	TEXTO	Armazena o endereço de início do programa em Basic no cartucho.
+ &HØA		
	Reservada!	
+ &H1Ø	1	

NOTA: AB, INIC., DECLARAÇÃO, DISPOSITIVO E TEXTO conterão zeros se não houver cartucho.

D Basic MSX executa os seguintes procedimentos para a procura de cartuchos de EPROM:

- 1- Checa a área de informação e encontra o tipo de rotina que está ali armazenada. Passa essa informação para a área de trabalho.
- 2- Se houver rotina de inicialização, executa-a.
- 3- Se houver programa em Basic no cartucho, executa-o.

Vamos analisar mais detalhadamente cada item.

Rotina de inicialização

Aqui está armazenado o endereço de inicialização específica daquele cartucho, na forma byte mais significativo e byte menos significativo (por exemplo, endereço %H4Ø81, está armazenado como 81 e 4Ø).

Essa rotina de inicialização pode alterar todos os registros do 780, exceto o apontador (ponteiro) da pilha (SP). Ela retorna ao Basic através da instrução RET do 780.

Note porém que esta rotina não precisa necessariamente ser uma rotina de inicialização. Ela pode muito bem ser um programa em linguagem de máquina a ser executado imediatamente após o micro ser ligado - por exemplo, um jogo.

Texto - Programa em linguagem Basic

Um cartucho de EPROM não precisa necessariamente ser um programa em linguagem de máquina. Pode conter um programa escrito em linguagem Basic.

Nesta área está armazenado o endereco inicial do programa Basic contido naquele cartucho.

Quando programando um software de cartucho em linguagem Basic, alguns cuidados devem ser tomados:

- 1- Quando houver mais de um cartucho conectado ao micro, este executará aquele que estiver no slot de número menor.
- 2- O cartucho deve estar localizado na página 2, endereços &H8000 a &HBFFF, significando que a memória máxima para cartuchos em Basic é de 16K.
- 3- A RAM localizada na página 2 de qualquer slot é desabilitada e não pode ser utilizada pelo programa Basic do cartucho.
- 4- Para uma execução mais rápida do programa, as linhas de programa que contém GOTO e GOSUB devem ser alteradas para ponteiros.

Declaração: Rotina de declaração expandida

Utilizando-se a declaração do MSX Basic "CALL" você pode usar declarações expandidas que não estejam contidas na ROM do MSX. Um cartucho que contenha uma declaração expandida em Basic deve conter o endereço inicial da primeira rotina de declaração expandida na DECLARACÃO (%HØ4 a %HØ6). O cartucho deve estar localizado na página 1 de qualquer slot, exceto o slot do sistema, onde reside o Basic.

A sintaxe para declarações expandidas é:

CALL (nome da declaração)

CALL (nome da declaração) (argumento)

CALL pode ser abreviado pelo caractere "_".

Por exemplo : CALL FORMAT, para formatar discos, ou

-FORMAT.

Quando o Basic encontra a declaração CALL, armazena o nome da declaração na variável de sistema PROCNM, localizada a partir do endereço &HFD89, com 16 bytes de comprimento. O nome da declaração termina com Ø guando está armazenada em PROCNM, e por isso só pode ter caracteres de comprimento.

Após a execução dessa declaração, o apontador do texto. o par de registros HL, apontará para o endereco após o nome na área DECLARACÃO.

O procedimento DECLARACÃO no cartucho então checará o conteúdo de PROCNM, e executará a rotina que corresponde ao nome da declaração.

Após sua execução, a flaq de transporte será limpa e o apontador do texto (HL) passará a apontar para a nova posição da próxima declaração.

Se não houver declaração expandida, então a flag de transporte e o apontador (HL) não serão afetados, e haverá um retorno ao Basic com uma mensagem de "Erro de sintaxe".

Dispositivos - Rotinas de manipulação de dispositivos de expansão.

O Basic MSX possui a habilidade de conectar um dispositivo de expansão de entrada/saída um cartucho de slot. A área no início do cartucho DISPOSIT. contém o endereço inicial da rotina de manipulação do dispositivo.

Alguns lembretes sobre essas rotinas sobre dispositivos:

1- O cartucho deve estar localizado na Página 1, de &H4000 a &HBFFF.

- 2- Um cartucho (16K) pode ter até 4 dispositivos lógicos conectados.
- 3- O nome do dispositivo é armazenado na variável de sistema PROCNM, localizada a partir de &HFD89. Valem agui as notas sobre nomes de declarações.
- 4- Quando o Basic encontra o nome do dispositivo, numa declaração OPEN, ou outra, que não seja conhecido pela ROM do MSX, então armazena no registro A o valor &HFF. Se não houver manipulação que corresponda ao nome dispositivo, a flag de transporte será setada. Se houver o dispositivo, então a área de informação inicial (de a 3) terá seu conteúdo transferido para o registro A, e a flag de transporte será resetada.
- 5- Valores armazenados no registro A a partir variável de sistema DEVICE, quando existirem operações reais de entrada /saída:

Ø = OPEN

2 = CLOSE

4 = Entrada/saída randômica

6 = Saída següencial

8 = Entrada següencial

10 = Funcão LOC

12 = Funcão LOF

14 = Funcão EOF

16 = Função FPOS

18 = Caractere de "back-up"

DESCRICÃO DAS VARIAVEIS DE SISTEMA CORRESPONDENTES AOS MECANISMOS DE SLOTS

Estado de cada slot

EXPTBL - indica qual slot está expandido.

Locação &HFCC1 - 4 bytes de comprimento:

EXPTBL &HFCC1 - para slot Ø &HFCC2 - para slot 1 &HFCC3 - para slot 2 &HFCC4 - para slot 3

&H8Ø indica slot expandido %HØØ indica sem expansão

SLTTBL - indica qual valor deve ser enviado ao registro para seleção de slots, válido somente se EXPTBL contiver %H8Ø.

Locação &HFCC5 - 4 bytes de comprimento:

SLTTBL &HFCC5 - para slot Ø &HFCC6 - para slot 1 &HFCC7 - para slot 2 &HFCCE - para slot 3

Estado de cada página

SLTATR - armazena o número da página

Locação &HFCC9 - 64 bytes de comprimento: SLTATR &HFCC9 - slot básico Ø - expansão do slot Ø - página Ø &HFCCA - slot básico Ø - expansão do slot Ø - página 1

> &HFDØ7 - slot básico 3 - expansão do slot 3 - página 2 &HFDØ8 - slot básico 3 - expansão do slot 3 - página 3

SLTWRK- Área de trabalho para cada página.

São permitidos 2 bytes por página.

Locação &HFDØ9 - 128 bytes de comprimento 2 bytes por página

SLTWRK &HFDØ9 - slot básico Ø - expansão do slot Ø - página Ø

%HFDØA - slot básico Ø - expansão
do slot Ø - página Ø

%HFDØB – slot básico Ø – expansão do slot Ø – página 1

&HFDØC - slot básico Ø - expansão

do slot Ø - página 1

&HFD85 - slot básico 3 - expansão do slot 3 - página 2

&HFD86 - slot básico 3 - expansão

do slot 3 – página 2 FD87 – slot básico 3 – expansão

do slot 3 - página 3

&HFD88 - slot básico 3 - expansão

do slot 3 - página 3

CAPÍTULO 27 - O VDP (VIDEO DISPLAY PROCESSOR OU PROCESSADOR DE VÍDEO)

O chip 9128 VDP contém todos os circuitos eletrônicos necessários para gerar o sinal de vídeo.

Ele aparece para o Z80 como sendo duas portas de entrada/saída, chamadas de Porta de Dados e Porta de Comando.

Embora o VDP tenha seus próprios 16K de VRAM (Video RAM - Ram de vídeo), cujo conteúdo define a imagem da tela, ela (a memória) não pode ser acessada diretamente pelo Z BØ. Apesar de utilizar duas portas de entrada/saída para modificar a VRAM, faz-se necessário ajustar várias condições de operação do VDP.

PORTA DE DADOS (Porta de entrada/saída %H98).

A porta de dados é usada para ler ou escrever bytes

simples na VRAM.

O VDP possui um registro de endereçamento interno apontando para uma locação na VRAM. Lendo a porta dados, um byte será aceito a partir de uma locação da VRAM, enquanto escrevendo nessa porta fará com que um byte seja armazenado lá.

Após uma operação de leitura/escrita o registro enderecamento será automaticamente incrementado para apontar para a próxima locação na VRAM. Uma següencia de bytes pode ser acessada simplesmente pela leitura escrita contínua da porta de dados.

PORTA DE COMANDO (Porta de entrada/saída &H99)


Esta porta de comando é utilizada para três propósitos:

- 1 Setar o registro de endereços da porta de dados.
- 2 Ler o Registro de Estado do VDP.
- 3 Escrever a um dos Registros de modo do VDP.

REGISTRO DE ENDERECOS

O registro de endereçamento da porta de dados deve ser setado de diferentes modos, dependendo se o acesso subsegüente será de leitura ou de escrita.

Ele pode ser setado para qualquer valor entre &H0000 a &H3FFF, primeiro escrevendo-se o byte significativo e a seguir o byte mais significativo na porta de comando. Os bits 6 e 7 do byte mais significativo são usados pelo VDP para determinar se o registro de endereços está sendo setado subsequentes leituras ou escritas, conforme esquema abaixo:



É importante notar que nenhum outro acesso é feito para a VDP, que não seja escrevendo o byte mais significativo e o byte menos significativo, por causa da sua sincronização.

A manipulação das interrupções da ROM do MSX está continuamente lendo o registro de estado do VDP de forma que as interrupções podem ser desabilitadas, se necessário.

REGISTRO DE ESTADO DO VDP

Ler a porta de comando fará com que se conheça o conteúdo do registro de estado do VDP. Este contém diversas flags, como mostra o esquema abaixo:

Pyele!	7 6	5	4	3	2	1	Ø
1	1	1	1				
!Fla	g !Flag	!Flag	1	5 núme	ros d	e spr	ites !
	1 55		1				
1	!	_ !	_1				

Os 5 bits dos números de sprites contém o número (de Ø a 31) do sprite engatilhado na flag 5S (Fifth Sprite). A flag C, de Coincidência, normalmente vale Ø, mas passará a valer 1 se algum sprite tiver um ou mais pixéis (Picture Element) sobrepostos. A leitura do registro de estado irá resetar esta flag.

Note que a coincidência somente é checada quando da geração do pixel durante um quadro do vídeo, o que ocorre aproximadamente a cada 24 ms. Se os sprites se movem muito rapidamente sobre outros entre um período de checagem, não será acusada nenhuma coincidência.

A flag 5S normalmente vale Ø, mas será setada se houver mais do que quatro sprites em uma linha de pixéis. A leitura do registro de estado resetará esta flag.

A flag F (Frame) também normalmente vale Ø, mas é setada ao final da última linha ativa do quadro do vídeo, o que ocorre, aqui no Brasil, a cada 24 ms. A leitura do registro de estado resetará esta flag.

Existe um sinal de saída do VDP que gera interrupções no Z8Ø na mesma freqüência.

REGISTROS DE MODOS DO VDP

O VDP tem oito registros somente para escrita, ou seja, armazenamento, numerados de Ø a 7, que controlam suas operações. Um registro em particular é setado primeiro ao se escrever um byte de dados e em seguida o byte de seleção de registros para a porta de comando.

Este byte de seleção de registros contém o número do registro nos seus 3 bits mais baixos: 10000XXX. os registros de modos são apenas de escrita, não podendo ser lidos, a ROM do MSX mantém uma cópia exata dos oito registros em sua área de trabalho na RAM.

Portanto, utilizando-se as rotinas padrão da ROM do MSX

para as funções do VDP teremos certeza de que esta cópia estará exatamente igual aos registros.

Registro de modo Ø

	7		6		5		4		3		2		1		Ø	
-		1		;		!		1		1		1		;		- }
1	Ø	1	Ø	:	Ø	1	Ø	1	Ø	1	Ø	1	M3	1	EV	1
1_		- ! _		1_		1_		1.				1.		. 1		-1

O bit EV (External UDP) determina se uma entrada externa ao VDP deve ser habilitada ou não:

Ø = Desabilitada

1 = Habilitada

O bit M3 (3 mode) é um dos tres bits de modo de seleção do VDP.

Registro de modo 1

	7		6		5		4		3		2			1		Ø
14	1×1	61	BL	41		-		1		1 1		1			;	:
1	k	1	NK	1	IE	1	M1	1	M2	!	Ø	1	SI	ZE	!	MAGI
1		:				1		1		1		1			1	1

O bit MAG (Magnification) determina se os sprites serão em tamanho normal ou duplicado:

Ø = normal

1 = duplicado

O bit SIZE determina se o padrão de cada sprite será de 8x8 bits ou 16x16 bits: $\emptyset = 8 \times 8$ $1 = 16 \times 16$

Os bits M1 e M2 determinam o modo de operação do VDP conjunto com o bit M3 do registro de modo Ø:

M1	M2	M3	
Ø	Ø	Ø 32x24 Modo	texto
Ø	Ø	1 Modo gráfic	0
Ø	1	Ø Multicolori	ido
1	Ø	Ø 4Øx24 Modo	texto

O bit IE (Interrupt Enable) habilita ou não o sinal de interrupção de saída do VDP:

Ø = Desabilita 1 = Habilita

O bit BLANK é usado para habilitar ou não todo o vídeo. Quando a tela estiver vazia ela terá a mesma cor que a borda:

Ø = Desabilita 1 = Habilita

O bit 4/16K altera as características de enderecamento da VRAM, entre chips de 4 ou 16 K:


0 = 4K1 = 16K

Registro de modo 2

	7		6		5		4	3	2	2 1	Ø	
1		1		1		1		:Base	da	tabela	de	- 1
1	Ø	1	Ø	1	Ø	1	Ø	Inome	5			:
1_		1_		1_		.1_						_ !

O registro de modo 2 define o endereço inicial da tabela de nomes na VRAM. Os 4 bits especificam apenas posições ØØBB BBØØ ØØØØ ØØØØ do endereço completo, de forma que se o registro contiver &HØF, resultará num endereço base igual a &H3CØØ.

Registro de modo 3



Este registro define o endereço inicial da tabela de cores da VRAM. Os 8 bits disponíveis especificam apenas as posições ØØBB BBBB BBØØ ØØØØ do endereço completo, de forma que se o registro contiver o valor %HFF resultará num endereço base igual a %H3FCØ. No modo gráfico apenas o bit 7 é efetivamente aquele que serve de base para %HØØØØ ou %H2ØØØ. Os bits de 6 a Ø devem ser 1.

Registro de modo 4

	7		6		5		4		3	2 1 Ø	
;		!		-		-		;		:Base da tabela:	
ŀ	Ø	1	Ø	:	Ø	i	Ø	1	Ø	lde padrões de l	
1		1		1		1		1		carac	1

O registro de modo 4 define o endereço inicial da tabela de padrões de caracteres na VRAM. Os 3 bits disponíveis especificam apenas as posições 00BB B000 0000 0000 do endereco completo de forma que se o registro contiver &HØ7 resultará em um endereço base igual a &H38ØØ.

No modo gráfico apenas o bit 2 é aquele que oferece base para %H0000 a %H2000. Os bits 0 e 1 devem ser 1.

Registro de modo 5

	7	6	5	4	3	5	2	1	Ø
1		Base	da	tabela	de	atri	butos	de	
1	Ø	spr:	ites						:
1.		1							1

Este registro define o endereço inicial da tabela de atributos dos sprites na VRAM. Os 7 bits disponíveis especificam somente posições ØØBB BBBB BØØØ ØØØØ endereco completo de forma que se o registro contiver o valor %HØ7 resultará num endereço base igual a %H3F8Ø.

Registro de modo 6

	7	6	5	4	3	2	1	Ø
!	1	1	1	<u>-</u>	1	Base	da ta	bela:
1	1	1	1	1	:	de pa	adrões	dost
1		!	!_	1	1	sprit	tes	

o registro de modo 6 define o endereço inicial da tabela de padrões dos sprites na VRAM. Os 3 bits disponíveis especificam apenas as posições ØØBB BØØØ ØØØØ ØØØØ do endereço completo de forma que se o registro contiver o valor %HØ7 resultará num endereço base igual a %H38ØØ.

Registro de modo 7

	7	6	5	4		3	2	1	Ø
1					1				
1	Cor	do	texto		:	Cor	da	borda	1
1_					1_				!

Os bits da cor da borda, nem é preciso dizer, determinam a cor da região em torno da área útil do vídeo, qual seja, a borda.

Até que ficou boa essa explicação!

Só faltou falar que isso vale para os quatro modos do VDP. Eles também determinam a cor de todos os pixéis que valem Ø no modo texto 40x24.

Os bits de cor do texto determinam a cor de todos os pixéis que valem 1 no modo texto 40x24. Eles não possuem nenhum efeito sobre os outros três modos, onde existe uma grande flexibilidade pela utilização da tabela de cores.

Vale repetir que as cores do VDP são:

0-	Transparente	8-	Vermelho médio
1-	Preto	9-	Vermelho claro
2-	Verde médio	10-	Amarelo escuro
3-	Verde claro	11-	Amarelo claro
4-	Azul escuro	12-	Verde escuro
5-	Azul claro	13-	Magenta
6-	Vermelho escuro	14-	Cinza
7-	Azul ciam	15-	Branco

NOTA: Se você tiver um HOTBIT repare nas diferenças destas explicações e as contidas nas instruções de uso daquele micro, nas páginas 140 e 141.

MODOS DE TELA (SCREEN MODES)

O VDP possui 4 modos de operação, cada um com as suas particularidades:

SCREEN Ø- MODO TEXTO 1 - 40X24

SCREEN 1- MODO TEXTO 2 - 32X24

SCREEN 2- MODO GRAFICO 1 - 32X24

SCREEN 3- MODO GRAFICO 2 - MULTICOLORIDO

O elemento central do VDP, do ponto de vista programador é a Tabela de Nomes, que é uma simples listagem de valores de 8 bits dos códigos dos caracteres armazenados na VRAM. Possui 960 bytes de comprimento, no modo texto 40x24, 768 bytes de comprimento no modo texto 32x24, modo gráfico e modo multicolorido.

Cada posição na tabela de nomes corresponde a uma locação particular na tela.

Durante um quadro do vídeo o VDP lerá següencialmente cada código de caractere da Tabela de Nomes, começando pelo endereço inicial. Assim que cada código de caractere correspondente a um padrão de 8x8 pixéis é lido, a tabela de padrões de caracteres é consultada, para se verificar qual o padrão do caractere em questão. para que finalmente possa ser enviado para o vídeo.

O aparecimento na tela pode ser alterado tanto pelas mudanças nos códigos de caracteres da tabela de nomes quanto pelas mudanças dos padrões de pixéis da tabela de padrões de caracteres.

SCREEN Ø - MODO TEXTO 1 - 40X24

A tabela de nomes ocupa 960 bytes da VRAM, de &H0000

%HØ3BF:

A tabela de padrões de caracteres ocupa 2Kb da VRAM, de &HØ8ØØ a &HØFFF. Cada bloco de 8 bytes contém o padrão dos pixéis para um código de caractere:

```
Ø Ø Ø byte Ø
0
               1
                         byte 1
            1
                      Ø byte 2
            1
               1
            1
                      Ø byte 3
                      Ø byte 4
         1
            1
                     Ø byte 5
            1
               (7)
                   0)
     0
         1
                         byte 6
               0
                      Ø
   (7)
                         byte 7
            1 0
                   (7)
                      (7)
```

O primeiro bloco contém o padrão para o código de caractere 0, o segundo, para o código de caractere 1, e assim por diante, até o código 255.

Vale lembrar que apenas os 6 bits mais significativos são mostrados na tela neste modo. As cores dos pixéis \emptyset e 1 neste modo são definidas pelo registro de modo 7.

Inicialmente elas são azul e branca

SCREEN 1 - MODO TEXTO 2 - 32x24

A tabela de nomes ocupa 768 bytes da VRAM, de %H1800 até %H1AFF. Da mesma forma que no modo texto normal (40x24), aqui também os respectivos códigos dos caracteres são colocados nas devidas posições da tabela. A declaração VPOKE pode ser utilizada para se obter familiaridade com o layout da tela:

&H1800		Ø
%H182Ø	11111	1
&H184Ø	11	2
&H186Ø	11	3
	1	
&H1AAØ		21
&H1ACØ	1	22
&H1AEØ	1	23
	Ø123456789Ø123456789Ø123456789Ø1	

A tabela de padrões dos caracteres ocupa 2Kb da VRAM, de HØØØØ até HØ7FF. A sua estrutura é a mesma que o modo texto anterior, com a diferença de que todos os pixéis de um padrão de 8x8 são impressos na tela.

A cor da borda é definida pelo registro de modo 7 do VDP. Uma tabela adicional, a tabela de cores, determina a cor dos pixéis Ø e 1. Esta ocupa 32 bytes da VRAM, de H2000 até H201F.

Cada entrada nessa tabela de cores define as cores dos pixéis \emptyset e 1 para um grupo de 8 códigos de caracteres, sendo que os 4 bits menos significativos definem a cor do pixel \emptyset , e os outros 4 bits definem a cor do pixel 1.

A primeira entrada na tabela define a cor dos códigos de

caracteres de Ø a 7, a segunda, dos códigos de 8 a 15, e assim por diante, até 32 entradas.

SCREEN 2 - MODO GRAFICO 1

A tabela de nomes ocupa 768 bytes da VRAM, de &H1800 até &H1AFF. A tabela é inicializada com a seqüência de códigos de caracteres de 0 a 255, repetida três vezes, sem ser alterada. Neste modo, a tabela de padrões de caracteres é que é modificada durante as operações normais.

A tabela de padrões de caracteres ocupa 6Kb da VRAM, de &HØØØØ até &H17FF. Embora a sua estrutura seja a mesma que no modo texto, ela não contém o conjunto de caracteres, mas é inicializada com Ø em todos os pixéis. Os primeiros 2Kb desta tabela são endereçados pelos códigos de caracteres do primeiro terço da tabela de nomes; os segundos 2Kb, pelo terço central da tabela de nomes, e os últimos 2Kb, pelo último terço da tabela de nomes.

Por causa dos padrões sequenciais da tabela de nomes, toda a tabela de padrões dos caracteres é lida linearmente, durante um quadro do vídeo.

&HØØØØ:				
%H1ØØØ;			1	
%H2ØØØ:			1	
%H3ØØØ I			1	
&H4ØØØ:			1	
1			1	
1			1	
1			1	
%H15ØØ;			1	2
%H16ØØ!			1	2
&H17ØØ;		23/19/201		2
01274547990	1734547	99017TA5	478901	

A cor da borda é definida pelo registro de modo 7 do VDP, inicialmente azul. A tabela de cores ocupa 6Kb da VRAM. de %H2000 até %H37FF.

Existe um mapeamento idêntico, byte a byte, entre a tabela de padrões de caracteres e a tabela de cores. mas, pelo fato de ser necessário 1 byte para definir as cores dos pixéis Ø e 1, a resolução de cores dos é baixa. Os 4 bits menos significativos de uma entrada na tabela de cores definem a cor de todos os pixéis Ø da linha de 8 pixéis correspondentes. Os 4 bits mais significativos definem a cor dos pixéis 1.

A tabela de cores é inicializada de tal forma que tanto a cor dos pixéis Ø, como a cor dos pixéis 1 é azul, para ela inteira. Por esse fato, faz-se necessário alterar uma das cores quando um bit é setado na tabela padrões de caracteres.

SCREEN 3 - MODO GRAFICO 2

A tabela de nomes ocupa 768 bytes da VRAM, de &HØ8ØØ até &HØAFF, e o mapeamento da tela é o mesmo que o do modo texto 2. screen 1.

os seguintes padrões de A tabela é inicializada com códigos de caracteres:

5
5
15
2
5
25

Da mesma forma que no modo gráfico anterior, é a tabela de padrões de caracteres que é modificada durante uma operação normal.

A tabela de padrões de caracteres ocupa 1536 bytes da VRAM, de %HØØØØ a %HØ5FF.

Como nos outros modos, há uma associação entre o código de um caractere e um bloco de 8 bytes da tabela de padrões dos caracteres. Por causa da baixa resolução deste modo, apenas 2 bytes do bloco de padrões são necessários para definir um padrão de um bloco de 8x8:

			_				
: AAAABBBB:	BYTE	0	1		1		1
: CCCCDDDD:	BYTE	1	1	A	1	В	!
1 1			1		1		1
1 1			1-		- 1 -		!
1 1			1		1		1
1 1			1	C	1	D	!
1 1			1		:		1
11			1_		1_		1

Como pode ser visto no esquema acima, cada 4 bits do bloco de 2 bytes define a cor do código, e isto define a COLOUR do bloco de 8x8 pixéis.

Dessa forma, a entrada de 8 bytes de um bloco de padrões, que pode ser utilizada por um determinado código de caractere, utilizará seções de 2 bytes diferentes, dependendo da locação do caractere na tela, ou a sua posição na tabela de nomes:

```
Linhas da tela Ø,4,8,12,16,2Ø bytes Ø e 1
1,5,9,13,17,21 bytes 2 e 3
2,6,1Ø,14,18,22 bytes 4 e 5
3,7,11,15,19,23 bytes 6 e 7
```

Quando a tabela de nomes for preenchida com essa seqüência de códigos de caracteres mostrada acima, a tabela de padrões de caracteres será lida linearmente durante um quadro do vídeo:

&HØØØØ: ;	Ø
%HØØØ2:	1
%HØØØ4:	2
%HØØØ6:	3
%HØØØ8:	4
1	
%HØ5Ø2:	21
&HØ5Ø4:	22
%HØ5Ø6:!	23
Ø123456789Ø123456789Ø123456789Ø1	

A cor da borda é definida pelo registro de modo 7 do VDP, e é inicialmente azul.

Não há tabela de cores separada, visto que as cores são definidas diretamente pelo conteúdo da tabela de padrões de caracteres que são inicialmente preenchidos com azul.

SPRITES

O VDP pode controlar 32 sprites em qualquer modo, exceto no modo texto 40x24, screen 0.

O seu tratamento é idêntico em todos os modos e independente de qualquer orientação dada para caracteres.

A tabela de atributos de sprites ocupa 128 bytes da VRAM, de %H1BØØ a %H1BFF. A tabela contém 32 blocos de 4 bytes, um para cada sprite. O primeiro bloco controla o sprite Ø (sprite de topo), o segundo bloco controla o sprite 1, e assim até o sprite 31. O formato de cada

bloco é mostrado a seguir:

					2
	Posi	ção	verti	cal	BØ
	Posi	ção	Horiz	ontal	B1
	Núme	ero d	do pad	rão (nome)	B2
EC	Ø	Ø	Ø	Código da cor	B3

O byte Ø especifica .a coordenada do pixel do canto superior esquerdo do sprite (Y) .

O sistema de coordenadas trabalha de -1 (&HFF), para a linha de topo da tela, até 190 (&HBE), para a linha inferior. Valores menores que -1 podem ser utilizados para projetar o sprite, a partir do topo da tela.

Note que não existe associação entre este sistema de coordenadas e o sistema de coordenadas gráficas, e por isso um sprite será sempre 1 pixel mais baixo que seu equivalente ponto gráfico. O valor 208 (&HDØ), num bloco de atributos de sprites fará com que o VDP ignore aquele sprite, fazendo com que ele não mais apareça na tela.

O byte 1 especifica a coordenada X horizontal do pixel situado no canto superior esquerdo do sprite. A coordenada X varia de %HØØ, para o pixel mais a esquerda, até %HFF (255), para o pixel mais a direita.

O byte 2 seleciona um dos 256 pádrões de 8x8 bits disponíveis na tabela de padrões de caracteres. Se o bit de tamanho (SIZE) do registro de modo 1 do VDP estiver setado, resultará em um padrão de 16x16 bits, ocupando 32 bytes cada; os 2 bits menos significativos do número

do padrão são ignorados. Portanto os números de padrão \emptyset , 1,2 e 3 selecionam o padrão de número \emptyset .

No byte 3, os 4 bits do código da cor definem a cor dos pixéis 1 do padrão do sprite, e os pixéis \emptyset são sempre transparentes.

O bit EC (*Early Clock*) normalmente vale Ø, mas se estiver setado, fará com que a coluna do sprite seja equivalente à posição (X-32), sendo dessa forma possível inserir um sprite antes da primeira coluna.

A tabela de padrões dos sprites ocupa 2Kb da VRAM, de &H3800 até &H3FFF. Ela contém 256 padrões de 8x8 pixéis, numerados de 0 a 255.

Se o bit SIZE do registro de modo 1 do VDP for Ø, resultará em sprites 8x8, fazendo com que cada bloco de 8 bytes do padrão de um sprite seja estruturado da mesma forma que a tabela de padrões de caracteres do modo SCREEN Ø. Se o bit SIZE for 1, resultará em sprites de 16x16, sendo então necessários 4 bytes para definir seu padrão, conforme esquema abaixo:

1 1	1	I I
18 bytes!	1 A	CI
:Bloco A:	1	1
11	1	11
1 1	1	1
18 bytes!	B	D :
:Bloco B:	1	1
11	1	
1 1		
18 bytes!		
Bloco C!		
11		
1 1		
18 bytes!		
Bloco D:		
11		

CAPÍTULO 28 - O PSG (PROGRAMMABLE SOUND GENERATOR OU GERADOR DE SONS PROGRAMÁVEL)

Além de controlar 3 canais de som, o chip 8910 contém duas portas de dados de 8 bits, chamadas de porta A e B, que servem para o interfaceamento do joystick e a entrada do cassete.

O PSG aparece para o Z8Ø como sendo três portas de entrada/saída, chamadas Porta de Endereços, Porta de Escrita de dados e Porta de Leitura de dados.

Porta de endereços (Porta de entrada/saída &HAØ):

O PSG contém 16 registros internos que definem completamente seu modo de operação.

Um registro específico é selecionado, pela escrita do seu número, de Ø a 15 para esta porta. Uma vez

selecionado, o acesso a este registro pode ser repetido inúmeras vezes, via duas portas de dados.

Porta de Escrita de dados (Porta de entrada/saída &HA1) -

Esta porta é utilizada para escrever dados para qualquer registro que tenha sido selecionado pela porta de enderecos.

Porta de Leitura de dados (Porta de entrada/saída &HA2) -

Esta porta é utilizada para ler dados de qualquer registro que tenha sido selecionado pela porta de enderecos.

Registros Ø e 1

7	6	5	4	3	2	1	ø		
	üência				4.70		!		-
Byte	menos	510	nific	ativo				R	Ø
1	1 1		1	Frequ	ienci	a Car	nalAl		
1	!!!		:	Byte	mais	sign	nif.!	R	1
1	11		1	1					

Estes dois registros são usados para definir a frequência do gerador de sons do canal A.

São produzidas inúmeras frequências, pela divisão de uma frequência mestra fixa pelo número armazenado registros Ø e 1, que pode estar na faixa de Ø a 4095.

O PSG divide uma freqüência externa de 1,7897725 Mhz por 16, para produzir a freqüência mestra de geração de tons, que vale 111,861 Hz. A freqüência de saída do gerador de sons pode, portanto, estar na faixa de 111,861 Hz (dividida por 1), até 27,3 Hz (dividida por 4095).

Registros 2 e 3

Estes dois registros controlam o gerador de sons do canal B de forma idêntica à do canal A, descrito acima.

Registros 4 e 5

Estes dois registros controlam o gerador de sons do canal C da mesma forma que o controle do canal A descrito anteriormente.

Registro 6

	7		6		5	4	3	2	1	Ø
1 1		-		I		1			TIP DE	:
1	X	1	X	1	X	!Frequ	encia	do	ruído	1
1		1		;		!				;

Em adição aos três geradores de sons de ondas quadradas, o PSG possui um gerador de ruídos simples.

A frequência dessa fonte de ruídos pode ser controlada de um modo similar ao dos geradores de sons.

Os 5 bits menos significativos do registro 6 armazenam um divisor, de Ø a 31, para a mesma freqüência mestra de 111,861 Hz.

Registro 7

7	6	5	4	3	2	1	Ø
ldir	ldir	Ru1d	Ruid	Ruid	Tom	Tom	Tom 1
port	!port	: C	1 B	A I	C	: B	1 A 1
B	!A	1	1	!!			11

Este registro habilita ou não os geradores de sons ou de ruídos, para cada um dos três canais:

Ø = Habilita 1 = Desabilita

Também controla a direção da interface das portas A e B, por onde os joysticks e o cassete são conectados:

 \emptyset = Entrada 1 = Sa(da

O registro 7 sempre deve conter 10XXXXXX, ou poderá ser danificado, já que sempre estão conectados aos seus pinos de entrada/saída, dispositivos periféricos ativos.

A declaração "SOUND" forçará estes bits a assumirem seu valor padrão, mas a nível de linguagem de máquina, não existe proteção.

Registro 8

	7		6		5	4	3	2	1	Ø
!		;		0		: Mode	o!Amp1	itude	do	canal:
1	X	1	X	1	X	1	1	A		la l
1_		_ ; _		!_		!	- !			1

Os 4 bits de amplitude determinam a amplitude do canal A, de um mínimo de Ø até um máximo de 15.

O bit MODO seleciona amplitude modulada (1) ou fixa (0). Quando é selecionada a amplitude modulada o valor da amplitude fixa é ignorado e o canal é modulado pela saída do gerador de envelopes.

Registro 9

Este registro controla a amplitude do canal B, da mesma forma que o canal A.

Registro 10

Este registro controla a amplitude do canal C, da mesma forma que o canal A.

Registros 11 e 12

7	6	5	4	3	2	1	Ø	
1	Frequê Byte m						1	R11
	Frequê Byte m							R12

Estes dois registros controlam a freqüência do gerador de envelopes simples, utilizados para modulações de amplitudes.

Da mesma forma que nos geradores de sons, a freqüência é

determinada pela colocação de um divisor nos registros, cujo valor está na faixa de 1 a 65535, com o registro 11 armazenando os 8 bits menos significativos e o registro 12 armazenando os 8 bits mais significativos.

A freqüência mestra para o gerador de envelopes vale 6991 Hz, fazendo com que a faixa de freqüências de envelopes varie de 6991 Hz (dividida por 1) até Ø,11 Hz (dividida por 65535).

Registro 13

	7		6		5		4	3	2	1	Ø
:		1		ī		1		:Forma	do	envel	ope :
1	X	1	X	1	X	1	X	1			1
1_		.1		1		.1.		!			;

Os 4 bits de Forma de Envelopes determinam a forma da modulação da amplitude do envelope produzido pelo gerador de envelopes:

	3	2	1	Ø	Modulação do Envelope
	Ø	Ø	х	X :	\
1 1	Ø	1	x	X	/
	1	Ø	Ø	Ø	1
1 1 1 1 1	1	Ø	Ø	1 1	\
	1	Ø	1	Ø	/\/\/\/\
1 1	1	Ø	1	1 1	\
1 1	1	1	Ø	Ø	/
	1	1	Ø	1 :	/
1 1 1 1 1	1	1	1	Ø	\
1 1 1 1	1	1	1	1	/1

Registro 14

	7	6	5	4	3	2	1	Ø	
						Joy			
1	Entr	ido	:Trg.	ITrg.	!Dir.	IEsq.	:Trás	:Fren	1
1		:Tec.	B	1A	!	1	!	ite	1

Este registro é usado para ler a entrada da porta A PSG. Os 6 bits de joystick refletem o estado dos botões das 4 direções dos 2 botões trigger:

Ø = pressionado 1 = solto

Alternativamente até 6 paddles podem ser conectados, em vez de joysticks.

Embora a maioria das máquinas MSX possuam 2 entradas de 9 pinos para joystick, apenas uma pode ser lida de cada vez, a que é selecionada pelo bit seletor de joystick do registro 15.

O bit de modo de teclado não é utilizado na majoria das máquinas.

O bit da entrada do cassete é utilizado para ler o sinal vindo da saída EAR do cassete, que passa por um comparador que o converte para sinais digitais.

Registro 15

7	6	5	4	3	2	1	Ø
ILED I				1	1	1	1 1
11	1	1	!_				!

Este registro é utilizado como saída da porta B do PSG.

Os 4 bits menos significativos são conectados via buffers abertos TTL aos pinos 6 e 7 de cada conector de joystick. Normalmente valem 1, quando um joystick ou paddle estão conectados, e possuem portanto função de saída.

Os 2 bits de pulso são utilizados para gerar um pulso positivo curto para qualquer paddle conectado a qualquer porta de joystick. Cada paddle possui um circuito próprio que controla o comprimento do pulso.

O bit seletor de joystick determina qual conector de joystick está conectado à porta A do PSG para saída:

 \emptyset = Conector 1 1 = Conector 2

O bit LED Kana é utilizado por algumas máquinas para indicar em que estado se encontra o teclado naquele instante.

CAPÍTULO 29 - ROM BIOS ASSOCIADOS AO USO DE SLOTS

A partir deste capítulo, até o de número 34, faremos um estudo detalhado da ROM BIOS, que significa, como já vimos anteriormente, BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM.

Neste ponto, você necessariamente deve ter entendido todo o grupo de instruções do poderoso Z8Ø, para que possa aplicar nas suas rotinas ou nos seus programas.

A grande maioria dos livros que rodam por aí, quando chega em capítulos semelhantes a estes, diz que não explicará nada a respeito das instruções do Z80.

Esta é uma grande vantagem deste livro: você não precisa adquirir nenhum outro para se aprofundar em seus estudos. Tudo o que você precisa saber sobre seu micro está aqui.

Com o propósito de facilitar seus estudos, bem como facilitar o meu trabalho de escrever esta enciclopédia, nestes capítulos eu padronizei o formato da apresentação das rotinas do BIOS, da seguinte maneira:

A primeira linha contém o nome da rotina. Lembre-se de que este nome não tem nada a ver com as palavras - chaves em Basic, mas são apenas referências à seu processamento, pois seus nomes são abreviaturas do que fazem, e são baseadas na terminologia Microsoft; a linha sequinte mostra a instrução do 780 que deve ser executada para acessar aquela rotina.

Em seguida, vem a descrição do que a rotina executa, e as informações necessárias para passar ou receber parâmetros dela.

A parte sequinte contém uma listagem dos registros do Z8Ø e locações da memória que podem ser alterados por aquela rotina, para terminar, às vezes, com alguma informação adicional.

Estes capítulos estão diretamente associados aos Apêndices E e F, que tratam dos "HOOKS" (ganchos), e às variáveis do sistema.

Os pontos de entrada do BIOS descritos neste capítulo são utilizados para gerenciar o sistema de slots do seu micro-

RDSLT (Read Slot) CALL &HØØ24

&HØØØC

Esta chamada é utilizada para ler uma posição da memória em qualquer slot.

Parâmetros de entrada

O par de registros HL deve conter o endereço da locação a ser lida, e o registro A deve especificar de qual slot

vai ser lido. O valor do acumulador tem o seguinte significado: os 2 bits menos significativos (Ø e 1) contêm o número do slot primário (Ø a 3) a ser usado, os próximos 2 bits contém o número do slot secundário (Ø a 3), os próximos 3 bits não são utilizados e se um slot secundário foi especificado, então o bit 7 deve ser setado e de outra forma, resetado.

Parâmetros de saída

O registro A armazena o conteúdo da locação da memória especificada.

Alterações

Registros AF. BC e DE são afetados.

NOTA: Esta rotina desabilita todas as interrupções. Atenção ao selecionar a página 3 de um slot usando esta rotina: você causará um "crash" no sistema! Veja em ENASLT a solução desse problema.

WRSLT (Write slot) CALL &HØØ14

&HØØ14

Esta chamada é usada para escrever em qualquer posição da memória de qualquer slot.

Parâmetros de entrada

O par de registros HL deve conter o endereço da locação onde será escrito um dado, o acumulador deve conter o número especificando o slot, e o registro E, o valor a ser escrito.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Registros AF, BC e D são afetados por esta chamada.

NOTA : Idêntica à anterior.

CALSLT (Call Slot) CALL & HØØ1C

&HØØ1C

Esta rotina executa uma chamada inter slots selecionando uma página de qualquer um deles e então chamando um endereco daquela página.

Parâmetros de entrada

D par de registros IX deve conter o endereço que deverá ser chamado, e os bits mais significativos do par IY devem conter a especificação de qual slot. O formato requerido para o byte mais significativo do par de registros IY deve ser idêntico ao do acumulador na rotina RDSLT.

Parâmetros de saída

Não existem, a menos que sejam criados pela chamada. Estes podem retornar em qualquer registro, exceto o A', que armazena o estado do mecanismo de seleção de slot após a chamada.

Alterações

Registros AF', BC', DE' e HL' são alterados.

NOTA : Idêntica à anterior. Esta chamada também pode ser feita via instruções RST do Z 80.

CALL %HØØ24

Esta chamada seleciona uma página de um slot.

Parâmetros de entrada

Os 2 bits mais significativos do registro H são usados para selecionar a página apropriada, da seguinte maneira:

BITS	PAGINA SELECIONADA
ØØ	%HØØØØ-&H3FFF
Ø1	&H4ØØØ-&H7FFF
10	&HBØØØ-&HBFFF
11	&HCØØØ-&HFFFF

O acumulador deve especificar o slot a ser selecionado.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Registros AF, BC, DE e HL são afetados por esta chamada.

NOTA: Esta rotina desabilita todas as interrupções. O problema da não habilitação para seleção da página 3 de um slot, nas rotinas RDSLT, WRSLT e CALSLT pode ser resolvido utilizando-se esta rotina. Para ler o endereço &HDØØØ no slot 3, utilize os códigos a seguir, como exemplo:

CALL %HØ138 Lê o registro de seleção de slot primário

PUSH AF Salva conteúdo de AF
LD HL, %HDØØØ Endereço a ser lido

PUSH HL Salva este endereço

LD A, 3

DI As interrupções devem ser

As interrupções devem ser desabilitadas pois alteram a página 3

Habilita página 3 do slot 3 CALL &HØØ24

POP HL Recupera endereco

LD H, (HL) Armazena conteúdo desejado

POP AF

CALL %HØ13B Re-habilita página 3 do

sistema

EI

LD A. H Retorna valor desejado no

acumul ador

RET

Métodos similares podem ser utilizados para escrever e chamar sub-rotinas na página 3 de outros slots.

RSLREG (Read Slot Register) &HØ138 CALL %HØ138

Esta chamada lê o conteúdo do registro de seleção de slot primário.

Parâmetros de entrada

Não existem.

Parâmetros de saída

Uma cópia do conteúdo do registro de seleção de slot primário é armazenada no acumulador.

Alterações

Apenas o registro A é alterado.

NOTA: Esta rotina é simplesmente uma instrução IN (provavelmente IN A, &HAB), seguida de uma instrução RET.

WSLREG (Write Slot Register) &HØ13B CALL %HØ13B

Esta chamada envia dados ao registro de seleção de slot primário.

Parâmetros de entrada

O registro A deve conter o valor a ser enviado.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Não há.

NOTA : Esta rotina é simplesmente uma instrução OUT (provavelmente OUT &HA8), seguida da instrução RET.

CALBAS (Call Basic) CALL &HØ159

&HØ159

Este ponto de entrada é utilizado pelo interpretador Basic para executar uma chamada inter slot num cartucho de expansão do interpretador Basic.

Parametros de entrada

O endereço a ser chamado é armazenado no registro IX.

Parâmetros de saída

Dependem da chamada inter slot.

CAPÍTULO 30 - ROM BIOS ASSOCIADOS AO CONSOLE

Este capítulo descreve aquelas chamadas que são utilizadas para controlar o console, isto é, o teclado, a impressora e o display de texto.

CHSNS

&HØØ9C

CALL &HØØ9C

Esta chamada executa duas operações. Primeiramente checa o estado das teclas SHIFT. Se uma delas estiver pressionada, e as teclas de função estiverem ativas, estas, de 6 a 10, serão mostradas na tela.

Em seguida, esta rotina checa o estado do buffer do teclado.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Se o buffer de teclado contiver dados, a flag Z será setada.

Alterações

Somente o acumulador e as flags são alterados pela rotina.

NOTA: Esta chamada habilita as interrupções.

CHGET (Character Get) CALL &HØØ9F

&HØØ9F

Esta rotina retorna um caractere do buffer do teclado. Se o buffer contiver dados a rotina aguarda pela pressão de uma tecla, mostrando se o cursor está disponível.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

O acumulador armazena o código do caractere cuja tecla está sendo pressionada.

Alterações

O acumulador e as flags são alterados pela chamada.

NOTA: Esta rotina chama o HOOK H-CHGE imediatamente após salvar na pilha os registros HL, DE e BC, nesta ordem. Isto permite que outros dispositivos de entrada do console sejam utilizados.

CHPUT (Character Output) %HØØA2 CALL & HØØA2

Esta chamada envia um caractere ao console, movendo para a próxima linha e rolando (scroll) a tela quando necessário. Os códigos de controle 7-13 e 27-31 são admitidos.

Parâmetros de entrada

O registro A deve conter o código do caractere a ser enviado. A posição do cursor na tela é armazenada nas variáveis CSRX. CSRY.

Parâmetros de saída

Na saída, a posição do cursor (CSRX, CSRY) é atualizada.

Alterações

Nenhum registro é alterado, mas as locações da memória CSRX. CSRY e TTYPOS são.

NOTA: Após salvar os conteúdos dos registros HL, DE, BC e AF na pilha, esta rotina chama o HOOK H-CHPU, habilitando para uso outros dispositivos do console, como interface de 80 colunas. Esta rotina não faz nada em modo gráfico. As interrupções são habilitadas por esta chamada.

LPTOUT (Lprint Out) CALL &HØØA5

SHOODS

Esta rotina envia um caractere para a impressora, se esta estiver conectada. Se a impressora não estiver pronta para receber um código, a rotina irá aguardar até a impressora estar pronta, a menos que se pressionem as teclas CONTROL + STOP.

Parâmetros de entrada

O registro A deve conter o código do caractere a ser impresso.

Parâmetros de saída

A flag de transporte será resetada se o caractere for impresso, e setada se a tecla STOP for usada para abortar a operação.

Alterações

As flags são alteradas por esta chamada.

NOTA: A primeira ação desta rotina é chamar o HOOK H-LPTO, habilitando o envio dos dados no processamento. Um exemplo disto é programar o HOOK de tal forma que ignore os caracteres enviados para a impressora, via H-LPTO INC SP

INC SP RET

O HOOK H-LPTO localiza-se em &HFFB6, de forma que o exemplo acima pode ser aplicado utilizando-se declarações Basic:

> POKE &HFFB6, &H33 POKE &HFBB7, &H33

(Para ter a impressora trabalhando novamente digite POKE &HFBB6, &HC9).

LPTSTT (Line Printer Status) &HØØA8 CALL & HØØA8

Esta chamada checa se a impressora está pronta para receber um caractere.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Se a impressora estiver pronta, o registro A armazenará 255 e a flao Z será resetada.

Alterações

Somente o acumulador e as flags são afetadas por esta rotina.

CNUCHR (Convert Character) %HØØAB CALL &HØØAB

Esta chamada converte um código de caractere num número de padrão que o represente perante o VDP. Para códigos de caracteres de 32 a 255, estes valores são iguais, mas os códigos de Ø a 31, de controle, cujos padrões representam os caracteres obtidos pela pressão da tecla GRAPH. são representados por 2 códigos de caracteres código de controle 1 seguido por um caractere na faixa 64 a 95.

Parâmetros de entrada

O acumulador deve armazenar o caractere a ser convertido.

Parâmetros de saída

4 diferentes resultados podem ser obtidos por esta chamada, dependendo do estado da variável de sistema GRPHED (Graphic Header) e o acumulador.

1- Se GRPHED contiver Ø e o acumulador contiver o código de caractere 1, este permanecerá inalterado, GRPHED será setado e as flags de transporte e zero serão resetadas. 2- Se GRPHED contiver Ø e o acumulador armazenar um valor diferente de 1, então GRPHED e o registro A não

serão alterados e as Flags de transporte e zero serão

setadas.

3- Se GRPHED contiver um número diferente de zero, e o acumulador contiver um número na faixa de 64 a 95. GRPHED será zerada, o acumulador não será alterado e flags de transporte e zero serão setadas.

4- Se GRPHED contiver um número diferente de zero e o registro A contiver um número fora da faixa de 64 a 95. GRPHED será zerada, o acumulador não será alterado e flags de transporte e zero serão setadas.

Alterações

Podem ser alterados por esta chamada o acumulador, as flags e a locação da memória GRPHED.

PINLIN

SHOOAF

CALL &HØØAE

Esta rotina é similar à próxima, INLIN, mas, quando o micro estiver no modo AUTO, para numeração de linhas, pressionando-se (CTRL-U) não deletará ó número da linha.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

O par de registros HL deve apontar para a locação da memória abaixo do primeiro caractere no buffer, e a flag de transporte será setada se (CTRL+STOP) forem pressionadas.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser modificados por esta chamada.

INLIN (Input line) CALL & HØØB1

&HØØB1

Esta rotina é utilizada pelo interpretador Basic para aceitar uma linha a partir do teclado, mostrando os caracteres da forma como foram digitados, e armazenando-a num buffer, até que RETURN ou CTRL+STOP sejam pressionadas.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parametros de saída

O par de registros HL deve apontar para uma locação da memória abaixo do primeiro caractere do buffer e a flaq de transporte será setada se CTRL+STOP forem pressionadas.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser alterados.

QUINLIN (Question mark in line) %HØØB4 CALL &HØØB4

Esta rotina é similar à INLIN, mas é usada pela declaração INPUT para imprimir um ponto de interrogação e então aceitar uma linha de entrada a partir do terlado.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

O par de registros HL deve apontar para a locação da memória abaixo do primeiro caractere do buffer e a flag de transporte será setada se CTRL+STOP forem pressionadas.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser alterados por esta rotina.

BREAKX &HØØB7

CALL &HØØB7

Esta chamada checa para saber se CTRL+STOP estão sendo pressionadas.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Se as teclas estão sendo pressionadas, a flag de transporte será setada.

Alterações

O registro A e as flags são afetados por esta rotina.

ISCNTC SHØØBA CALL &HØØBA

Esta chamada checa se a tecla STOP ou as teclas CTRL+STOP foram pressionadas. Se a tecla STOP está sendo pressionada, o programa é interrompido momentaneamente, até que seja pressionada novamente. Se as teclas CTRL+STOP forem pressionadas, o micro executará sua sequência de BREAK, isto é, mudará para modo texto, habilitando o slot contendo o interpretador Basic e entrando em modo de comando.

Parametros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alteracões

O registro A, as flags e as locações da memória INTFLG e KILBUF serão afetados.

NOTA: As interrupções podem ser habilitadas se esta rotina estiver sendo utilizada.

CKCNTC CALL &HØØBD SHOORD

Esta rotina executa tarefa idêntica à anterior, só que um pouco mais lenta. Portanto, se for o caso, utilize a anterior.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Idênticas às anteriores.

BEEP

&HØCØØ

CALL &HØCØØ

Esta rotina causará um BEEP se CTRL e a tecla G forem pressionadas.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Os registros AF, BC DE e HL e as locações da memória MUSICF, PLYCNT, VCBA a VCBA+4, VCBB a VCBB+4 e VCBC a VCBC+4 podem ser alterados por esta chamada.

CLS (Clear the screen)
CALL %HØØC3

&HØØC3

Esta chamada limpa a tela, incluindo modos gráficos.

Parâmetros de entrada

A tela será limpa somente se a flag Zero estiver setada.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Os registros AF, BC e DE, e as locações da memória LINTTB, CSRX e CSRY podem ser alterados por esta rotina. POSIT (Position) CALL & HØØC6

&HØØC6

Esta rotina move o cursor para uma posição especificada.

Parâmetros de entrada

O registro H deve armazenar o número da coluna desejada e o registro L deve armazenar o número da linha.

Parâmetros de saída

CSRX e CSRY serão atualizados.

Alterações

O registro AF e as locações da memória CSRX e CSRY serão alterados.

FNKSB (Function key on) &HØØC9 CALL &HØØC9

Esta chamada verifica se o display de teclas de funções está ativo e imprime suas funções.

Parâmetros de entrada

Se CNSDFG contiver Ø, esta rotina não executará nada; de outra forma, ela seguirá para DSPFNK.

Parâmetros de saída

Não há.

Alteracões

Os registros AF, BC e DE podem ser alterados.

ERAFNK (Erase function key) &HØØCC CALL &HØØCC

Esta chamada apaga o display das teclas de função, desde que o VDP esteja em um modo texto.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Os registros AF, BC e DE podem ser alterados por esta chamada.

DSPFNK (Display function keys) %HØØCF CALL & HØØCF

Esta chamada mostra as definições das teclas de função na parte inferior da tela.

Parâmetros de entrada

Não há-

Parâmetros de saída

valor 255, A locação da memória CNSDFG armazena 0 mostrando que o display de teclas de funções está ativo.

Alterações

Os registros AF, BC e DE e a locação da memória CNSDFG podem ser alterados por esta rotina.

TOTEXT (To text mode) CALL &HØØD2

&HØØD2

Esta rotina força a tela a entrar em um modo texto, se ja não estiver.

Parâmetros de entrada

O modo texto que será aceito é armazenado na locação da memória OLDSCR.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Esta chamada pode alterar os registros AF, BC, DE e HL e as locações da memória LINLEN, NAMBAS, CGPBAS e ASCRMOD.

CHGCAP (Change CAPS)

&HØ132

CALL &HØ132

Esta rotina controla o estado do LED indicativo de CAPS LOCK.

Parâmetros de entrada

Se o acumulador contiver Ø, o LED permanecerá apagado.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Apenas o acumulador e as flags são alterados por esta chamada.

SNSMAT (Scan matrix) &HØ141 CALL &HØ141

Esta chamada executa uma leitura de uma linha da matriz do teclado, e retorna o estado das teclas daquela linha.

Parâmetros de entrada

O acumulador contém o número da linha a ser lida.

Parâmetros de saída

O estado das teclas daquela linha é retornado no acumulador. Se uma dessas teclas for pressionada, o bit correspondente do acumulador será resetado.

Alterações

Apenas o acumulador e as flags são afetados por esta chamada.

ISFLIO CALL &HØ14A &HØ14A

se algum dispositivo de Esta chamada verifica entrada/saída está ativo.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Se não houver dispositivo ativo, o acumulador conterá Ø e a flag Zero será setada.

Alterações

O acumulador e as flags são alterados.

OUTDLP (Out display printer) &HØ14D CALL &HØ14D

Esta rotina é utilizada pelo interpretador Basic para escrever um caractere na impressora.

Parâmetros de entrada

O acumulador deve conter o código do caractere a ser impresso.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Apenas as flags são afetadas por esta chamada.

KILBUF (Kill buffer) CALL &HØ156

&HØ156

Esta chamada limpa o buffer de teclado.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Apenas o registro HL é alterado.

CAPITULO 31 - ROM BIOS QUE CONTROLAM AS PORTAS DOS JOYSTICKS

Os pontos de entrada descritos neste capítulo permitem controle total sobre as portas dos joysticks, bem como sobre todos os dispositivos que a elas possam ser conectados.

GTSTCK (Get stick)
CALL %HØØD5

&HØØD5

Esta rotina retorna o estado das teclas cursoras ou um dos joysticks.

Parâmetros de entrada

O acumulador deve conter um identificador de joystick, que vale Ø para as teclas cursoras, 1 para o joystick 1 e 2 para o joystick 2.

Parâmetros de saída

A direção selecionada através das teclas cursoras ou de um joystick é armazenada no acumulador. Estas posições são:

Ø = joystick centralizado

1 = para cima

2 = para cima e para a direita

3 = para a direita

4 = para baixo e para a direita

5 = para baixo

6 = para baixo e para a esquerda

7 = para a esquerda

8 = para cima e para a esquerda

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser modificados por esta chamada.

GTTRIG (Get trigger)

&HØØD8

CALL %HØØD8

Esta chamada retorna o estado corrente tanto da barra de espaço, quanto de um dos botões de tiro de um joystick.

Parâmetros de entrada

O acumulador especifica qual botão de tiro deve ser lido, conforme valores abaixo:

Ø = barra de espaço

1 = botão 1A

2 = botão 2A

3 = botão 1B

4 = botão 2B

Parâmetros de saída

Se o correspondente botão de tiro estiver pressionado, o acumulador retorna o valor 255.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser alterados pela chamada.

GTPAD (Get pad - touch pad) %HØØDB CALL &HØØDB

Esta chamada retorna o estado de uma Touch pad conectada a uma das portas de joystick.

Parâmetros de entrada

O registro A deve conter um número na faixa de Ø a 7, dependendo da informação requerida.

Para A na faixa de Ø a 3, é retornada uma informação sobre uma touch pad conectada à porta 1 de joystick.

Para A entre 4 e 7, valem os parâmetros de entrada para a porta 2.

Para saber se uma touch pad está sendo pressionada, utilizam-se os valores Ø e 4.

Para encontrar a coordenada X do ponto pressionado, utiliza-se 1 ou 5, e 2 ou 6 para a coordenada Y do ponto.

Parâmetros de saída

Estes parâmetros de saída são armazenados no acumulador e dependem dos parâmetros de entrada, da seguinte maneira: no caso de Ø ou 4 na entrada, o acumulador armazenará 255 se a touch pad não estiver sendo

pressionada. O mesmo acontece quando um parâmetro de entrada vale 3 ou 7. Se os parâmetros de entrada forem 1 ou 2, as coordenadas X e Y serão armazenadas (na faixa de Ø a 255).

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser alterados pela chamada.

NOTA: As interrupções são habilitadas por esta rotina. Veja no seu manual, informações sobre a função PAD em Basic para outros detalhes.

GTPDL (Get paddle) CALL &HØØDF

&HØØDE

Esta rotina retorna o estado de um dos 12 paddles possíveis de serem conectados às portas dos joysticks.

Parâmetros de entrada

O número do paddle deve ser armazenado no acumulador, sendo impar para um paddle conectado na porta 1 e par, se conectado na porta 2.

Parâmetros de saída

Um número na faixa de Ø a 255 é armazenado no acumulador, especificando o estado daquele paddle.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e H1 podem ser alterados.

CAPÍTULO 32 - ROM BIOS ASSOCIADOS AO CASSETE

As rotinas descritas neste capítulo são utilizadas para controlar a interface do cassete e sistemas de arquivos.

TAPION (Tape input on)
CALL %HØØE1

&HØØE1

Esta rotina liga o motor do gravador cassete e lê o cabecalho (header) recebido da fita.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

A flag de transporte será setada se a operação for interrompida.

Alterações

Esta chamada pode alterar os registros AF, BC, DE e HL.

TAPIN (Tape in) CALL &HØØF4

&HØØE4

Esta chamada lê um byte recebido da fita cassete.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

O dado é armazenado no acumulador. A flag de transporte será setada se a operação for interrompida.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser alterados por esta rotina.

TAPIOF (Tape input off) %HØØE7 CALL &HØØE7

Esta chamada interrompe a leitura da fita cassete.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Não há-

TAPOON (Tape output on) &HØØEA CALL SHOOFA

Esta rotina liga o motor do gravador cassete e escreve um bloco de cabecalho na fita cassete.

Parametros de entrada

O acumulador deve conter Ø se se deseja enviar um header curto.

Parâmetros de saída

A flag de transporte será setada se a operação for interrompida.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL podem ser modificados por esta rotina.

TAPOUT (Tape output) CALL &HØØED

&HØØED

Esta chamada envia um byte para o gravador cassete.

Parâmetros de entrada

O registro A deve conter o byte a ser enviado.

Parâmetros de saída

Se a operação for interrompida, a flag de transporte será setada.

Alterações

Esta rotina pode alterar os registros AF, BC, DE e HL.

TAPOOF (Tape output off) &HØØFØ
CALL &HØØFØ

Esta rotina interrompe o envio de bytes para o gravador cassete.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Não há.

STMOTR (Stop motor)
CALL %HØØF3

%HØØF3

Esta chamada liga ou desliga o motor do gravador cassete, ou muda para o estado oposto.

Parâmetros de entrada

Se o registro A contiver 1 o motor do cassete será ligado; se contiver Ø, o motor será desligado, e se contiver 255, o motor do cassete será invertido, isto é, se estiver ligado, será desligado, e vice-versa.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Somente o acumulador e as flags serão alterados por esta rotina.

CAPÍTULO 33 - ROM BIOS QUE TRATAM DO SOM

Os pontos de entrada deste capítulo são usados para controlar o PSG.

GICINI

&HØØ9Ø

CALL &HØØ9Ø

Esta rotina inicializa o Gerador de Sons Programável.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

As locações da memória MUSICF, PLYCNY, VCBA a VCBA+4,

VCBB a VCBB+4 e VCBC a VCBC+4 são zeradas.

WRTPSG (Write PSG)

&HØØ93

CALL &HØØ93

Esta chamada envia um valor para algum registro do PSG.

Parâmetros de entrada

O registro A deve armazenar o número do registro do PSG que irá receber o dado, na faixa de Ø a 13. O byte a ser enviado deve estar armazenado no registro E.

Parâmetros de saída

Não há-

Alterações

Não há.

RDPSG (Read PSG) CALL %HØØ96

8HØØ96

Esta rotina lê o conteúdo de algum registro do PSG.

Parâmetros de entrada

O acumulador deve conter o número do registro do PSG, na faixa de Ø a 13.

Parâmetros de saída

O conteúdo do registro do PSG é retornado ao acumulador.

Alterações

Somente o acumulador é afetado pela chamada.

STRIMS (Start music) CALL SHOOP9

2H00999

Esta rotina inicia a execução de uma música se assim o for requerido.

Parâmetros de entrada

Não há-

Parâmetros de saída

Se o buffer de som estiver vazio. o acumulador será resetado.

Alterações

Os registros AF e HL e as locações da memória PLYCNT MUSICF podem ser alterados por esta rotina.

CAPÍTULO 34 - ROM BIOS ASSOCIADOS AO VDP

Os pontos de entrada no BIOS descritos neste capítulo proporcionam controle completo sobre o VDP do MSX.

DISSCR (Disable screen) &H0041

Esta rotina, que "desabilita a tela", quando chamada, limpa a tela, colocando-a com a mesma cor da borda. Todas as saídas que se fizerem serão enviadas para a tela, mas não serão visíveis, a menos que ENASCR (&HØØ44) seja chamada.

Outra maneira de tornar visível o que for impresso é mudar o modo da tela.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Nan há-

Alterações

Esta rotina modifica o conteúdo dos registros AF e BC, além de habilitar as interrupções.

NOTA: Esta rotina é para ser utilizada em Basic, por meio da função USR. Ela pode ser usada com a tela desabilitada, para imprimir um desenho, após ser habilitada novamente, dando a impressão de plotagem instantânea.

Por exemplo:

1Ø DEFUSRØ=H41

2Ø DEFUSR1=H44

3Ø CLS

40 REM desabilita a tela

50 X=USR(0)

6Ø TU\$=INPUT\$(1)

70 REM habilita a tela

8Ø X=USR1(Ø)

ENASCR (Enable screen)

&HØØ44

CALL %HØØ44

Este endereço é chamado para habilitar a tela, após ter sido desabilitada por DISSCR.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parametros de saída

Não há.

Alterações

Além de habilitar as interrupções, os registros AF e .BC são modificados.

WRTVDP (Write UDP) CALL %HØØ47

8H0047

Este endereço envia um byte para um registro do VDP.

Parâmetros de entrada

O número do registro do VDP a ser acessado deve estar armazenado no registro C, e o dado a ser enviado, no registro B.

Parâmetros de saída

Não há, mas a variável de sistema RGOSAV+C contém o valor inicialmente especificado no registro B.

Alterações

Os registros AF e BC, e a locação da memória RGxSAV são alterados por esta rotina , onde x é o registro onde o dado estava armazenado.

Por exemplo, se o registro C contiver 5 e o registro B armazenar Ø, na saída da rotina a variável RG5SAV será (1) _

NOTA: Possíveis usos:

Esta rotina é muito poderosa, permitindo controle sobre o VDP. Recomenda-se utilizar esta rotina para enviar dados aos registros do VDP, já que são feitas automaticamente cópias de seus conteúdos.

Quando um valor é armazenado num desses registros, não há meio de se saber o seu conteúdo, já que eles são apenas de escrita.

RDVDP (Read VDP)

&HØ13E

CALL %HØ13E

Esta rotina é usada para ler o estado dos registros do VDP.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

O acumulador conterá uma cópia do conteúdo do estado do registro do VDP.

Alterações

Somente o acumulador é afetado por este registro.

RDVRM (Read URAM)

%HØØ4A

CALL &HØØ4A

Este ponto de entrada lê uma locação da memória VRAM.

Parâmetros de entrada

O par de registros HL deve conter o endereço a ser acessado da VRAM.

Parâmetros de saída

O registro A armazenará o conteúdo do endereço da VRAM

apontado por HL. O estado das flags, na saída desta rotina não refletem o conteúdo do acumulador.

Alterações

O registro A e as flags são modificados por esta rotina.

WRTVRM (Write URAM) CALL &HØØ4D

&HØØ4D

Esta rotina envia o conteúdo do acumulador para um endereço especificado da VRAM.

Parâmetros de entrada

O par de registros HL deve conter o endereço da VRAM que receberá o byte, armazenado no registro A.

Parâmetros de saída

Não há-

Alterações

O acumulador e as flags são afetados por esta rotina, além de habilitar as interrupções.

NOTA: Possíveis usos: acessar a VRAM.

SETRD (Set to read) CALL &HØØ5Ø

&HØØ5Ø

Esta chamada ajusta o VDP para uma operação de leitura.

Parâmetros de entrada

O par de registros HL deve armazenar o endereco a ser

lido.

Parâmetros de saída

Não há-

Alterações

Além de habilitar interrupções, esta rotina altera o conteúdo do acumulador, e das flags.

SETWRT (Set to write) CALL &HØØ53

8HØØ53

Esta rotina ajusta o VDP para uma operação de escrita.

Parametros de entrada

O par de registros HL deve armazenar o endereço da VRAM que receberá o dado.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Idênticas à anterior.

FILVRM (Fill URAM) CALL & HØØ56

8HØØ56

Esta chamada preenche uma área da VRAM, controlada

pelo VDP, com um valor constante.

Parâmetros de entrada

O endereço do primeiro byte da área a ser preenchida deve estar armazenado no par de registros HL, o comprimento dessa área deve estar contido no par BC e o código do caractere que será utilizado deve estar armazenado no acumulador.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Além de modificar os pares de registros AF e BC, esta rotina habilita as interrupções.

NOTA: Esta rotina é muito útil para preenchimentos de áreas da tela, com uma única cor. É usada pelo comando PAINT.

LDIRMV (LDIR move) CALL %HØØ59

%HØØ59

Esta rotina move um bloco da memória VRAM para a memória principal.

Parâmetros de entrada

O endereço da VRAM deve estar armazenado no par HL, o comprimento do bloco deve ser especificado no par BC e o endereço-destino da memória principal deve estar contido no par DE.

Parâmetros de saída

O bloco especificado acima, pelos pares de registros DE e BC é retornado pela rotina.

Alterações

Os registros AF, BC e DE são afetados pela rotina, além do bloco em questão.

NOTA: Uma grande utilidade para esta rotina, entre outras, é quando se quer salvar uma tela, transferindo-a para a memória principal e gravando-a. Para recuperá-la, utiliza-se a rotina abaixo.

LDIRVM (LDIR opposite) %HØØ5C CALL &HØØ5C

Em oposição à anterior, esta rotina copia na VRAM um bloco da memória principal.

Parâmetros de entrada

O endereço do bloco deve ser especificado por HL, o endereco destino na VRAM deve estar armazenado no par DE, e o comprimento do bloco no par BC.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Esta rotina habilita as interrupções, e modifica conteúdo dos registros AF, BC e DE.

CHGMOD (Change Mode) CALL &HØØ5F

&HØØ5F

Esta chamada ajusta o VDP para um dos seus 4 modos de operação.

Parâmetros de entrada

O registro A deve conter um número equivalente ao modo do VDP, conforme tabela abaixo:

A = Ø -- Modo texto 4Ø colunas

A = 1 -- Modo texto 32 colunas

A = 2 -- Modo gráfico de alta resolução

A = 3 -- Modo multicolorido

Parâmetros de saída

A variável de sistema armazena o número do modo.

Alteracões

Os registros alterados são AF, BC, DE e HL. As posições da memória são as variáveis LINLEN, NAMBAS, CGPBAS, SCRMOD e OLDSCR.

CHGCLR (Change colour) CALL &HØØ62

%HØØ62

Esta rotina muda as 3 cores da tela se o VDP estiver em modo texto, ou muda a cor da borda se o VDP estiver em modo gráfico.

Parâmetros de entrada

A cor do primeiro plano é lida de FORCLR.

A cor do fundo é lida de BAKCLR.

A cor da borda é lida de CDRCLR.

Parametros de saída

vão há.

Alteracões

Ds registros AF, BC e DE são modificados por esta hamada.

CLRSPR (Clear sprites) &H0069 CALL &H0069

Esta chamada inicializa os sprites. Os padrões são resetados (Ø = transparente), e as cores dos sprites são igualadas com a cor do primeiro plano; as posições verticais são ajustadas para 209 (fora da tela); os nomes dos sprites são igualados com os números dos planos dos sprites, ou seja, o nome do sprite no plano Ø é associado ao código ASCII Ø etc).

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Os registros Af, BC, DE e HL são afetados pela rotina.

INITXT (Initialise text) %HØØ6C CALL %HØØ6C

Este ponto de entrada inicializa as posições da memória que descrevem a tela, para modo texto, e então chama SETXT.

Parâmetros de entrada

As variáveis do sistema TXTNAM, TXTCGP e LIN4Ø contêm os parâmetros de entrada.

Parâmetros de saída

SCRMOD = Ø = OLD SCR NAMBAS = TXTNAM

CGPBAS = TXTCGP LINLEN = LIN4Ø

ALteracões

Os registros AF, BC, DE e HL, e as variáveis RGØSAV, RG1SAV, RG2SAV, RG3SAV, RG4SAV, RG5SAV e RG6SAV, além das variáveis dos parâmetros de saída, são afetados por esta rotina.

INIT32 (Initialise 32 col. text) %HØØ6F CALL &HØØ6F

Esta rotina inicíaliza todas as locações da memória envolvidas com a manipulação da tela, para modo texto 32 colunas, e chama SETT32.

Parâmetros de entrada

As variáveis T32NAM, T32CGP, T32COL, T32ATR, T32PAT e LINL32 contêm os parâmetros de entrada.

Parâmetros de saída

SCRMOD = 1 OLDSCR = 1 ATRBAS = T32ATR NAMBAS = T32NAM PATBAS = T32PAT LINLEN = LIN32

Alteracões

Além das variáveis listadas acima, as variáveis de sistema RGØSAV, RG1SAV, RG2SAV, RG3SAV, RG4SAV, RG5SAV e RG6SAV e os registros AF, BC, DE e HL são modificados por esta rotina.

CALL &HØØ72

Esta rotina inicialisa todas as locações da memória para modo gráfico em alta resolução, e chama SETGRP.

Parâmetros de entrada

As variáveis GRPNAM, GRPCGP, GRPCOL, GRPATR e GRPPAT armazenam os parâmetros de entrada desta chamada.

Parâmetros de saída

SCRMOD = 2, PATBAS = GRPPAT E ATRBAS = GRPATR

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL, as variáveis RGØSAV, RG1SAV, RG2SAV, RG3SAV, RG4SAV, RG5SAV e RG6SAV, alémdas variáveis dos parâmetros de saída são alterados por esta rotina.

INIMLT (Initialise multicolour mode) &HØØ75 CALL &HØØ75

Esta chamada inicializa todas as locações da memória para modo multicolorido, e chama SETMLT.

Parâmetros de entrada

As variáveis MLTNAM, MLTCGP, MLTCOL, MLTATR e MLTPAT armazenam os parâmetros de entrada.

Parâmetros de saída

SCRMOD = 3, PATBAS = MLTPAT e ATRBAS = MLTATR

Alterações

Idênticas à anterior.

SETTXT (Set text mode)

%HØØ78

CALL &HØØ78

Esta rotina ajusta os registros do VDP para modo texto 40 colunas.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há-

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL e as variáveis RGØSAV, RG1SAV, RG2SAV, RG3SAV, RG4SAV, RG5SAV e RG6SAV são modificados por esta rotina.

SETT32 (Set text 32 col) %HØØ7B CALL &HØØ7B

Esta rotina ajusta os registros do VDP para modo texto de 32 colunas.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Idênticas à anterior

SETGRP (Set graphic mode) %HØØ7E CALL & HØØ7F

Esta rotina ajusta os registros do VDP para modo gráfico de alta resolução.

Parâmetros de entrada

Não há-

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

As mesmas que a chamada anterior.

SETMLT (Set multicolour mode) %HØØ81 CALL &HØØ81

Esta rotina ajusta os registros do VDP para modo multicolorido.

Parâmetros de entrada

Não há.

Parâmetros de saída

Não há-

Alterações

Idem.

CALPAT (Call pattern) CALL &HØØ84

&HØØ84

Esta rotina retorna o endereço do padrão de um sprite na VRAM.

Parâmetros de entrada

O número do sprite, entre Ø e 31 deve estar armazenado no registro A.

Parâmetros de saída

O endereço do padrão do sprite retorna no par de registros HL.

Alterações

Os registros AF, DE e HL são afetados por esta rotina.

CALATR (Call attribute) &HØØ87 CALL %HØØ87

Esta rotina retorna o endereço da tabela de atributos de um sprite na VRAM.

Parâmetros de entrada

O número do sprite deve estar armazenado no acumulador.

Parâmetros de saída

O registro HL armazena o endereco da tabela de atributos daquele sprite.

Alterações

Os registros DE e HL e as flags são modificados por esta rotina.

GSPSIZ (Graphic sprite size) %HØØ8A CALL &HØØ8A

Esta chamada retorna o tamanho do sprite corrente em termos de número de bytes ocupados por cada sprite (8 ou 32).

Parâmetros de entrada

Não há-

Parâmetros de saída

O número de bytes por sprite é armazenado no acumulador. Se um sprite 16x16 está em uso, a flag de transporte será setada.

Alterações

O registro A e as flags são modificados por esta rotina.

GRPPRT (Graphics print) &HØØ8D CALL & HØØ8D

Esta rotina é usada para imprimir um caractere na tela gráfica de alta resolução, na posição do cursor gráfico.

Parâmetros de entrada

O código do caractere a ser impresso deve estar armazenado no acumulador.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Não há.

SCALXY (Scale X/Y)
CALL %HØ1ØE

%HØ1ØE

Esta rotina assegura que um ponto, gerado nos registros, permaneça na tela. Se não ocorrer, as suas coordenadas serão truncadas e será emitida uma mensagem de erro. Truncar significa que as coordenadas são muito grandes; elas são comparadas com o valor máximo permitido, e se resultarem negativas, serão zeradas. Se o VDP estiver em modo multicolorido, as coordenadas X e Y serão divididas por 4, já que este modo possui 64 pontos na horizontal e 48 pontos na vertical.

Parâmetros de entrada

O par de registros BC deve armazenar a coordenada X, e o par DE, a coordenada Y.

Parâmetros de saída

Na saída, os registros BC e DE contêm as coordenadas truncadas X e Y, respectivamente. Se ambas estiverem fora da faixa permitida, a flag de transporte será resetada.

Alterações

Os registros AF, BC e DE são modificados por esta rotina.

MAPXYC (Map XY coord.) CALL &HØ111

Esta rotina, muito útil por sinal, calcula o endereço na VRAM de um pixel, tanto em modo gráfico de alta resolução, quanto em modo multicolorido. Também retorna a posição no byte que representa o pixel.

&HØ111

Parâmetros de entrada

As coordenadas do ponto em questão devem estar armazenadas nos pares de registros BC (X) e DE (Y).

Esta rotina utiliza SCRMOD para determinar qual o modo da tela, GRPCGP para encontrar o endereço inicial da tabela de padrões de gráficos de alta resolução e MLTCGP para determinar o endereco inicial da tabela de padrões do modo multicolorido.

Parâmetros de saída

O endereço da VRAM, do byte contendo o pixel, é retornado na variável CLOC, e o byte descritivo do pixel é retornado em CMASK. No modo gráfico de alta resolução, cada pixel é representado por um bit (primeiro plano = 1 e fundo = Ø). Este bit está exatamente na mesma posição que o bit setado em CMASK, ou seja, se o pixel está armazenado no bit 5 do byte apontado por CLOC , então CMASK conterá ØØ1ØØØØ. No modo multicolorido, cad pixel é representado por 4 bits - a cor do pixel, e novamente a posição daqueles 4 bits correspondentes aos bits setados em CMASK, ou seja, se o pixel está armazenado nos bits Ø a 3 do byte apontado, então CMASK conterá 000011111.

Alterações

Os registros AF, D e HL e as variáveis de sistema CLOC e CMASK são modificados por esta rotina.

FETCHC (Fetch current pixel) %HØ114 CALL &HØ114

Esta rotina simplesmente lê o endereço do pixel corrente e sua máscara (padrão).

Parâmetros de entrada

A variável CLOC deve armazenar o endereço do pixel e a variável CMASK deve conter sua máscara (padrão).

Parâmetros de saída

O par HL armazenará o conteúdo de CLOC, e o registro A conterá o valor armazenado em CMASK.

Alterações

Os registros HL e AF são alterados pela rotina.

STOREC (Store current) &HØ117 CALL &HØ117

Esta chamada simplesmente armazena o endereço do pixel e sua respectiva máscara na memória.

Parâmetros de entrada

O par HL deve conter o endereço corrente, e o registro A. o valor correspondente à sua máscara.

Parâmetros de saída

CMASK conterá uma cópia do conteúdo do acumulador. e CLOC conterá o valor armazenado em HL.

Alterações

As variáveis CMASK e CLOC são afetadas pela rotina.

SETATR (Set attributes) &HØ11A CALL &HØ11A

Esta rotina iguala o byte de atributos ao conteúdo do acumulador, se o número contido no acumulador for menor que 16; de outra forma, o byte de atributos não é alterado.

Parâmetros de entrada

O acumulador deve conter o valor que será enviado ao hyte de atributos.

Parâmetros de saída

A variável ATRBYT conterá o valor especificado no acumulador, desde que seja menor que 16.

Alterações

A variável ATRBYT pode ser modificada pela rotina.

READC (Read colour) CALL &HØ11D

&HØ11D

Esta rotina lê o atributo (cor) do pixel corrente.

Parâmetros de entrada

O endereço do pixel em questão, bem como sua máscara, devem estar armazenados em CLOC CMASK. respectivamente.

Parâmetros de saída

A cor do pixel será armazenada no acumulador.

Alterações

Somente o acumulador e as flags são afetados por esta rotina.

SETC (Set colour) CALL & HØ12Ø

%HØ12Ø

Esta chamada colore o pixel com a cor especificada. Se o VDP estiver em modo gráfico de alta resolução, e se a cor especificada não for a mesma que a cor do primeiro plano e a cor de fundo, então a cor de fundo de todos os pixéis contidos no byte que armazena o pixel corrente será trocada pela cor especificada.

Parâmetros de entrada

O endereço do pixel corrente bem como sua máscara devem estar contidos em CLOC e CMASK respectivamente, e a cor que será utilizada pelo pixel deve ser especificada por ATRBYT.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Somente o acumulador e as flags são modificados pela rotina.

RIGHTC (Right cursor) &HØØFC CALL &HØØFC

Esta rotina move o cursor gráfico uma posição à direita.

Parâmetros de entrada

O endereço do byte contendo o pixel é armazenado na variável CLOC e a sua máscara é armazenada em CMASK.

Parâmetros de saída

Os conteúdos dessas duas variáveis são atualizados em função da nova posição do cursor.

Alterações

Os registros Af e as duas variáveis citadas acima podem ser alterados por esta rotina.

LEFTC (Left cursor)

SHOOFF

CALL &HØØFF

Esta rotina move o cursor gráfico uma posição para a esquerda.

Parâmetros de entrada

Idem-

Parâmetros de saída

Idem.

Alterações

Idem.

UPC (Up cursor) CALL %HØ1Ø2

%HØ1Ø2

Esta rotina move o cursor gráfico uma posição para cima, desde que não seja o topo da tela, pois, neste caso, sua posição permanecerá inalterada.

Parâmetros de entrada

Idem.

Parâmetros de saída

Idem-

Alterações

Idem.

TUPC (Top up cursor)
CALL &HØ1Ø5

&HØ1Ø5

Esta rotina move o cursor gráfico uma posição para cima, desde que não seja o topo da tela, pois, neste caso, sua posição permanecerá inalterada e a flag de transporte será setada.

Parâmetros de entrada

Idem.

Parâmetros de saída

Idem.

Alterações

Idem.

CALL &HØ1Ø8

Esta rotina move o cursor gráfico uma posição para baixo, desde que não ultrapasse o limite inferior da tela, pois, neste caso, a sua posição permanecerá inalterada.

Parâmetros de entrada

Idem.

Parâmetros de saída

Idem-

Alterações

Idem.

TDOWNC (Top down cursor) &HØ1ØB CALL &HØ1ØR

Esta rotina move o cursor gráfico uma posição para baixo, desde que não ultrapasse o limite inferior da tela, pois, neste caso, sua posição permanecerá inalterada e a flag de transporte será setada.

Parâmetros de entrada

Idem.

Parâmetros de saída

Idem.

Alterações

Idem-

NSETCX (Number set coordin. X) &HØ123 CALL &HØ123

Esta chamada seta um número especificado de pixéis à direita do cursor gráfico, com uma cor dada.

Parâmetros de entrada

O par HL deve conter o número de pixéis a serem coloridos, a variável de sistema ATRBYT deve conter a cor dos pixéis, e os endereços do cursor gráfico e sua máscara devem estar armazenados nas variáveis CLOC e CMASK, respectivamente.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL e as variáveis CLOC e CMASK podem ser alterados por esta rotina.

GTASPC (Get aspect circle) &HØ126 CALL &HØ126

Esta rotina é utilizada pelo interpretador Basíc para o comando CIRCLE, com o propósito de encontrar os parâmetros correntes do comando.

Parâmetros de entrada

A variável ASPCT1 deve armazenar 256/(raio) e ASPCT2 deve conter 256*(raio).

Parâmetros de saída

O par de registros HL armazenará o conteúdo de ASPCT2 e o par DE. ASPCT1.

Alterações

Somente os registros HL e DE são modificados pela rotina.

PNTINI (Paint initialise) %HØ129 CALL &HØ129

Esta é a rotina de inicialização do comando PAINT do Rasic.

Parâmetros de entrada

O acumulador deve armazenar a cor que será utilizada.

Parâmetros e saída

Se o VDP estiver em modo multicolorido, a variável BRDATR conterá uma cópia do parâmetro de entrada, e, de outra forma, conterá uma cópia do valor armazenado em ATRRYT.

Alterações

O acumulador, as flags e a variável de sistema BRDATR podem ser alterados pela rotina.

SCANR (Scan pixel right) %HØ12C CALL &HØ12C

Esta rotina lê um número especificado de pixéis à direita do cursor gráfico, colorindo-os com uma determidada cor, até que encontre um pixel com a cor da borda, ou atinja o limite da tela, ou complete o número especificado.

Parâmetros de entrada

O número máximo de pixéis a serem lidos e coloridos deve estar armazenado no par DE (até 256), a cor da borda deve estar contida na variável BRDATR, e a cor com a qual serão coloridos os pixéis deve estar em ATRBYT.

Parâmetros de saída

Não há.

Alterações

Os registros AF, BC, DE e HL e as variáveis de sistema CLOC, CMASK e FILNAM até FILNAM+3 podem ser modificados pela rotina.

SCANL (Scan pixel left) &HØ12F
CALL %HØ12F

Esta rotina executa tarefa idêntica à anterior, só que para a esquerda.

Parâmetros de entrada

Idem.

Parametros de saída

Não há.

Alterações

Idem.

CAPÍTULO 35 - TABELAS DO BIOS REFERENTES AO TECLADO

No endereço &HØD89 da ROM BIOS existe uma rotina que converte cada bit ativo de um byte de transição de uma linha de teclado em um código de uma tecla. O bit primeiramente é convertido no número da tecla, determinado pela sua posição na matriz do teclado:

L		

	THE STREET							
 97H	ø6H	5 Ø5H	4 Ø4H	ø3H	ø2H	Ø1H	øøH	Ø
 øFĤ] ØEH	E ØDH	øсн	øBH	ØAH	9 Ø9H	ø8H	1
	A 16H	libr 15H	14H	13Ĥ	12Å	11H	1ØH	2
 J 1FH	I 1EH	H 1DH	G 1CH	F 1BH	E 1AH	D 19H	C 18H	3
 R 27H	Q 26H	P 25H	0 24H	N 23H	M 22H	21H	K 2ØH	4
 Z 2FH	Y 2EH	ZDH	W 2CH	2BH	U 2AH	T 29H	S 28H	5
 F3 37H	F2 36H	F1 35H	CODE 34H	CAP 33H	GRAP 32H	CTRL 31H	SHIF 3ØH	6
 CR 3FH	SEL 3EH	BS 3DH	STOP	TAB 3BH	ESC 3AH	F5 39H	F4 38H	7
RIGH 47H	DOWN 46H	UP 45H	LEFT 44H	DEL 43H	INS 42H	HOME 41H	SPAC 4ØH	8
4 4FH	3 4EH	2 4DH	4CH	Ø 4BH	4AH	49H	48H	9
57H	56Å	55H	9 54H	8 53H	7 52H	6 51H	5 5ØH	10
7 Co	6 lunas	5	4	3	2	1	Ø	

No endereço &HØDA5 existe uma tabela que contém os códigos dos números das teclas de &HØØ a &H2F, para várias combinações das teclas de controle.

Um zero como entrada na tabela significa que nenhum código de tecla será produzido quando alguma tecla for pressionada:

Lin. 37H 36H 35H 34H 33H 32H 31H 3ØH 3BH 5DH 5BH 5CH 3DH 2DH 39H 38H 1 NORMAL 62H 61H 9CH 2FH 2EH 2CH 6ØH 27H 2 6AH 69H 68H 67H 66H 65H 64H 63H 72H 71H 7ØH 6FH 6EH 6DH 6CH 6BH 4 7AH 79H 78H 77H 76H 75H 74H 73H 5 26H 5EH 25H 24H 23H 4ØH 21H 29H O 3AH 7DH 7BH 7CH 2BH 5FH 28H 2AH 1 SHIFT 42H 41H 9CH 3FH 3EH 3CH 7EH 22H 4AH 49H 48H 47H 46H 45H 44H 43H 3 52H 51H 5ØH 4FH 4EH 4DH 4CH 4BH 4 5AH 59H 58H 57H 56H 55H 54H 53H 5 FBH F4H BDH EFH BAH ABH ACH Ø9H 0 Ø6H ØDH Ø1H 1EH F1H 17H Ø7H ECH 1 11H C4H 9CH 1DH F2H F3H BBH Ø5H GRAPH C6H DCH 13H 15H 14H CDH C7H BCH 3 18H CCH DBH C2H 1BH ØBH C8H DDH 4 ØFH 19H 1CH CFH 1AH CØH 12H D2H 5 ØØH F5H ØØH ØØH FCH FDH ØØH ØAH (7) Ø4H ØEH Ø2H 16H FØH 1FH Ø8H ØØH 1 ØØH FEH 9CH F6H AFH AEH F7H Ø3H SHIFT 2 CAH DFH D6H 1ØH D4H CEH C1H FAH GRAPH 3 A9H CBH D7H C3H D3H ØCH C9H DEH 4 F8H AAH F9H DØH D5H C5H ØØH D1H 5

```
E1H EØH 98H 9BH BFH D9H 9FH EBH
      B7H DAH EDH 9CH E9H EEH 87H E7H
                                       1
      97H 84H 9CH A7H A6H 86H E5H B9H
CODE
      91H A1H B1H 81H 94H 8CH 8BH 8DH
                                       3
      93H 83H A3H A2H A4H E6H B5H B3H
                                       4
      95H AØH 8AH 88H 95H 82H 96H 89H
      ØØH ØØH 9DH 9CH BEH 9EH ADH D8H
      BAH EAH ESH ØØH ØØH ØØH BØH EZH
                                       1
SHIFT
      ØØH 8EH 9CH A8H ØØH 8FH E4H B8H
      92H ØØH BØH 9AH 99H ØØH ØØH
CODE
                                       3
      ØØH ØØH E3H ØØH A5H ØØH B4H B2H
      ØØH ØØH ØØH ØØH 9ØH ØØH ØØH
                                       5
               5
                 4 3 2 1 0
       Colunas
```

No endereço %H1Ø33 existe outra tabela que contém os códigos das teclas de números &H3Ø a &H57.

Lin.

ØØH ØØH ØØH ØØH ØØH ØØH ØØH ØDH 18H Ø8H ØØH Ø9H 1BH ØØH ØØH 1CH 1FH 1EH 1DH 7FH 12H ØCH 2ØH 8 34H 33H 32H 31H 3ØH ØØH ØØH ØØH 2EH 2CH 2DH 39H 38H 37H 36H 35H 10F 7 6 5 4 3 2 1 Colunas

No endereço &H1B97 existe outra tabela, de 20 bytes que é utilizada pelo decodificador de teclado para encontrar a rotina relacionada com um número de uma tecla:

Número da Tecla Endereço Função ØØH A 2FH %HØF83 Linhas Ø a 5 220

3ØH	A	32H	&HØF1Ø	SHIFT, CTRL, GRAPH
33H			&HØF36	CAP
34H			%HØF1Ø	CODE
35H	A	39H	&HØFC3	F1 A F5
3AH	A	3BH	%HØF1Ø	ESC, TAB
3CH			&HØF46	STOP
3DH	A	4ØH	&HØF1Ø	BS, CR, SEL, SPACE
41H			%HØFØ6	HOME
42H	A	57H	%HØF1Ø	INS, DEL, CURSOR

CAPÍTULO 36 - PRINCIPAIS ROTINAS DO INTERPRETADOR BASIC DA ROM DO MSX

Neste capítulo daremos resumidamente os endereços iniciais das principais rotinas do Interpretador Basic, com os seus respectivos significados.

268C - Rotina utilizada pelo avaliador de expressões da ROM para subtrair dois valores de dupla precisão.

269A - Rotina utilizada pelo avaliador de expressões para somar dois valores em dupla precisão.

27E6 - Rotina utilizada pelo avaliador de expressões que multiplica dois valores de dupla precisão.

289F - Divisão de dois valores de dupla precisão.

2993 - Aplicação da função COS em um operando de dupla precisão.

29AC - Função SIN em um operando de dupla precisão.

2A14 - Função ATN.

2A72 - Função LOG.

2AFF - Função SQR.

2B4A - Função EXP.

2BDF - Função RND.

2E82 - Função ABS.

2E97 - Função SGN.

2F21 - Rotina usada para encontrar a relação (menor que, maior que ou igual) entre dois valores de simples precisão.

2F4D - Rotina usada para encontrar a relação (maior que, menor que ou igual) entre dois valores inteiros.

2F83 - Rotina usada para encontrar a relação (maior que, menor que ou igual) entre dois valores de dupla precisão.

2FB2 - Funcão CSNG.

303A - Função CDBL.

30BE - Função FIX.

30CF - Função INT.

3167 - Subtração de dois operandos inteiros.

3172 - Adição de dois operandos inteiros.

3193 - Multiplicação de dois operandos inteiros.

31E6 - Divisão de dois operandos inteiros.

324E - Adição de dois valores de simples precisão.

3257 - Subtração de dois valores de simples precisão.

325C - Multiplicação de dois valores de simples precisão.

3265 - Divisão de dois valores de simples precisão.

37C8 - Exponenciação entre dois valores de simples precisão.

37D7 - Exponenciação entre dois valores de dupla precisão.

383F - Exponenciação entre dois valores inteiros.

3D75 - Tabela que contém as mensagens de erro do interpretador.

3FD7 - Mensagem "Ok", CR, LF terminada com um byte de valor Ø.

3FDC - Mensagem "Break" terminada com um byte de valor Ø.

4001 - Funcão INP.

4016 - Declaração OUT.

401C - Declaração WAIT.

4524 - Declaração FOR.

4601 - RUNLOOP - Responsável pela execução de um programa.

4718 - Declaração DEFSTR.

- 471B Declaração DEFINT.
- 471E Declaração DEFSNG.
- 4721 Declaração DEFDBL.
- 479E Declaração RUN.
- 47B2 Declaração GOSUB.
- 47E8 Declaração GOTO.
- 4821 Declaração RETURN.
- 485B Declaração DATA.
- 4880 Declaração LET.
- 48E4 Declaração ON ERROR.
- 490D Declaração ON DEVICE GOSUB.
- 4943 Declaração ON EXPRESSION.
- 495D Declaração RESUME.
- 49AA Declaração ERROR.
- 49B5 Declaração AUTO.
- 49E5 Declaração IF.
- 4A1D Declaração LPRINT.
- 4A24 Declaração PRINT.
- 4BØE Declarações LINE INPUT, LINE INPUT\$ e LINE.
- 4B3A Mensagem "Redo from start", CR, LF e um byte, de valor Ø.

4B62 - Declaração INPUT#.

4B6C - Declaração INPUT.

4B9F - Declaração READ.

4C2F - Mensagem de text"?Extra ignored", CR, LF e um byte de valor Ø.

4C64 - Avaliador de expressões.

4DB8 - Divisão de dois operandos inteiros

4DFD - Função ERR.

4EØB - Funcão ERL.

4E41 - Funcão VARPTR.

4F57 - Aplicação de operador relacional (maior, menor ou iqual) a um par de operandos.

4F63 - Aplicação do operador lógico NOT.

4F78 - Aplicação de um operador lógico (OR, AND, XOR, EQV, IMP) ou MOD e / a dois operandos numéricos.

4FC7 - Funcão LPOS.

4FCC - Funcão POS.

4FD5 - Funcão USR.

500E - Declaração DEFUSR.

501D - Declaração DEF FN.

5040 - Funcão FN.

51C9 - Declaração WIDHT.

5229 - Declaração LLIST.

522E - Declaração LIST.

53E2 - Declaração DELETE.

541C - Função PEEK.

5423 - Declaração POKE.

5468 - Declaração RENUM.

555A - Mensagem de texto "Undefined line"

55A8 - Declaração CALL.

57E5 - Declaração PRESET.

57EA - Declaração PSET.

5803 - Função POINT.

58A7 - Declaração LINE.

58BF - Operação de "Boxfill" (BF).

58FC - Desenha uma linha.

593C - Desenha uma linha entre dois pontos, X1 e Y1, armazenados nos registros BC e DE e X2 e Y2, armazenados em GXPOS e GYPOS.

59BC - Geração do erro "Illegal function call" se a tela não estiver em modo gráfico.

59C5 - Declaração PAINT.

5B11 - Declaração CIRCLE.

5D6E - Declaração DRAW.

5EØ9 - Declaração DIM.

5EA4 - Rotina de busca de variável.

5FBA - Rotina de busca de matriz.

601B - Declaração PRINT USING.

6286 - Declaração NEW.

63C9 - Declaração RESTORE.

63EA - Declaração END.

6424 - Declaração CONT.

6438 - Declaração TRON.

6439 - Declaração TROFF.

643E - Declaração SWAP.

6477 - Declaração ERASE.

64AF - Declaração CLEAR.

6527 - Declaração NEXT.

65C8 - Rotina usada para encontrar a relação (maior, menor ou igual) entre duas strings.

65FA - Função HEX\$.

65FF - Função BIN\$.

6604 - Função STR\$.

6787 - Concatenação entre duas strings.

67FF - Função LEN.

680B - Função ASC.

681B - Função CHR\$.

6829 - Função STRING\$.

6848 - Função SPACE\$.

6861 - Funcão LEFT\$.

6891 - Função RIGHT\$.

689A - Função MID\$.

68BB - Função VAL.

68EB - Funcão INSTR.

696E - Declaração MID\$.

69F2 - Funcão FRE.

6AB7 - Declaração OPEN.

6B5B - Declarações LOAD, MERGE e "RUN...

6BA3 - Declaração SAVE.

6C14 - Declaração CLOSE.

6C2A - Declaração LFILES.

6C2F - Declaração FILES.

6C87 - Funcão INPUT\$.

6DØ3 - Funcão LOC.

6D14 - Funcão LOF.

6D25 - Função EOF.

6D39 - Função FPOS.

6E92 - Declaração BSAVE.

6EC6 - Declaração BLOAD.

6FB7 - Declaração CSAVE.

703F - Declarações CLOAD e CLOAD?.

70FF - Mensagem "Found".

7106 - Mensagem "Skip".

7347 - Função INKEY\$.

73B7 - Declaração MOTOR.

73CA - Declaração SOUND.

73E5 - Declaração PLAY.

7758 - Declaração PUT.

775B - Declaração GET.

7766 - Declaração LOCATE.

77A5 - Declarações STOP ON/OFF/STOP.

77AB - Declarações SPRITE ON/OFF/STOP.

77B1 - Declarações INTERVALON/OFF/STOP.

77BF - Declarações STRIG ON/OFF/STOP.

786C - Declaração KEY.

78AE - Declarações KEY n, KEY (n) ON/OFF/ STOP, KEY

ON e KEY OFF.

790A - Função CSRLIN.

7940 - Funcão STICK.

794C - Função STRIG.

795A - Função PDL.

7969 - Função PAD.

7980 - Declaração COLOR.

79CC - Declaração SCREEN.

7A48 - Declaração SPRITE.

7A84 - Função SPRITE\$.

7AAF - Declarações GET/PUT SPRITE.

7B37 - Declaração VDP.

785A - Declaração BASE.

7BF5 - Função VPEEK.

7C16 - Declaração DSKØ\$.

7C1B - Declaração SET.

7C20 - Declaração NAME.

7C25 - Declaração KILL.

7C2F - Declaração COPY.

7C39 - Função DSKF.

7C3E - Função DSKI\$.

7C43 - Função ATTR\$.

7C48 - Declaração LSET.

7C4D - Declaração RSET.

7C52 - Declaração FIELD.

7C57 - Funcão MKI\$.

7C5C - Funcão MKS\$.

7C61 - Funcão MKD\$.

7C66 - Funcão CVI.

7C6B - Funcão CVS.

7C7Ø - Funcão CVD.

7E4B - Declaração MAXFILES.

7ED8 - Mensagem "MSX system".

7EE4 - Mensagem "Versão 1...".

7EF2 - Mensagem "MSX Basic".

7EFD - Mensagem "Copyright...".

7F1B - Mensagem "Bytes free".

CAPÍTULO 37 - ROTINAS EM LINGUAGEM DE MÁQUINA

Infelizmente, devido à absoluta falta de espaço, já que este livro ficou maior do que devería, apresentarei aqui alguns exemplos de aplicação da linguagem de máquina.

A minha idéia inicial referente a este capítulo era de pegar um programa de 16K, como por exemplo o HYPER RALLY da KONAMI, e abri-lo por inteiro, mostrando todas as suas sub-rotinas, como a de imprimir textos na tela, com os respectivos truques daquela "software house" para "criptografar" as palavras que surgem na tela, ou a rotina que controla o seu combustível, fazendo com que o jogo atinja o seu final.

Este trabalho todo está praticamente pronto, mas infelizmente não coube aqui.

Imagine uma listagem "disassemblada" e comentada, quase que item a item, de cerca de 16000 caracteres - é quase outro livro! Quem sabe...

Vamos lá: a rotina apresentada a seguir serve para fazer com que qualquer programa lido originalmente de um cartucho seja executado a partir de uma fita cassete ou um disquete.

Como já vimos, qualquer programa de cartucho contém como bytes iniciais os códigos "AB", ou seja &H41 e &H42. Imediatamente após esses códigos, vem o seu endereço de execução, na forma byte menos significativo e byte mais significativo, ou seja, &HFF4Ø quer dizer endereço de execução &H4ØFF.

Pois bem, digamos que você esteja utilizando, como eu, o programa MON 80, para digitar listagens em códigos hexadecimais.

O seu programa de cartucho será carregado no endereço %HØ100, e terminará no endereço %H40FF, totalizando %H4000 ou 16384 bytes, que cabem numa EPROM 27128 (dividindo 128 por 8 você obtém o total de bytes daquele chip).

Portanto o byte &H41 ocupará o endereço &H100, o byte &H42, o endereço &H101, e assim por diante.

Primeiramente, você deverá fazer um "header" para seu programa, para que ele possa ser lido de volta do cassete ou do disquete.

Nesse header, o primeiro byte deve ser um &HFE, que significa bloco de bytes. Em seguida, virão o endereço inicial do programa, o endereço final e o endereço de execução, ou seja, neste header serão digitados 7 bytes. Portanto, o comprimento do programa já passou para &H4007.

Vamos supor que o programa vá rodar no endereço %H8ØØØ (endereço inicial) e, devido ao seu comprimento, vá terminar no endereço %H8ØØØ+%H4ØØ7, ou seja, %HCØØ7.

Aguarde mais um pouco, pois falta a rotina que vai

transferir o programa das áreas da memória e. consequentemente, esse não é seu comprimento total.

A seguir, a rotina que executará essa tarefa, considerando-se que o seu programa está armazenado, com o header que você criou, a partir do endereço %H100:

ENDER.	CODIGO	MNEMÔNICA	COMENTARIOS
41Ø7 41Ø9 41ØB	DBDØ E68Ø CAØØCØ	IN A, (DØ) AND 8Ø JP Z, CØØØ	Lê porta Oper. lógica AND Salto relativo para endereço CØØØ, se a página 1 estiver aberta
41ØE	F3	DI	Desabilita interrupções
41ØF	DBA8	IN A, (A8)	Lê porta A8 da PPI
4111	FEFØ	CP FØ	Comparação lógica com HFØ para abrir página 1
4113	2004	JR NZ, LOO	Salto relativo para LOO
4115	3EFC	LD A, FC	Carrega registro A com o valor FC
4117	18Ø2	JR INICIO	Salto relativo para INfCIO
L00 4119	3EA8	LD A, A8	Carrega registro A com o valor A8
INTCIO			
411B 411D	D3A8 21ØØ8Ø	OUT (A8),A LD HL,8000	Porta A8 da PPI Carrega par de registros HL com endereço 8000 ou origem
4120	110040	LD DE,4000	Carrega par de registros DE com

4123	Ø1ØØ4Ø	LD BC,4000	endereço 4000 ou destino Carrega par de registros BC com valor 4000, ou seja, comprimen- to do bloco
4126	EDBØ	LDIR	Move bloco na
4128	200240	LD HL, (4002)	memória
1120			Carrega par de registros HL com o conteúdo apon- tado pelo endereço 4002
412B	E9	JP (HL)	Salta para o endereço apontado pelo par HL

Portanto, a partir do endereço %HØ100, os códigos devem estar assim armazenados:

Ø1ØØ FE ØØ 8Ø 25 CØ ØØ CØ 41 42 FF 4Ø ØØ...

Aí está. Um programa armazenado em fita com esta rotina deverá ter os seguintes endereços:

IN1CIO: %H8000 FINAL: %HC025 EXECUÇÃO: %HC000

O procedimento inverso também é valido, ou seja, fazer um programa armazenado em fita cassete ou disquete virar um programa de cartucho.

Só que o trabalho é um pouco mais extenso e requer mais cuidados.

Logo após o header do programa, você deve inserir os códigos "AB", o endereço de execução e em seguida uma rotina que transfere os bytes do programa, armazenado a partir do endereço &H4000, por exemplo, para a sua área original.

EDITOR DE CARACTERES

Esta rotina em linguagem de máquina permite que você altere os caracteres padrões do seu MSX, talvez para tornar mais atraentes as letras dele, ou para adequar esses caracteres a uma impressora importada.

Quando o programa é carregado, primeiramente ele faz uma cópia dos 2K do conjunto de caracteres armazenado na ROM para o buffer CHRTAB (&HE2A3 até &HEAA2), e apresenta sua tela inicial, com esses caracteres ampliados.

A rotina possui dois modos de operação: o modo comando e o modo edição, com a tecla RETURN sendo usada para se passar de um modo para outro.

No modo Comando as teclas cursoras são utilizadas para seleção do caractere a ser editado, destacado dos outros, por estar sob o cursor intermitente. Do lado direito da tela, os caracteres são mostrados de uma forma ampliada. Pressionando-se a tecla "Q" (maiúscula). o programa retornará ao Basic. Pressionando-se a tecla "A" (maiúscula), far-se-á com que o micro adote aquele conjunto de caracteres, quando então ele será copiado na parte mais alta da memória, de &HEB80 até &HF37F.

No modo de Edição, as teclas cursoras são utilizadas para selecionar o pixel a ser editado, marcado por pequeno cursor, na forma ampliada. A barra de espaços apagará aquele pixel, enquanto que a tecla "." o desenhará. O caractere em questão, mostrado no seu tamanho normal, será atualizado, conforme as modificações feitas.

O conjunto de caracteres armazenado em CHRTAB pode ser salvo em cassete (não em disco, por causa da área utilizada da memória - você pode perder um disquete). através do comando "BSAVE "CAS:...", para ser recuperado mais tarde através do comando "BLOAD "CAS:"". A sub-rotina ADOTE da rotina principal deve ser gravada junto com o conjunto de caracteres, para que, quando este for carregado de volta, o sistema o adote.

A rotina:

(LABEL) EDITCAR.	DIGOS MN	IEM <u>ô</u> NICA	COMENTARIOS
EØØØ CD CAR1.	F6EØ CA	LL INICIA	Partida quente
EØØ3 CD	BDEØ CA	LL AMPLIA	Amplia caractere
EØØ6 CD	FEE1 CA	LL COORDS	Coordenadas
EØØ9 16	Ø8 LD	D,8	Tamanho cursor
EØØB CD	2FE2 CA	LL TECLA	Chama comandos
EØØE FE	51 CP	"Q"	Se for tecla
EØ1Ø C8	RE	T Z	"Q" retorna
EØ11 21	Ø3EØ LD	HL, CH1	Endereço inicial
EØ14 E5	PU	SH HL	Guarda HL
EØ15 FE	41 CP	"A"	Se for tecla A
EØ17 CA	6EE2 JP	Z, ADOTE	Adota conjunto
EØ1A FE	ØD CP	CR	Se for RETURN
EØ1C 28	IF JR	Z, EDICAO	Chama EDICAO
EØ1E ØE	Ø1 LD	C, 1	C=offset
EØ2Ø FE	1C CP	DIREITA	Se for cursor a
EØ22 28	11 JR	Z, CH2	dir. salta CH2
EØ24 ØE	FF LD	C, FF	Se for cursor a
EØ26 FE	1D CP	ESQUERDA	esq. salta CH2
EØ28 28	ØB JR	Z, CH2	
EØ2A ØE	FØ LD	C, FØ	
EØ2C FE	1E CP	CIMA	Se for cursor
EØ2E 28	Ø5 JR	Z, CH2	p/ cima salta
EØ3Ø ØE	1Ø LD	C, 16	p/ CH2

EØ32 EØ34	FE1F CØ	CP BAIXO RET NZ	Se for cursor p/ baixo return
CAR2. EØ35 EØ38 EØ39 EØ3C	3AA1E2 81 32A1E2 C9	LD A, (NCAR) ADD A,C LD (NCAR),A RET	Caractere atual Soma offset Novo caractere
EDICAO			
EØ3D EØ4Ø EØ42 EØ45 EØ47 EØ48 EØ4B	CDE6E1 16Ø2 CD2FE2 FEØD C8 213DEØ E5 Ø1ØØFE	CALL PIXY LD D,2 CALL TECLA CP RETURN RET Z LD HL, EDIC PUSH HL LD BC,FEØØ	Coordenadas Tam. cursor Chama comandos Retorna se for RETURN HL=EØ3D Salva HL Máscaras AND/OR
EØ4F	FE2Ø	CP SPACE	
EØ51	2824	JR Z, EDIT3	High Land Company
EØ53	ØC	INC C	Másc. OR nova
EØ54 EØ56	FE2E 281F	CP "." JR Z, EDIT3	Ponto
EØ58 EØ5A	FE1C 2811	CP DIREITA JR Z, EDIT2	Cursor à direita
EØ5C	ØEFF	LD C,FF	C=FF
EØ5E EØ6Ø EØ62	FE1D 28ØB ØEF8	JR Z, EDIT2 LD C.F8	Cursor à esquerda
EØ64 EØ66 EØ68	FE1E 28Ø5 ØEØ8	CP CIMA JR Z, EDIT2 LD C,8	Cursor p/ cima
EØ6A	FE1F	CP BAIXO	Cursor p/ baixo
EØ6C	CØ	RET NZ	
EDIT2.			
EØ6D EØ7Ø EØ71 EØ73 EØ76	3AA2E2 81 E63F 32A2E2 C9	LD A, (NPIX) ADD A,C AND 63 LD (NPIX),A RET	Pixel atual Soma C Envolve entorno Novo pixel

EDIT3.			
EØ77	CD1EE2	CALL PADRÃO	Padrão em IY
EØ7A	3AA2E2	LD A. (NPIX)	Pixel atual
EØ7D	F5	PUSH AF	Salva AF
EØ7E	ØF	RRCA	
EØ7F	ØF	RRCA	
EØ8Ø	ØF	RRCA	
EØ81	E6Ø7	AND 7	A=linha
EØ83	5F	LD E, A	
EØ84	1600	LD D,Ø	DE=linha
EØ86	FD19	ADD IY, DE	Posição
EØ88	F1	POP AF	
EØ89	E6Ø7	AND 7	A=coluna
EØ8B	3C	INC A	
EDIT4.			
EØ8C	CB@8	RRC B	Máscara AND
E@8E	CBØ9	RRC C	Máscara OR
EØ9Ø	3D	DEC A	Conta colunas
EØ91	2ØF9	JR NZ, EDIT4	
EØ93	FD7EØØ	LD A, (IY+Ø)	A=Padrão
EØ96	AØ	AND B	Compara bit
EØ97	B1	OR C	Novo bit
EØ98	FD77ØØ	LD (IY+Ø),A	Novo padrão
EØ9B	CDBDEØ	CALL AMPLIA	Atualiza AMPLIA
CAROUT.			
EØ9E	CD1EE2	CALL PADRÃO	IY=Padrão
EØA1	CDFEE1	CALL COORDS	Pega coorden.
EØA4	CDA3E1	CALL MAP	
EØA7	Ø6Ø8	LD B,8	Num. lin. pix.
COLUNA			
EØA9	D5	PUSH DE	Salva DE
EØAA	E5	PUSH HL	Salva HL
EØAB	3EØ8	LD A,8	Num. col. pix.

EØAD EØBØ EØB3 EØB4 EØB5 EØB8 EØBA	FD5EØØ CDC4E1 E1 D1 CDB8E1 FD23 1ØED C9	LD E, (IY+Ø) CALL SETLIN POP HL POP DE CALL DESCE INC IY DJNZ COLUNA RET	E=Padrão Ajusta linha HL=CLOC D=CMASK Desce pixel
AMPLIA			
EØBD	CD1EE2	CALL PADRÃO	IY=Padrão
EØCØ	ØEBF	LD C, 191	Inicia X
EØC2	1EØ7	LD E,7	Inicia Y
EØC4	CDA3E1	CALL MAP	
EØC7	Ø6Ø8	LD B,8	Num. lin. pix.
CM1:			
EØC9	ØEØ5	1d c,5	Ampliar linha
CM2:			
EØCB	C5	PUSH BC	
EØCC	D5	PUSH DE	
EØCD	E5	PUSH HL	
EØCE	Ø6Ø8	LD B,8	
EØDØ	FD7EØØ	LD A, (IY+Ø)	A=Padrão
CM3:			
EØD3	Ø7	RLCA	Testa bit
EØD4	F5	PUSH, AF	
EØD5	9F	SBC A, A	Ø=Ø, 1=FF
EØD6	5F	LD E, A	E=ampliação
EØD7	3EØ5	LD A,5	Ampliação col.
EØD9	CDC4E1	CALL SETLIN	Ajusta linha
EØDC	CDAEE1	CALL DIREIT	Pixel a dir.
EØDF	CDAEE1	CALL DIREIT	
EØE2	F1	POP AF	
EØE3	10EE	DJNZ CM3	
EØE5	E1	POP HL	
EØE6	VD1	POP DE	

EØE7 EØE8 EØEB EØEC EØEE EØF1 EØF3 EØF5	C1 CDB8E1 ØD 2ØDD CDB8E1 FD23 1ØD4 C9	POP BC CALL DESCE DEC C JR NZ, CM2 CALL DESCE INC IY DJNZ CM1 RET	Desce pixel
THITCIA			
INICIA EØF6 EØF9 EØFC IN1:	Ø1ØØØ8 11A3E2 2A2ØF9	LD BC,2048 LD DE,CHRTA LD HL,(CGPNT+1)	Tamanho Destino Fonte
EØFF	C5	PUSH BC	
E100	D5	PUSH DE	
E1Ø1	3A1FF9	LD A, (CGPNT)	
E1Ø4	CDØCØØ	CALL RDSLT	Lê padrão car.
E1Ø7	FB	EI	
E1Ø8	D1	POP DE	
E1Ø9	C1	POP BC	
E1ØA	12	LD (DE),A	Põe no buffer
E1ØB	13	INC DE	
E1ØC	23	INC HL	
E1ØD	ØB	DEC BC	
E1ØE	78	LD A, B	
E1ØF	B1	OR C	
E11Ø	2ØED	JR NZ, IN1	
E112	CD72ØØ	CALL INIGRP	SCREEN 2
E115	3EØ1ØØ	LD A, Ø1	Cor da frente 1
E118	Ø7	RLCA	
E119	Ø7	RLCA	
E11A	Ø7	RLCA	
E11B	Ø7	RLCA	
E11C	4F	LD C, A	C=Cor 1
E11D	3EØFØØ	LD A, ØF	Fundo=cor 15
E12Ø	B1	OR C	
E121	010018	LD BC,6144	Tam tab. cor
E124		LD HL, (GRPCOL)	
E127	CD5600		
E12A	21ØBB1	LD HL, 177*256+1	1

E12D	Ø1ØAFF	LD BC, FF*256+199	3
E13Ø	1EØ6	LD E,6	
E132	3E11	LD A. 17	
E134	CD62E1	CALL GRELHA	Desenha grelha
E137	210631	LD HL, 49*256+6	and the state of the state of
E13A	Ø1BEAA	LD BC, AA*256+19	Ø
D13D	1EØ6	LD E,6	
E13F	3EØ9	LD A,9	
E141	CD62E1	CALL GRELHA	Des. grel. ampl
E144	213031	LD HL, 49*256+48	
E147	Ø1BEFF	LD BC, FF*256+19	Ø
E14A	1EØ6	LD E.6	
E14C	3EØ2	LD A.2	
E14E	CD62E1	CALL GRELHA	Desenha grelha
E151	AF	XOR A	
E152	32A2E2	LD(NPIX),A	Pixel atual
E155	21A1E2	LD HL, NUMCAR	
E158	77	LD (HL),A	Caractere atual
INZ:			
E159	E5	PUSH HL	
E15A	CD9EEØ	CALL CAROUT	Mostra caractere
E15D	E1	POP HL	
E15E	34	INC (HL)	Próximo carac.
E15F	2ØF8	JR NZ, IN2	Repete 256 x
E161	C9	RET	
GRELHA			
E162	F5	PUSH AF	
E163	C5	PUSH BC	
E164	E5	PUSH HL	
E165	CDA3E1	CALL MAP	
E168	C1	POP BC	B=Comp;C=Passo
E169	F1	POP AF	
E16A	5F	LD E,A	E=Padrão
E16B	F1	POP AF	
E16C	F5	PUSH AF	
E16D	D5	PUSH DE	
E16E	E5	PUSH HL	

E16F E17Ø E171 E172 E173 E174 E177	F5 C5 D5 E5 78 CDC4E1 E1 D1	PUSH AF PUSH BC PUSH DE PUSH HL LD A, B CALL SETLIN POP HL POP DE	A=Comprimento Ajusta linha
GR3: E179 E17C E17D E17F E18Ø E181 E182 E184 E185	CDB8E1 ØD 2ØFA C1 F1 3D 2ØEB E1	CALL DESCE DEC C JR NZ, GR3 POP BC POP AF DEC A JR NZ, GR1 POP HL POP DE	Desce pixel Executa passo? A=Contador Executa linhas? HL=CLOC inicial DE=CMASK inic. A=contador
E186 GR4: E187 E188 E189 E18A	F5 C5 D5 E5	PUSH AF PUSH BC PUSH DE PUSH HL	H-Concado:
GR5: E18B E18D E19Ø E193 E195 E196	3EØ1 CDC4E1 CDB8E1 1ØF6 E1 D1	LD A,1 CALL SETLIN CALL DESCE DJNZ GR5 POP HL POP DE	Largura da lin. Linha fina Desce pixel Comprim. vert.
GR6: E197 E19A E19B E19D E19E	CDAEE1 ØD 2ØFA C1 F1	CALL DIREIT DEC C JR NZ,GR6 POP BC POP AF	Pixel à dir. Executa passo? A=Contador

E19F E1AØ E1A2	3D 2ØE5 C9	DEC A JR NZ, GR4 RET	Executa linhas?
MAP: E1A3 E1A5 E1A6 E1A7 E1AC E1AD	Ø6ØØ 5Ø CD11Ø1 CD14Ø1 57	LD B,Ø LD D,B CALL MAPXYC CALL FETCHC LD D,A RET	X byte + sign. Y byte - sign. Coordenadas HL=CLOC D=CMASK
DIREIT: E1AE E1BØ	CBØA DØ	RRC D RET NC	Shift CMASK NC=mesma célula
RP1: E1B1 E1B2 E1B5 E1B6 E1B7	C5 Ø1Ø8ØØ Ø9 C1 C9	PUSH BC LD BC,8 ADD HL,BC POP BC RET	HL=próx. célula
DESCE: E1B8 E1B9 E1BA E1BC E1BD E1BE E1C1 E1C2 E1C3	23 7D E6Ø7 CØ C5 Ø1F8ØØ Ø9 C1	INC HL LD A,L AND 7 RET NZ PUSH BC LD BC,F8 ADD HL,BC POP BC RET	Increm. CLOC Selec. lin. pix NZ=mesma célula HL=próx. célula
SETLIN: E1C4 E1C5 SE1: E1C6	C5 47	PUSH BC LD B, A	B=contador
EICO	CD4AØØ	CALL RDVRM	Padrão antigo

9E2: E1C9 E1CA E1CB E1CC E1CD E1CF E1D1	4F 7A 2F A1 CBØ3 3ØØ1 B2	LD C,A LD A,D CPL AND C RLC E JR NC,SE3 OR D	C=antigo A=CMASK Máscara AND Bit antigo Shift padrão NC=pixel Ø Seta pixel 1
SE3: E1D2 E1D3 E1D5 E1D7 E1D7 E1DC E1DF	Ø5 28ØC CBØA 3ØFØ CD4DØØ CDB1E1 18E5	DEC B JR Z,SE4 RRC D JR NC,SE2 CALL WRTVRM CALL RP1 JR SE1	Terminou? CMASK à direita NC=mesma célula Atualiza célula Próxima célula Recomeça
SE4: E1E1 E1E4 E1E5	CD4DØØ C1 C9	CALL WRTVRM POP BC RET	Atualiza célula
PIXY: E1E6 E1E9 E1EA E1EC E1ED E1EE E1FF E1FØ E1F2 E1F3 E1F4 E1F6 E1F7	3AA2E2 F5 E6Ø7 Ø7 4F Ø7 81 C6BF 4F F1 E638 ØF 5F	LD A, (NPIX) PUSH AF AND 7 RLCA LD C, A RLCA ADD A, C ADD A, 191 LD C, A POP AF AND 38 RRCA LD E, A	Pixel atual Coluna C=Col*2 A=Col*4 A=Col*6 Inicio grelha C=Coorden. X Linha*8 E=Linha*4

E1F8 E1F9 E1FA	ØF 83 C6Ø7	RRCA ADD A,E ADD A,7	A=Linha*2 A=Linha*6 Inicia grelha
E1FC E1FD	5F C9	LD E,A RET	E=Coorden. Y
COORDS:			
E1FE	3AA1E2	LD A, (NCAR)	Caractere atual
E2Ø1 E2Ø2	F5	PUSH AF	0.1
E205	CD14E2 C6ØC	CALL MULTI1 ADD A, 12	Coluna*11
E2Ø7	4F	LD C,A	Inicia grelha C=Coorden. X
E2Ø8	F1	POP AF	c-coorden. x
E2Ø9	ØF	RRCA	
E2ØA	ØF	RRCA	
E2ØB	ØF	RRCA	
E2ØC	ØF	RRCA	
E2ØD	CD14E2	CALL MULTI1	Linha*11
E21Ø	C908	ADD A,8	Inicia grelha
E212 E213	5F C9	LD E, A	E=Coorden. Y
E213	64	RET	
MULTI1:			
E214	E6ØF	AND OF	
E216	57	LD D, A	D=N
E217	Ø7	RLCA	
E218	47	LD B, A	B=N*2
E219	Ø7	RLCA	
E21A	Ø7	RLCA	A=N*8
E21B	80	ADD A.B	
E21C E21D	82 C9	ADD A, D	A=N*11
C210	L7	RET	
PADRAO:			
E21E	3AA1E2	LD A, (NCAR)	Caractere atual
E221	6F	LD L,A	
E222	2600	LD H,Ø	HL=caractere
E224	29	ADD HL, HL	
E225	29	ADD HL, HL	8 3 3 4 5 8 8 8 8 8 8
E226	29	ADD HL, HL	HL=car*8
E227	EB	EX DE, HL	DE=car*8

E228 E22C E22E	FD21A3E2 FD19 C9	ADD IY, CARTAB ADD IY, DE RET	Padrões Padrão em IY
TECLA: E22F	Ø5ØØ	LD B,Ø	Flag do cursor
GE1: E231 E232 E233 E236 E237 E238 E239	C5 D5 CD5ØE2 D1 C1 Ø4 214Ø1F	PUSH BC PUSH DE CALL INVERT POP DE POP BC INC B LD HL,8000	C=Coorden. X E=Coorden. Y Pisca cursor
GE2: E23C E23F E241 E242 E243 E244 E246	CD9CØØ 2ØØ7 2B 7C B5 2ØF6 18E9	CALL CHSNS JR NZ,GE3 DEC HL LD A,H OR L JR NZ,GE2 JR GE1	Checa KEYBUF Tempo p/ cursor
GE3: E248 E24A E24D	C45ØE2	BIT Ø,B CALL NZ,INVERT JP CHGET	Est. do cursor Remove curs. Coleta caracters
INVERT: E25Ø E251 E254 E255 E256	D5 CDA3E1 F1 47 5F	PUSH DE CALL MAP POP AF LD B,A LD E,A	Coordenadas A=Tamanho curs. B=Linhas E=Colunas
IV1: E257 E258	D5 E5	PUSH DE PUSH HL	

IV2:			
E259	CD4AØØ	CALL RDVRM	Lê padrão ant.
E25C	AA	XOR D	Verifica bit
E25D	CD4DØØ	CALL WRTVRM	Escreve de novo
E26Ø	CDAEE1	CALL DIREIT	Pixel à direita
E263	1 D	DEC E	
E264	2ØF3	JR NZ, IV2	
E266	E1	POP HL	HL=CLOC
E267	D1	POP DE	D=CMASK
E268	CDB8E1	CALL DESCE	Desce 1 pixel
E26B	1ØEA	DJNZ IV1	
E26D	C9	RET	
ADOTE:			
E26E	010008	LD BC, 2048	Tamanho
E271	118ØEB	LD DE, EB8Ø	Destino
E274		9LD (CGPNT+1), DE	
E278	21A3E2	LD HL, CHRTAB	Fonte
E27B	EDBØ	LDIR	Copia bloco
E27D	CD38Ø1	CALL RLSREG	Lê reg. PSLOT
E28Ø	Ø7	RLCA	
E281	Ø7	RLCA	
E282	E6Ø3	AND 3	Selec. página3
E284	4F	LD C.A	
E285	Ø6ØØ	LD B,Ø	BC=página3PSLOT
E287	21C1FC	LD HL, EXPTBL	Expansores
E28A	09	ADD HL, BC	
E28B	CB7E	BIT 7, (HL)	PSLOT Expandido
E28D	28ØE	JR Z, AD1	Z=normal
E28F	21C5FC	LD HL, SLTTBL	Reg. secundár.
E292	Ø9	ADD HL, BC	
E293	7E	LD A, (HL)	A=reg.secund.
E294	Ø7	RLCA	
E295	Ø7	RLCA	
E296	Ø7	RLCA	
E297	Ø7	RLCA	
E298	E6ØC	AND ØC	A=página3SSLOT
E29A	B1	OR C	
E29B	CBFF	SET 7,A	

E29D	321FF9	LD (CGPNT),A	
E2AØ	C9	RET	
E2A1 E2A2 E2A3	ØØ ØØ	NCAR NPIXEL	Caractere atual Pixel atual Padrões até EAA2

E agora, para encerrar o livro, duas pequenas rotinas que servem para ler/gravar programas armazenados em fita cassete, sem header, que serão úteis se você quiser fazer uma cópia da fita que mais gosta.

Note apenas que estas possuem capacidade de ler apenas 16K, e consequentemente só gravam também 16K.

Mas, se você entendeu a teoria deste livro, principalmente no que se refere a slots e paginação da memória, você será perfeitamente capaz de alterar estas rotinas com o propósito de ampliar sua capacidade para 32K ou mais. Não é difícil.

Vale a pena tentar.

Repare também que nas rotinas o endereço inicial é sempre %H9000 (armazenado no par HL) e o comprimento ou endereço final é sempre %H3FFF (armazenado em DE). Eles podem perfeitamente ser alterados.

A título de exemplo, as rotinas podem ser armazenadas em uma área antes do endereço %H9000. Por isso, não coloquei nenhum endereço de armazenamento, já que elas utilizam endereçamento relativo e portanto podem ser locadas em qualquer área da memória (menos a que será ocupada pelo programa).

ROTINA DE LER CASSETE:

F3	DI	Desabilita interrupções
CDE100 210090	CALL TAPION LD HL,9000	Call tape input on Endereço inicial em HL
11FF3F	LD DE,3FFF	Comprimento em DE
CONFERE		
E5	PUSH HL	Salva HL
D5	PUSH DE	Salva DE
CDE4ØØ	CALL TAPIN	Call Tape input
D1	POP DE	Recupera DE
E1	POP HL	Recupera HL
77	LD (HL),A	Carrega posição apontada por HL com conteúdo de A
23	INC HL	Nova posição de HL
1B	DEC DE	Nova posição de DE
7A	LD A, D	Carrega Acumulador com conteúdo de D
B3	OR E	Oper. lóg. OR com E
2ØF2	JR NZ, CONFERE	Se não for Ø, volta
CDE7ØØ	CALL TAPIOF	Call tape input off
C9	RET	Retorna

ROTINA DE GRAVAR EM CASSETE:

F3 3EFF CDEAØØ 21ØØ9Ø	DI LD A,FF CALL TAPOON LD HL,9000 LD DE,3FFF	Desabilita interrupções Carrega reg.A c/ FF Call Tape output on HL armazenando endereço inicial DE armazenando comprimento
CONFERE 7E	LD A, (HL)	Carrega reg. A com conteúdo da posição

E5 PUSH HL apontada por HL Salva HL

D5	PUSH DE	Salva DE
CDEDØØ	CALL TAPOUT	Call Tape output
D1	POP DE	Recupera DE
E1	POP HL	Recupera HL
23	INC HL	Novo endereço
1B	DEC DE	Novo comprimento
7B	LD A,E	Carrega A com E
B3	OR E	£ igual ?
2ØF2	JR NZ, CONFERE	Se não for, volta
CDFØØØ	CALL TAPOOF	Call tape output
C9	RET	Retorna

E assim nós encerramos este livro, que espero sinceramente seja de grande valia para você, tanto quanto foi para mim.

Gostaria muito que meus objetivos, ao escrevê-lo, fossem, não digo plenamente, mas satisfatoriamente atingidos. ou seja, que você, ao chegar ao final, entendesse de linguagem de máquina, e conhecesse todos os segredos do seu MSX e de seu sistema eficiente.

De forma nenhuma espero que você escreva grandes programas, jogos, ou mesmo aplicativos em linguagem de máquina, de 10, 12 ou 16K de memória. Seria querer demais! Basta entender e criar programas híbridos, ou seia, em Basic e em Assembler.

APENDICE A

CONVERSÃO DE VALORES HEXADECIMAIS, DECIMAIS E BINÁRIOS

HEXADECIMAL	DECIMAL	BINARIO
ØØ	Ø	ØØØØØØØØ
Ø1	1	00000001
02	2	00000010
Ø3	3	00000011
Ø4	4	00000100
Ø5	5	ØØØØØ1Ø1
Ø4	6	00000110
07	7	ØØØØØ111
08	8	00001000
Ø9	9	00001001
ØA	10	00001010
ØB	11	00001011
ØC	12	ØØØØ11ØØ
ØD	13	00001101
ØE	14	ØØØØ111Ø
ØF	15	ØØØØ1111
10	16	00010000
11	17	00010001
12	18	00010010
13	19	00010011
14	20	00010100
15	21	00010101
16	22	00010110
17	23	00010111
18	24	00011000
19	25	00011001
1A	26	00011010

18	27	00011011
1C	28	00011100
1D	29	00011101
1E	3Ø	00011110
1F	31	ØØØ11111
20	32	ØØ1ØØØØØ
21	33	ØØ1ØØØØ1
22	34	00100010
23	35	ØØ1ØØØ11
24	36	00100100
25	37	00100101
26	38	00100110
27	39	00100111
28	4Ø	00101000
29	41	00101001
2A	42	00101010
2B	43	00101011
20	44	00101100
2D	45	00101101
2E	46	00101110
2F	47	ØØ1Ø1111
3Ø	48	00110000
31	49	00110001
32	5Ø	00110010
33	51	00110011
34	52	00110100
35	53	00110101
36	54	00110110
37	55	00110111
38	56	00111000
39	57	00111001
3A	58	00111010
3B	59	ØØ111Ø11
3C	50	00111100
3D	61	ØØ1111Ø1
3E	62	00111110
3F	63	ØØ111111
40	64	01000000
41	65	01000001
42	66	01000010
43	67	01000011

44	68	01000100
45	69	Ø1ØØØ1Ø1
46	7Ø	01000110
47	71	01000111
48	72	01001000
49	73	01001001
4A	74	01001010
4B	75	01001011
40	76	01001100
4D	77	01001101
4E	78	01001110
4F	79	01001111
50	80	01010000
51	81	01010001
52	82	01010010
53	83	01010011
54	84	01010100
55	85	01010101
56	86	Ø1Ø1Ø11Ø
57	87	Ø1Ø1Ø111
58	88	01011000
59	89	Ø1Ø11ØØ1
5A	90	Ø1Ø11Ø1Ø
5B	91	Ø1Ø11Ø11
5C	92	Ø1Ø111ØØ
5D	93	Ø1Ø111Ø1
5E	94	Ø1Ø1111Ø
5F	95	Ø1Ø11111
60	96	01100000
61	97	01100001
62	98	Ø11ØØØ1Ø
63	99	01100011
64	100	01100100
65	1Ø1	01100101
66	102	01100110
67	1Ø3	Ø11ØØ111
68	104	01101000
69	1Ø5	Ø11Ø1ØØ1
6A	106	Ø11Ø1Ø1Ø
6B	107	Ø11Ø1Ø11
6C	108	Ø11Ø11ØØ

6D	1Ø9	Ø11Ø11Ø1
6E	110	Ø11Ø111Ø
6F	111	Ø11Ø1111
70	112	Ø1110000
71	113	01110001
72	114	Ø1110010
73	115	Ø1110011
74	116	01110100
75	117	Ø111Ø1Ø1
76	118	Ø111Ø11Ø
77	119	Ø111Ø111
78	120	Ø1111000
79	121	Ø1111ØØ1
7A	122	Ø1111010
7B	123	Ø1111Ø11
7C .	124	Ø1111100
7D	125	Ø1111101
7E	126	Ø1111110
7F	127	Ø1111111
80	128	100000000
81	129	10000001
82	130	10000010
83	131	10000011
84	132	10000100
85	133	10000101
86	134	10000110
87	135	10000111
88	136	10001000
89	137	10001001
8A	138	10001010
88	139	10001011
8C	140	10001100
8D	141	10001101
8E	142	10001110
8F	143	10001111
9Ø	144	10010000
91	145	10010001
92 -	146	10010010
93	147	10010011
94	148	10010100
95	149	10010101

96	150	10010110
97	151	10010111
98	152	10011000
99	153	10011001
9A	154	10011010
9B	155	10011011
90	156	10011100
9D	157	10011101
9E	158	10011110
9F	159	10011111
AØ	160	10100000
A1	161	10100001
A2	162	10100010
A3	163	10100011
A4	164	10100100
A5	165	10100101
A6	166	10100110
A7	167	10100111
A8	168	10101000
A9	169	10101000
AA	170	10101010
AB	171	10101011
AC	172	10101100
AD	173	10101101
AE	174	10101110
AF	175	10101111
BØ	176	10110000
B1	177	10110001
B2	178	10110010
B3	179	10110011
B4	180	10110100
B5	181	10110101
B6	182	10110110
B7	183	10110100
B8	184	10111000
B9	185	10111001
BA	186	10111010
BB	187	10111011
BC	188	10111100
BD	189	10111101
BE	190	10111110

E3 E4 E5 E6 E7

191	1Ø111111
192	110000000
193	110000001
194	11000010
195	110000011
196	11000100
197	11000101
198	11000110
199	11000111
200	11001000
201	11001001
202	11001010
203	11001011
204	11001100
205	11001101
206	11001110
207	11001111
208	11010000
209	11010001
210	11010010
211	11010011
212	11010100
213	11010101
214	11010110
215	11010111
216	11011000
217	11011001
218	11011010
219	11011011
220	11011100
221	11011101
222	11011110
223	11011111
224	11100000
225	111000001
226	11100010
227	11100011
228	11100100
229	11100101
230	11100110
231	11100111

E8	232	11101000
E9	233	11101001
EA	234	11101010
EB	235	11101011
EC	236	11101100
ED	237	11101101
EE	238	11101110
EF	239	11101111
FØ	240	11110000
F1	241	11110001
F2	242	11110010
F3	243	11110011
F4	244	11110100
F5	245	11110101
F6	246	11110110
F7	247	11110111
F8	248	11111000
F9	249	11111001
FA	25Ø	11111010
FB	251	11111011
FC	252	11111100
FD	253	11111101
FE	254	11111110
FF	255	11111111
11		

APPNDICE B

CÓDIGOS DE OPERAÇÃO DO Z8Ø ORDENADOS POR MNEMONICAS

NOTAS:

D -deslocamento na faixa de -127 a +128 XX -valor equivalente a 1 byte, na faixa de \emptyset a 255 XXXX-valor equivalente a 2 bytes, na faixa de \emptyset a 65535

CODIGO DE OPERAÇÃO	CODIGO HEXADECIMAL	CÓDIGO DECIMAL
ADC A, (HL) ADC A, (IX+D) ADC A, A ADC A, A ADC A, B ADC A, C ADC A, D ADC A, E ADC A, E ADC A, L ADC A, XX ADC HL, BC ADC HL, HL ADC HL, SP	8E DD8E D FD8E D 8F 88 89 8A 8B 8C 8D CE XX ED4A ED5A ED6A ED7A	142 221 142 D 253 142 D 143 136 137 138 139 140 141 206 XX 237 74 237 90 237 106 237 122
ADD A, (HL) ADD A, (IX+D) ADD A, (IY+D) ADD A, A ADD A, B	86 DD86 D FD86 D 87 80	134 221 134 D 235 134 D 135 128

ADD	A,C	81	129			
	A, D	82	130			
	A,E	83	131			
	A,H	84	132			
	A,L	85	133			
	A, XX	C6 XX	198	XX		
	HL, BC	Ø9	9			
	HL, DE	19	25			
	HL, HL	29	41			
	HL, SP	39	57			
		DDØ9	221	9		
ADD		DD19	221	25		
ADD	IX, HL	DD29	221	41		
ADD	IX,SP	DD39	221	57		
ADD	IY, BC	FDØ9	253			
ADD	IY, DE	FD19	253			
ADD	IY, HL	FD29	253			
ADD	IY,SP	FD39	253			
AND	(HL)	A6	166			
AND	(IX+D)	DDA6 D	221	166	D	
AND	(IY+D)	FDA6 D	253	166	D	
AND	A	A7	167			
AND	В	AØ	160			
AND	C	A1	161			
AND	D	A2	162			
AND	E	A3	163			
AND	Н	A4	164			
AND	L	A5	165			
AND	XX	E6 XX	230	XX		
BIT	Ø, (HL)	CB46	203	7Ø		
BIT	Ø, (IX+D)	DDCB D 46	221	203	D	70
BIT	Ø, (IY+D)	FDCB D 46	253	203	D	70
BIT	Ø, A	CB47	203	71		
BIT	Ø, B	CB4Ø	203	64		
BIT	Ø, C	CB41	203	65		
BIT	Ø, D	CB42	203	66		
BIT	Ø, E	CB43	203	67		
BIT	Ø, H	CB44	203	68		
	Ø, L	CB45	203	69		

BIT BIT BIT BIT BIT	1, 1, 1, 1, 1,	A B C D E H	CB4E DDCB FDCB CB4F CB48 CB49 CB4A CB4B CB4C CB4D	D	4E 4E	221 253 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3	70 203 203 79 72 73 74 75 76	D D	70
BIT BIT BIT BIT BIT BIT	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	B C D E H	DDCB	D	56	221 253 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3	86 2Ø3 2Ø3 87 8Ø 81 82 83 84 85	D D	86
BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT	3, 3, 3, 3, 3, 3,	(IY+D) A B C D	CB5E DDCB FDCB CB5F CB58 CB59 CB5A CB5B CB5C CB5D	D	5E	221 253 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3 2ø3	92	D D	94
BIT BIT BIT BIT	4, 4, 4, 4,	A B	CB66 DDCB FDCB CB67 CB6Ø CB61 CB62	D D	66 66	221 253 2ø3			

BIT 4, E	CB63	203 99
BIT 4, H	CB64	203 100
BIT 4, L	CB45	203 101
BIT 5, (HL)	CB6E	203 110
BIT 5. (IX+D)	DDCB D &E	221 203 D 110
BIT 5. (IY+D)	FDCB D 6E	253 2Ø3 D 11Ø
BIT 5, A	CB6F	203 111
BIT 5. B	CB68	203 104
BIT 5, C	CB69	203 105
BIT 5, D	CB6A	203 106
BIT 5, E	CB6B	203 107
BIT 5, H	CB6C	203 108
BIT 5, L	CB6D	203 109
BIT 6, (HL)	CB76	203 118
BIT 6, (IX+D)	DDCB D 76	221 2Ø3 D 118
	FDCB D 76	253 2Ø3 D 118
BIT 6, A	CB77	203 119
BIT 6, B	CB7Ø	203 112
BIT 6, C	CB71	203 113
BIT 6, D	CB72	203 114
BIT 6, E	CB73	203 115
BIT 6, H	CB74	203 116
BIT 6, L	CB75	203 117
BIT 7, (HL)	CB7E	203 116
BIT 7, (IX+D)		221 203 D 116
BIT 7, (IY+D)		253 203 D 116
BIT 7, A	CB7F	203 127
BIT 7, B	CB78	203 120
BIT 7, C	CB79	203 121
BIT 7, D	CB7A	203 122
BIT 7, E	CB7B	203 123
BIT 7, H	CB7C	203 124
BIT 7, L	CB7D	203 125
CALL XXXX	CD X XX X	205 XXXX
CALL C, XXXX	DC XXXX	22Ø XXXX
LALL M. XXXX	FL XXXX	252 XXXX
CALL NC, XXXX	D4 XXXX	212 XXXX
CALL NZ, XXXX	C4 XXXX	196 XXXX

CALL P, XXXX CALL PE, XXXX CALL PO, XXXX CALL Z, XXXX		244 XXXX EC XXXX E4 XXXX CC XXXX
CP (HL) CP (IX+D) CP (IY+D) CP A CP B CP C CP D CP E CP H CP L CP XX	BE DDBE D FDBE D BF B8 B9 BA BB BC BD FE XX	190 221 190 D 253 190 D 191 184 185 186 187 188 189 254 XX
CPD CPDR CPI CPIR CPL DAA	EDA9 EDB9 EDA1 EDB1 2F 27	237 169 237 185 237 161 237 177 47 39
DEC (HL) DEC (IX+D) DEC (IY+D) DEC A DEC B DEC BC DEC C DEC D DEC DE DEC DE DEC DE DEC H DEC HL DEC IX	35 DD35 D FD35 D 3D Ø5 ØB ØD 15 1B 1D 25 2B DD2B	53 221 53 D 253 53 D 61 5 11 13 21 27 29 37 43 221 43
DEC IY DEC L DEC SP	FD2B 2D 3B	253 43 45 59

F3	243
1Ø XX	16 XX
FB	251
E3 DDE3 FDE3 Ø8 EB D9	227 221 227 253 227 8 235 217
76	118
ED46 ED56 ED5E	237 7Ø 237 86 237 94
ED78 DB XX ED4Ø ED48 ED5Ø ED58 ED6Ø ED68	237 120 219 XX 237 64 237 72 237 80 237 88 237 96 237 104
34 DD34 D FD34 D 3C Ø4 Ø3 ØC 14 13 1C 24 23 DD23	52 221 52 D 253 52 D 6Ø 4 3 12 2Ø 19 28 36 35 221 35
	10 XX FB E3 DDE3 FDE3 Ø8 E8 D9 76 ED46 ED56 ED5E ED78 DB XX ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 S34 DD34 D FD34 D SC Ø4 Ø3 ØC 14 13 1C 24 23

INC IY	FD23	253 35
INC L	20	44
INC SP	33	51
IND	EDAA	237 170
INDR	EDBA	237 186
INI	EPA2	237 162
INIR	EDB2	237 178
JP (H'_)	E9	233
JP (1X)	DDE9	221 233
JP (IY)	FDE9	253 233
JP C, XXXX	DA XXXX	218 XXXX
JP M, XXXX	FA XXXX	25Ø XXXX
JP NC, XXXX	D2 XXXX	21Ø XXXX
JP NZ, XXXX	C2 XXXX	194 XXXX
JP P, XXXX	F2 XXXX	242 XXXX
JP PE, XXXX	EA XXXX	234 XXXX
JP PO, XXXX	E2 XXXX	226 XXXX
JP XXXX	C3 XXXX	195 XXXX
JF Ż, XXXX	CA XXXX	2Ø2 XXXX
JR C, XX	38 XX	56 XX
JR NC, XX	3Ø XX	48 XX
JR NZ, XX	2Ø XX	32 XX
JR XX	18 XX	24 XX
JR Z, XX	28 XX	4Ø XX
LD (BC), A	Ø2	2
LD (DE), A	12	18
LD HL, (XXXX)	2A XXXX	42 XXXX
LD (HL), A	77	119
LD (HL), B	70	112
LD (HL), C	71	113
LD (HL), D	72	114
LD (HL), E	73	115
LD (HL), H	74	116
LD (HL), L	75	117
LD (HL), XX	36 XX	54 XX
LD (IX+D), A	DD77 D	221 119 D
LD (IX+D), B	DD7Ø D	221 112 D
LD (IX+D), C	DD71 D	221 113 D
LD (IX+D), D	DD72 D	. 221 114 D

LD (IX+D), E	DD73 D	221 115 D
LD (IX+D), H	DD74 D	221 116 D
LD (IX+D), L	DD75 D	221 117 D
LD (IX+D), XX	DD36 D XX	221 54 D XX
LD (IY+D), A	FD77 D	253 119 D
LD (IY+D), B	FD7Ø D	253 112 D
LD (IY+D), C	FD71 D	253 113 D
LD (IY+D), D	FD72 D	253 114 D
LD (IY+D), E	FD73 D	253 115 D
LD (IY+D), H	FD74 D	253 116 D
LD (IY+D), L	FD75 D	253 117 D
LD (IY+D), XX	FD36 D XX	253 54 D XX
LD (XXXX), A	32 XXXX	5Ø XXXX
LD (XXXX), BC	ED43 XXXX	237 67 XXXX
LD (XXXX), DE	ED53 XXXX	237 83 XXXX
LD (XXXX), HL	22 XXXX	34 XXXX
LD (XXXX), IX	DD22 XXXX	221 34 XXXX
LD (XXXX), IY	FD22 XXXX	253 34 XXXX
LD (XXXX), SP	ED73 XXXX	237 115 XXXX
LD A, (BC)	ØA	1Ø
LD A, (DE)	1A	26
LD A, (HL)	7E	126
LD A, (IX+D)	DD7E D	221 126 D
LD A, (IY+D)	FD7E D	253 126 D
LD A, (XXXX)	3A XXXX	58 XXXX
LD A, A	7F	127
LD A, B	78	120
LD A, C	79	121
LD A, D	7A	122
LD A, E	7B	123
LD A, H	7C	124
LD A, I	ED57	237 87
LD A, L	7D	125
LD A. R	ED5F	237 85
LD A, XX	3E XX	62 XX
LD B, (HL)	46	7Ø
LD B, (IX+D)	DD46 D	221 7Ø D
LD B, (IY+D)	FD46 D	253 7Ø D
LD B. A	47	71

LD B, B	40	64
LD B, C	41	65
LD B, D	42	66
LD B, E	43	67
LD B, H	44	68
LD B. L	45	69
LD B, XX	Ø6 XX	6 XX
LD BC, (XXXX)	ED4B XXXX	237 75 XXXX
LD BC, XXXX	Ø1 XXXX	1 XXXX
LD C, (HL)	4E	78
LD C, (IX+D)	DD4E D	221 78 D
LD C, (IY+D)	FD4E D	253 78 D
LD C, A	4F	79
LD C, B	48	72
LD C, C	49	73
LD C, D	40	74
LD C, E	4B	75
LD C, H	4C	76
LD C, L	4D	77
LD C, XX	ØE XX	14 XX
LD D, (HL)	56	86
LD D, (IX+D)	DD56 D	221 86 D
LD D, (IY+D)	FD56 D	253 86 D
LD D, A	57	87
LD D, B	50	80
LD D, C	51	81
LD D, D	52	82
LD D, E	53	83
LD D, H		
	54	84
LD D, L		
LD D, L LD D, XX	54 55	84
LD D, XX	54	84 85 22 XX
	54 55 16 XX	84 85
LD DE, (XXXX) LD DE, XXXX	54 55 16 XX ED5B XXXX 11 XXXX	84 85 22 XX 237 91 XXXX
LD D, XX LD DE, (XXXX) LD DE, XXXX	54 55 16 XX ED5B XXXX 11 XXXX	84 85 22 XX 237 91 XXXX 17 XXXX
LD D, XX LD DE, (XXXX) LD DE, XXXX LD E, (HL) LD E, (IX+D)	54 55 16 XX ED5B XXXX 11 XXXX	84 85 22 XX 237 91 XXXX 17 XXXX 94 221 94 D
LD D, XX LD DE, (XXXX) LD DE, XXXX LD E, (HL) LD E, (IX+D) LD E, (IY+D)	54 55 16 XX ED5B XXXX 11 XXXX 5E DD5E D FD5E D	84 85 22 XX 237 91 XXXX 17 XXXX
LD D, XX LD DE, (XXXX) LD DE, XXXX LD E, (HL) LD E, (IX+D)	54 55 16 XX ED5B XXXX 11 XXXX	84 85 22 XX 237 91 XXXX 17 XXXX 94 221 94 D 253 94 D

LD E, C 59 LD E, D 5A 90 LD E, E 5B 91 LD E, H 5C 92 LD E, L 5D 93 LD E, XX 1E XX 30 XX LD H, (HL) 66 LD H, (IX+D) DD66 D 221 10 LD H, (IY+D) FD66 D 253 10 LD H, A 67 LD H, B	
LD E, D 5A 90 LD E, E 5B 91 LD E, H 5C 92 LD E, L 5D 93 LD E, XX 1E XX 30 XX LD H, (HL) 66 102 LD H, (IX+D) DD66 D 221 10 LD H, (IY+D) FD66 D 253 10 LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	
LD E, E 5B 91 LD E, H 5C 92 LD E, L 5D 93 LD E, XX 1E XX 30 XX LD H, (HL) 66 102 LD H, (IX+D) DD66 D 221 10 LD H, (IY+D) FD66 D 253 10 LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	
LD E, H 5C 92 LD E, L 5D 93 LD E, XX 1E XX 30 XX LD H, (HL) 66 102 LD H, (IX+D) DD66 D 221 10 LD H, (IY+D) FD66 D 253 10 LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	
LD E, L 5D 93 LD E, XX 1E XX 3Ø XX LD H, (HL) 66 1Ø2 LD H, (IX+D) DD66 D 221 19 LD H, (IY+D) FD66 D 253 19 LD H, A 67 1Ø3 LD H, B 6Ø 96	
LD E, XX 1E XX 30 XX LD H, (HL) 66 102 LD H, (IX+D) DD66 D 221 19 LD H, (IY+D) FD66 D 253 19 LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	
LD H, (IX+D) DD66 D 221 19 LD H, (IY+D) FD66 D 253 19 LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	
LD H, (IX+D) DD66 D 221 19 LD H, (IY+D) FD66 D 253 19 LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	
LD H, (IY+D) FD66 D 253 19 LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	as n
LD H, A 67 103 LD H, B 60 96	
LD H, B 60 96	DZ D
LD H, C 61 97	
LD H, D 62 98	
LD H, E 63 99	
LD H, H 64 100	
LD H, L 65 101	
LD H, XX 26 XX 38 XX	
LD HL, XXXX 21 XXXX 33 XX	
LD HL, (XXXX) 2A XXXX	
LD I, A ED47 237 7	
	Z XXXX
LD IX, (XXXX) DD2A XXXX 221 4	2 XXXX
	Z XXXX
LD IY, (XXXX) FD2A XXXX 253 4	2 XXXX
LD L, (HL) 6E 110	
LD L, (IX+D) DD6E D 221 1	1Ø D
LD L, (IY+D) FD6E D 253 1	1Ø D
LD L, A 6F 111	
LD L, B 68 104	
LD L, C 69 105	
LD L, D 6A 106	
LD L, E 6B 107	
LD L, H 6C 108	
LD L, L 6D 109	
LD L, XX 2E XX 46 XX	
LD R, A ED4F 237 7	9
LD SP, (XXXX) ED7B XXXX 237 1	•

LD SP, HL LD SP, IX LD SP, IY LD SP, XXXX	F9 DDF9 FDF9 31 XXXX	249 221 249 253 249 49 XXXX
LDD LDDR LDI LDIR	EDA8 EDB8 EDAØ EDBØ	237 168 237 184 237 16Ø 237 176
NEG	ED44	237 68
NOP	ØØ	Ø
OR (HL) OR (IX+D) OR (IY+D) OR A OR B OR C OR D OR E OR H OR L OR XX	B6 DDB6 D FDB6 D B7 BØ B1 B2 B3 B4 B5 F6 XX	182 221 182 E 253 182 E 183 176 177 178 179 180 181 246 XX
OTDR OTIR	EDBB EDB3	237 187 237 179
OUT (C), A OUT (C), B OUT (C), C OUT (C), D OUT (C), E OUT (C), H OUT (C), L OUT (XX), A OUTD	ED79 ED41 ED49 ED51 ED59 ED61 ED69 D3 XX EDAB EDA3	237 121 237 65 237 73 237 81 237 89 237 97 237 105 211 XX 237 171 237 163
POP AF	F1	241

150 203 D 150 203 D 150

POP BC POP DE POP HL POP IX POP IY	C1 D1 E1 DDE1 FDE1	193 209 225 221 225 253 225
PUSH AF PUSH BC PUSH DE PUSH HL PUSH IX PUSH IY	E5	245 197 213 229 221 229 253 229
RES Ø, (HL) RES Ø, (IX+D) RES Ø, (IY+D) RES Ø, A RES Ø, B RES Ø, C RES Ø, C RES Ø, D RES Ø, E RES Ø, H RES Ø, L		203 134 221 203 D 134 253 203 D 134 203 135 203 128 203 129 203 130 203 131 203 132 203 133
RES 1, (HL) RES 1, (IX+D) RES 1, (IY+D) RES 1, A RES 1, B RES 1, C RES 1, D RES 1, E RES 1, H RES 1, L	CB8E DDCB D 8E FDCB D 8E CB8F CB88 CB89 CB8A CB8B CB8C CB8D	203 142 221 203 D 142 253 203 D 142 203 143 203 136 203 137 203 138 203 139 203 140 203 141

RES	2.	(HL)	CB96	203
		(IX+D)	DDCB D 96	221
		(IY+D)	FDCB D 96	253
RES	2,	A	CB97	203

RES 2, B	CB9Ø	203 144
RES 2, C	CB91	203 145
RES 2, D	CB92	203 146
RES 2, E	CB93	203 147
RES 2, H	CB94	203 148
RES 2, L	CB95	203 149
RES 3, (HL)	CB9E	203 158
DEG 3 (IV+D)	DDCB D 9E	221 203 D 158
RES 3, (IY+D)	FDCB D 9E	253 2Ø3 D 158
KED O. H	LB7F	203 159
RES 3, B	CB98	203 152
RES 3, C	CB99	203 153
RES 3, D	CB9A	203 154
	CB9B	203 155
RES 3, H	CB9C	203 156
RES 3, L	CB9D	203 157
RES 4, (HL)	CBA6	203 166
RES 4, (IX+D)		221 2Ø3 D 166
RES 4, (IY+D)	FDCB D A6	253 203 D 166
RES 4, A	CBA7	203 167
RES 4, B	CBAØ CBAØ	203 160
	CBA1	203 161
	CBA2	203 162
RES 4, E	CBA3	203 163
,	CBA4	203 164
RES 4, L	CBA5	203 165
RES 5, (HL)	CBAE	203 174
RES 5, (IX+D)	DDCB D AE	221 2Ø3 D 174
RES 5, (IY+D)		253 2Ø3 D 174
	CBAF	203 175
	CBA8	203 168
RES 5, C	CBA9	203 169
	CBAA	203 170
RES 5, E	CBAB	203 171
RES 5, H	CBAC	203 172
RES 5, L	CBAD	203 173
DEC / /UL)	CBB4	203 102
RES 6, (HL)	CBB6	203 182

RES 6, (IX+D) RES 6, (IY+D) RES 6, A RES 6, B RES 6, C RES 6, D RES 6, E RES 6, E RES 6, L	DDCB D B6 FDCB D B6 CBB7 CBBØ CBB1 CBB2 CBB3 CBB4 CBB5	221 203 D 182 253 203 D 182 203 183 203 176 203 177 203 178 203 179 203 180 203 181
RES 7, (HL) RES 7, (IX+D) RES 7, (IY+D) RES 7, A RES 7, B RES 7, C RES 7, D RES 7, E RES 7, H RES 7, L	CBBE DDCB D BE FDCB D BE CBBF CBB8 CBB9 CBBA CBBB CBBC CBBD	203 190 221 203 D 190 253 203 D 190 203 191 203 184 203 185 203 186 203 187 203 188 203 189
RET RET C RET M RET NC RET NZ RET P RET PE RET PC RET Z RET I RET N	C9 D8 F8 DØ CØ FØ E8 EØ C8 ED4D	201 216 248 208 192 240 232 224 200 237 77 237 69
RL (HL) RL (IX+D) RL (IY+D) RL A RL B RL C RL D RL E	CB16 DDCB D 16 FDCB D 16 CB17 CB1Ø CB11 CB12 CB13	203 22 221 203 D 22 253 203 D 22 203 23 203 16 203 17 203 18 203 19

RL H RL L RLA	CB14 CB15 17	203 20 203 21 23
RLC (HL) RLC (IX+D) RLC (IY+D) RLC A RLC B RLC C RLC D RLC E RLC L RLC L RLCA RLD	CBØ6 DDCB D Ø6 FDCB D Ø6 CBØ7 CBØØ CBØ1 CBØ2 CBØ3 CBØ4 CBØ5 Ø7 ED6F	203 6 221 203 D 6 253 203 D 6 203 7 203 0 203 1 203 2 203 3 203 4 203 5 7 237 111
RR (HL) RR (IX+D) RR (IY+D) RR A RR B RR C RR D RR E RR L RRA	CB1E DDCB D 1E FDCB D 1E CB1F CB18 CB19 CB1A CB1B CB1C CB1D	203 30 221 203 D 30 253 203 D 30 203 31 203 24 203 25 203 26 203 27 203 28 203 29 31
RRC (HL) RRC (IX+D) RRC (IY+D) RRC A RRC B RRC C RRC D RRC E RRC H RRC L RRCA	CBØE DDCB D ØE FDCB D ØE CBØF CBØ8 CBØ9 CBØA CBØB CBØC CBØD	203 14 221 203 D 14 253 203 D 14 203 15 203 8 203 9 203 10 203 11 203 12 203 13 15

RRD	ED67	237 103
RST Ø RST 8 RST 1Ø RST 18 RST 2Ø RST 28 RST 3Ø RST 38	C7 CF D7 DF E7 EF F7	199 207 215 223 231 239 247 255
SBC A, (HL) SBC A, (IX+D) SBC A, (IY+D) SBC A, A SBC A, B SBC A, C SBC A, D SBC A, E SBC A, E SBC A, L SBC A, L SBC A, L SBC HL, BC SBC HL, BC SBC HL, SP	9E DD9E D FD9E D 9F 98 99 9A 9B 9C 9D DE XX ED42 ED52 ED62 ED72	158 221 158 D 253 158 D 159 152 153 154 155 156 157 222 XX 237 66 237 82 237 98 237 114
SCF	37	55
SET Ø, (HL) SET Ø, (IX+D) SET Ø, (IY+D) SET Ø, A SET Ø, B SET Ø, C SET Ø, D SET Ø, E SET Ø, H SET Ø, L	CBC6 DDCB D C6 FDCB D C6 CBC7 CBCØ CBC1 CBC2 CBC3 CBC4 CBC5	203 198 221 203 D 198 253 203 D 198 203 199 203 192 203 193 203 194 203 195 203 196 203 197
SET 1, (HL)	CBCE	203 206

SET 1, SET 1, SET 1, SET 1,	C D E H	CBCF CBCB CBC9 CBCA CBCB		253 2Ø3 2Ø3 2Ø3 2Ø3	200 201 202 203 204	206
SET 2, SET 2, SET 2, SET 2, SET 2, SET 2, SET 2,	(HL) (IX+D) (IY+D) A B C D E H	DDCB D FDCB D CBD7 CBDØ CBD1	D6 D6	2Ø3 : 2Ø3 : 2Ø3 :	203 D 203 D 215 208 209 210 211 212	214
SET 3, SET 3, SET 3, SET 3, SET 3,	H	FDCB D CBDF CBD8 CBD9 CBDA	DE	221 : 253 : 203 :	223 216 217 218 219 22ø	222 222
SET 4, SET 4, SET 4, SET 4, SET 4, SET 4,	(HL) (IX+D) (IY+D) A B C D E	DDCB D FDCB D CBE7 CBEØ CBE1 CBE2 CBE3	E6 E6	221	224 225 226 227	230

SET 4, L	CBE5	203 229
SET 5, (HL)	CBEE	203 238
SET 5- (IX+D)	DDCB D EE	221 2Ø3 D 238
SET 5, (HL) SET 5, (IX+D) SET 5, (IY+D)	FDCB D EE	253 2Ø3 D 238
SET 5, A	CBEF	203 239
SET 5, B	CBE8	203 232
SET 5, C		203 233
	CBEA	203 234
	CBEB	203 235
SET 5, H	CBEC	203 236
	CBED	203 237
SET 5, L	CBED	
SET 6, (HL)	CBF6	203 246
SET 6. (IX+D)	DDCB D F6	221 203 D 246
SET 6, (IY+D)	FDCB D F6	253 2Ø3 D 246
SET 6, A	CBF7	203 247
SET 6, B	CBFØ	203 240
SET 6, C	CBF1	203 241
SET 6, D	CBF2	203 242
SET 6, E	CBF3	203 243
SET 6, H		203 244
SET 6, L	CBF5	203 245
32. 0, 2		
SET 7, (HL)	CBFE	203 254
SET 7, (HL) SET 7, (IX+D)	DDCB D FE	221 2Ø3 D 254
SET 7, (IY+D)	FDCB D FE	253 2Ø3 D 254
SET 7, A	CBFF	203 255
SET 7, B	CBF8	203 248
SET 7, C	CBF9	203 249
SET 7, D	CBFA	203 250
SET 7, E	CBFB	203 251
SET 7, H	CBFC	203 252
SET 7, L	CBFD	203 253
DE1 7, E		
SLA (HL)	CB26	203 38
SLA (IX+D)	DDCB D 26	221 2Ø3 D 38
SLA (IY+D)	FDCB D 26	253 2Ø3 D 38
SLA A	CB27	203 39
SLA B	CB2Ø	203 32
SLA C	CB21	203 33

	SLA D SLA E	CB22			2Ø3 2Ø3	35		
	SLA H SLA L	CB24 CB25			2Ø3 2Ø3			
	SRA (HL) SRA (IX+D)	CB2E DDCB		2E	203	46 2Ø3	D	44
	SRA (IY+D) SRA A	FDCB CB2F	D		253 2Ø3	203		
(SRA B SRA C	CB28 CB29			2Ø3 2Ø3	41		
(SRA D SRA E SRA H	CB2A CB2B CB2C			203	43		
	SRA L	CB2D			2Ø3 2Ø3			
	SRL (HL) SRL (IX+D)	CB3E DDCB		3E	2Ø3 221	62 2Ø3	D	62
	SRL (IY+D) SRL A	FDCB CB3F		3E 460		203		
	SRL B SRL C	CB38			2Ø3 2Ø3	57		
5	SRL D SRL E SRL H	CB3A CB3B CB3C			2Ø3 2Ø3 2Ø3	59		
	SRL L	CB3D			203			
	SUB (HL) SUB (IX+D)	96 DD96	D		15Ø 221	150	D	
5	SUB A	FD96 97	D		151	150	D	
ć		9Ø 91			144 145			
5	GUB E	92 93			146			
	SUB L	94 95			148			
	(OR (HL) (OR (IX+D)	AE DDAE	D		174	174	D	
	(OR (IY+D)	FDAE				174		

XOR	A	AF	175
XOR	В	A8	168
XOR	C	A9	169
XOR		AA	17Ø
XOR		AB	171
XOR		AC	172
XOR		AD	173
XOR		EE XX	238 XX

APENDICE C

TABELA DE INSTRUÇÕES DO Z8Ø ORDENADAS POR CÓDIGOS HEXADECIMAIS

UEY.	ADEC	MNEMANICA	HEV	ADEC	MNIEM	ANIT	rca.
		MNEMÔNICA NOP	CP	5Ø			
		LD BC, XXXX			BIT		
				52	BIT		
		INC BC		53			
Ø4		INC B		54	BIT		
Ø5				55			
		DEC B			BIT		
Ø7	^ ^	LD B, XX RLCA		56	BIT		
Ø8				57	BIT		
		EX AF, AF'			BIT		
		ADD HL, BC			BIT		
ØA		LD A, (BC)		5A	BIT		
ØB		DEC BC		5B	BIT		
				5C	BIT		
				5D	BIT		
		LD C, XX		5E	BIT		
ØF		RRCA			BIT		
		DJNZ, XX			BIT	4,	В
11		LD DE, XXXX			BIT		
12		LD (DE), A	CB	62	BIT	4,	D
13	INC	DED DE	CB	63	BIT	4,	E
14		INC D	CB	64	BIT	4,	H
15		DEC D	CB	65	BIT	4,	L
16	XX	LD D, XX	CB	66	BIT	4,	(HL)
17		RLA	CB	67	BIT .	4,	A
18	XX	JR XX	CB	68	BIT :	5,	В
19		ADD HL, DE	CB	69	BIT :	5,	C

1A		LD A, (DE)	CB	6A	BIT	5,	D
1B		DEC DE	CB	6B	BIT	5,	E
1C		INC E	CB	6C	BIT	5,	H
1D		DEC E	CB	6D	BIT	5,	L
1E	XX	LD E, XX	CB	6E	BIT	5,	(HL)
1F		RRA	CB	6F	BIT	5,	A
20	XX	JR NZ, XX	CB	70	BIT	6,	В
21	XXXX	LD HL, XXXX	CB	71	BIT	6,	C
22	XXXX	LD (XXXX), HL		72	BIT		D
23		INC HL	CB	73	BIT		E
24		INC H	CB	74	BIT	6,	H
25		DEC H		75	BIT		L
26	XX	LD H, XX		76	BIT	6,	(HL)
27		DAA	CB	77	BIT		A
28	XX	JR Z, XX	CB	78	BIT		
29		ADD HL, HL	CB	79	BIT		
2A	XXXX	LD HL, (XXXX)	CB	7A	BIT		
2B		DE CHL	CB	7B	BIT		
20		INC L	CB	7C	BIT	7,	Н
2D		DEC L	CB	7D	BIT	7,	L
2E	XX	LD L, XX		7E			(HL)
2F		CPL	CB	7F	BIT	7,	A
30	XX	JR NC, XX	CB	8Ø	RES	Ø,	В
31	XXXX	LD SP, XXXX	CB	81	RES	Ø,	C
32	XXXX	LD (XXXX), A	CB	82	RES		
33		INC SP	CB	83	RES	Ø,	E
34		INC (HL)		84	RES		Н
35		DEC (HL)		85	RES		L
36	TO XX	LD (HL), XX		86	RES		(HL)
37	***************************************	SCF	CB	87	RES	Ø,	A
38	XX	JR C, XX		88	RES		В
39		ADD HL, SP	CB	89	RES	1,	C
3A	XXXX	LD A, (XXXX)	CB	BA	RES	1,	D
3B		DEC SP	CB	88	RES	1,	E
30		INC A	CB	8C	RES	1,	H
3D		DEC A					
3E	XX	LD A, XX	CB	8D	RES	1,	L
3F		CCF	CB	8E			(HL)
40		LD B, B	CB	8F	RES		
41		LD B, C	CB	90	RES	2,	В
42		LD B, D	CB	91	RES	2,	C

43	LD I	3. E	CB	92	RES	2,	D
44		3. H		93	RES	2,	E
45		3, L		94	RES	2,	Н
46		3, (HL)	CB		RES	2,	L
47		3. A	CB	96	RES	2,	(HL)
48	LD (, B	CB	97	RES	2.	A
49	LD (C, C	CB	98	RES	3,	В
4A	LD C	C, D	CB	99	RES	3,	C
4B	LD (C, E	CB	9A	RES	3,	D
4C		, H	CB		RES	3,	E
4D	LD (CB	90	RES	3,	Н
4E		(HL)	CB	9D	RES	3,	L
4F		, A	CB		RES		(HL)
5Ø), B	CB		RES	3,	A
51), C	CB		RES		B
52), D	CB		RES		C
53		, E	CB		RES		D
54		, н	CB				E
55	LD I		CB		RES		Н
56		, (HL)	CB		RES		L
57), A	CB		RES		(HL)
58	LD E		CB		RES	7.1	A
59	LD E		CB		RES		В
5A 5B		, D	CB		RES		C
50		, E	CB		RES	5,	D
5D		, н	CB		RES	5,	E
5E		, L	CB		RES	5,	H
5F		, (HL)	CB		RES	5,	L
60	LD H		CB		RES	5,	(HL)
61	LD H		CB		RES		B
62	LD H			B1	RES		C
63	LD H	•	CB		RES	6,	D
64	LD H	4"		B3		6,	E
65		, L	CB			6,	Н
66	LD H			B5	RES		
67	LD H			B6			(HL)
68		, B		B7	RES	6,	A
69		, C	CB			7,	В
6A		, D		B9	RES	7,	C
6B	LD L	*	CB		RES		D

6C	LD L, H	CB BB	RES 7,	
6D	LD L, L	CB BC	RES 7,	Н
6E	LD L, (HL)	CB BD	RES 7,	L
6F	LD L, A	CB BE		(HL)
70	LD (HL), B	CB BF	RES 7,	A
71	LD (HL), C	CB CØ	SET Ø,	B
72	LD (HL), D	CB C1	SET Ø,	C
73	LD (HL), E	CB C2	SET Ø,	D
74	LD (HL), H	CB C3	SET Ø,	E
75	LD (HL), L	CB C4	SET Ø,	Н
76	HALT	CB C5	SET Ø,	L
77	LD (HL), A	CB C6		(HL)
78	LD A, B	CB C7	SET Ø,	A
79	LD A, C	CB C8	SET 1,	В
7A	LD A, D	CB C9	SET 1,	C
7B	LD A, E	CB CA	SET 1,	D
7C	LD A, H	CB CB		E
7D	LD A, L	CB CC		H
7E	LD A, (HL)	CB CD	SET 1,	L
7F	LD A, A	CB CE		(HL)
8Ø	ADD A, B	CB CF	SET 1,	A
81	ADD A, C	CB DØ	SET 2,	В
82	ADD A, D	CB D1	SET 2,	C
83	ADD A, E	CB D2	SET 2,	D
84	ADD A, H	CB D3		E
85	ADD A, L	CB D4	SET 2,	Н
86	ADD A, (HL)	CB D5	SET 2,	L
87	ADD A, A	CB D6		(HL)
88	ADC A, B	CB D7	SET 2,	A
89	ADC A, C	CB D8	SET 3,	В
8A	ADC A, D	CB D9	SET 3,	C
8B	ADC A, E	CB DA	SET 3,	D
8C	ADC A, H	CB DB		E
8D	ADC A, L	CB DC	SET 3,	Н
8E	ADC A, (HL)	CB DD	SET 3,	L
8F	ADC A, A	CB DE	SET 3,	(HL)
90	SUB B	CB DF	SET 3,	A
91	SUB C	CB EØ	SET 4,	В

92	SUB D	CB E1	SET 4, C
93	SUB E	CB E2	SET 4, D
94	SUB H	CB E3	SET 4, E
95	SUB L	CB E4	SET 4, H
96	SUB (HL)	CB E5	SET 4, L
97	SUB A	CB E6	SET 4, (HL)
98	SBC A, B	CB E7	SET 4, A
99	SBC A, C	CB E8	SET 5, B
9A	SBC A, D	CB E9	SET 5, C
9B	SBC A, E	CB EA	SET 5, D
90	SBC A, H	CB EB	SET 5, E
9D	SBC A, L	CB EC	SET 5, H
9E	SBC A, (HL)	CB ED	SET 5, L
9F	SBC A, A	CB EE	SET 5, (HL)
AØ	AND B	CB EF	SET 5, A
A1	AND C	CB FØ	SET 6, B
A2	AND D	CB F1	SET 6, C
A3	AND E	CB F2	SET 6, D
A4	AND H	CB F3	SET 6, E
A5	AND L	CB F4	SET 6, H
A6	AND (HL)	CB F5	SET 6, L
A7	AND A	CB F6	SET 6, (HL)
A8	XOR B	CB F7	SET 6, A
A9	XOR C	CB F8	SET 7, B
AA	XOR D	CB F9	SET 7, C
AB	XOR E	CB FA	SET 7, D
AC	XOR H	CB FB	SET 7, E
AD	XOR L	CB FC	SET 7, H
AE	XOR (HL)	CB FD	SET 7, L
AF	XOR A	CB FE	SET 7, (HL)
BØ	OR B	CB FF	SET 7, A
B1	OR C	DD Ø9	ADD IX, BC
B2	OR D	DD 19	ADD IX, DE
B3	OR E	DD 21 XXXX	
B4	OR H		LD (XXXX), IX
B5	OR L	DD 23	INC IX
B6	OR (HL)	DD 29	ADD IX, IX
B7	OR A	DD 2A XXXX	
B8	CP B	DD 2B	DEC IX
B9	CP C	DD 34 XX	INC (IX+D)
BA	CP D	DD 35 XX	DEC (IX+D)

BB		CP E CP H		36 39		20	LD (IX+D), XX ADD IX, SP
		CP L			XX		LD B, (IX+D)
BD				4E			LD C, (IX+D)
BE		CP (HL)			XX		LD D, (IX+D)
BF		CP A			XX		LD E, (IX+D)
CØ		RET NZ					
C1		POP BC		66			LD H, (IX+D) LD L, (IX+D)
	XXXX	JP NZ, XXXX		6E			
	XXXX		DD				LD (IX+D), B
	XXXX	CALL NZ, XXXX					LD (IX+D), C
C5		PUSH BC		72			LD (IX+D), D
	XX	ADD A, XX			XX		LD (IX+D), E
C7		RST Ø		74			LD (IX+D), H
C8		RET Z			XX		LD (IX+D), L
C9		RET		77			LD (IX+D), A
CA	XXXX	JP Z, XXXX	DD				LD A, (IX+D)
CC	XXXX	CALL Z, XXXX	DD	86	XX		ADD A, (IX+D)
CD	XXXX	CALL XXXX	DD	8E	XX		ADC A, (IX+D)
CE	XX	ADC A, XX	DD	96	XX		SUB (IX+D)
CF		RST 8	DD	9E	XX		SBC A, (IX+D)
DØ		RET NC	DD	A6	XX		AND (IX+D)
D1		POP DE	DD	AE	XX		XOR (IX+D)
D2	XXXX	JP NC, XXXX	DD	B6	XX		OR (IX+D)
	XX	OUT (XX), A	DD	BE	XX		CP (IX+D)
	XXXX	CALL NC, XXXX					POP IX
D5		PUSH DE	DD	E3			EX (SP), IX
	XX	SUB XX	DD	E5			PUSH IX
D7	~~		DD				JP (IX)
D8	MIN	RET C	DD	F9			LD SP, IX
D9	MA	EXX	DD	CB	XX	06	RLC (IX+D)
-	XXXX	JP C, XXXX					RRC (IX+D)
	XX	IN A, (XX)	DD	CB	XX	16	RL (IX+D)
	XXXX	CALL C, XXXX				1F	RR (IX+D)
-	XX	SBC A, XX		CB			SLA (IX+D)
DF	^^	RST 18		CB	XX		SRA (IX+D)
EØ		RET PO					SRL (IX+D)
		POP HL					BIT Ø, (IX+D)
E1	vvvv	JP PO, XXXX	DD	CB	XX	4F	BIT 1. (IX+D)
	XXXX	EX (SP), HL	DD	CP	YY	54	BIT 2 (IX+D)
E3	VVVV	CALL PO, XXXX					
	XXXX						BIT 4, (IX+D)
E5		PUSH HL	מם	CD	A A	00	DIT 4, (IATD)

```
DD CB XX 6E BIT 5,
E6 XX
           AND XX
                                               (IX+D)
E7
           RST 20
                           DD CB XX 76 BIT 6.
                                               (IX+D)
                           DD CB XX 7E BIT 7,
E8
           RET PE
                                               (IX+D)
E9
           JP (HL) -
                           DD CB XX 86 RES Ø.
                                               (IX+D)
           JP PE, XXXX
                           DD CB XX BE RES 1,
                                               (IX+D)
EA XXXX
           EX DE, HL
                           DD CB XX 96 RES 2.
EB
                                               (IX+D)
           CALL PE, XXXX
                           DD CB XX 9E RES 3, (IX+D)
EC XXXX
                           DD CB XX A6 RES 4.
EE XX
           XOR XX
                                               (IX+D)
           RST 28
                           DD CB XX AE RES 5,
EF
                                               (IX+D)
           RET P
FØ
                           DD CB XX B6 RES 6.
                                               (IX+D)
                           DD CB XX BE RES 7,
F1
           POP AF
                                               (IX+DØ
           JR P, XXXX
F2 XXXX
                           DD CB XX C6 SET Ø.
                                               (IX+D)
F3
           DI
                           DD CB XX CE SET 1,
                                               (IX+D)
           CALL P, XXXX DD CB XX D6 SET 2,
F4 XXXX
                                               (IX+D)
F5
                           DD CB XX DE SET 3, (IX+D)
           PUSH AF
F6 20 XX
           OR XX
                           DD CB XX E6 SET 4.
                                               (IX+D)
F7 S5 XXXX RST 3Ø SS XXXX
                           DD CB XX EE SET 5.
                                               (IX+D)
                           DD CB XX F6 SET 6. (IX+D)
F8
           RET M
                           DD CB XX FE SET 7, (IX+D)
           LD SP, HL
F9
           JP M, XXXX
                          ED 40
                                       IN B. (C)
FA XXXX
FB
           EI
                           ED 41
                                       OUT (C), B
           CALL M. XXXX
                           ED 42
                                       SBC HL, BC
FC XXXX
                           ED 43 XXXX LD (XXXX), BC
FE 20 XX
           CP XX
FF
                           ED 44
           RST 38
                                 NEG
CB ØØ
           RLC B
                           ED 45
                                       RET N
CB Ø1
           RLC C
                           ED 46
                                       IM Ø
                                       LD I, A
CB Ø2
           RLC D
                           ED 47
CB Ø3
           RLC E
                           ED 48
                                       IN C. (C)
                                       OUT (C), C
           RLC H
CB Ø4
                           ED 49
                                       ADC HL, BC
CB Ø5
           RLC L
                           ED 4A
                           ED 4B XXXX LD BC, (XXXX)
CB Ø6
           RLC (HL)
CB Ø7
           RLC A
                           ED 4D
                                       RET I
                           ED 50
           RRC B
                                       IN D. (C)
CB Ø8
                                       OUT (C), D
CB Ø9
           RRC C
                           ED 51
                           ED 52
                                       SBC HL, DE
CB ØA
           RRC D
                           ED 53 XXXX LD (XXXX), DE
CB ØB
           RRC E
                           ED 56
CB ØC
           RRC H
                                       IM 1
CB ØD
           RRC L
                           ED 57
                                       LD A. I
CB ØE
           RRC (HL)
                           ED 58
                                       IN E, (C)
CB ØF
           RRC A
                           ED 59
                                       OUT (C), E
                           ED 5A
                                       ADC HL, DE
CB 1Ø
           RL B
```

	CB	11	RL C	ED	5B	XXXX	LD DE, (XXXX)
	CB	12	RL D	ED	5E		IM 2
	CB		RL E	ED	60		IN H, (C)
		14	RL H	ED	61		OUT (C), H
		15	RL L	ED	62		SBC HL, HL
	CB		RL (HL)	ED	67		RRD
	CB		RL A		68		IN L, (C)
	CB		RR B		69		OUT (C), L
			RR C		6A		ADC HL, HL
			RR D		6F		RLD
	CB		RR E				SBC HL, SP
	CB		RR H			XXXX	
	CB		RR L		78		IN A, (C)
			RR (HL)		79		OUT (C), A
		1F		ED			ADC HL, SP
		20	SLA B				LD SP, (XXXX)
		21	SLA C		AØ		LDI
		22	SLA D		A1		CPI
		23	SLA E		A2		INI
		24	SLA H		A3		OUTI
		25	SLA L		A8		LDD
		26	SLA (HL)		A9		CPD
		27	SLA A		AA		IND
		28	SRA B		AB		OUTD
		29	SRÁ C		BØ		LDIR
		2A	SRA D		B1		CPIR
		2B	SRA E		B2		INIR
		2C	SRA H		B3		OTIR
		2D		ED			LDDR
		2E	SRA (HL)		B9		CPDR
		2F	SRA A		BA		INDR
-		38	SRL B		BB		OTDR
		39	SRL C	1	09		ADD IY, BC
		3A	SRL D	FD	19		ADD IY, DE
		3B	SRL E			XXXX	
		3C	SRL H				LD (XXXX), IY
		3D	SRL L	FD	23		TNC TY
		3E	SRL (HL)	FD	29		ADD IY, IY
		3F					LD IY, (XXXX)
		40	BIT Ø, B				DEC IY
		41	BIT Ø, C			XX	INC (IY+D)

FD CB XX 26SLA (IY+D) FD CB XX 2ESRA (IY+D) FD CB XX 3ESRL (IY+D) FD CB XX 46BIT Ø, (IY+D) FD CB XX 4EBIT 1, (IY+D) FD CB XX 56BIT 2, (IY+D)

```
CB 42 BIT Ø, D FD 35 XX DEC (IY+D)
         BIT Ø, E
                     FD 36 XX 20 LD (IY+D), XX
CB 43
         BIT Ø, H FD 39
                                  ADD IY, SP
CB 44
                                  LD B. (IY+D)
         BIT Ø. L
                      FD 46 XX
CB 45
                     FD 4E XX
                                  LD C. (IY+D)
CB 46
         BIT Ø, (HL)
         BIT Ø. A
                     FD 56 XX
                                  LD D, (IY+D)
CB 47
                      FD 5E XX
CB 48
        BIT 1, B
                                  LD E, (IY+D)
                      FD 66 XX
                                  LD H, (IY+D)
CB 49
         BIT 1, C
         BIT 1, D
                                  LD L, (IY+D)
                     FD 6E XX
CB 4A
         BIT 1, E
                     FD 70 XX
                                  LD (IY+D), B
CB 4B
                                  LD (IY+D), C
         BIT 1, H
                     FD 71 XX
CB 4C
                     FD 72 XX
        BIT 1, L
                                  LD (IY+D), D
CB 4D
         BIT 1, (HL) FD 73 XX
                                  LD (IY+D), E
CB 4E
         BIT 1, A FD 74 XX
                                  LD (IY+D), H
CB 4F
FD 75 XX
         LD (IY+D), L
         LD (IY+D), A
FD 77 XX
FD 7E XX
         LD A. (IY+D)
         ADD A, (IY+D)
FD 86 XX
         ADC A. (IY+D)
FD 8E XX
FD 96 XX
        SUB (IY+D)
FD 9E XX
         SBC (IY+D)
FD A6 XX
        AND (IY+D)
FD AE XX
       XOR (IY+D)
FD B6 XX OR (IY+D)
FD BE XX
        CP (IY+D)
FD E1
         POP IY
FD E3
         EX (SP), IY
FD E5 PUSH IY
FD E9
         JP (IY)
        LD SP, IY
FD F9
FD CB XX Ø6RLC (IY+D)
FD CB XX ØERRC (IY+D)
FD CB XX 16RL (IY+D)
FD CB XX 1ERR (IY+D)
```

```
FD CB XX 5EBIT 3, (IY+D)
```

APPNDICE D

(Bandeiras Indicadoras de estado) FLAGS

Neste apêndice pode-se observar como as instruções do Z8Ø afetam as flags, que são os bits do registro F, também conhecidas como bandeiras indicadoras de estado.

São listadas todas as instruções do Z80, apresentando à frente o respectivo efeito sobre as flags. Só estão indicadas as flags importantes, que são a flag CARRY (TRANSPORTE), a flag PARITY/OVERFLOW (PARIDADE OU EXCESSO), a flag ZERO e a flag SINAL, não tendo as outras qualquer utilidade direta para o programador, uma vez que não desempenham qualquer papel na tomada de decisões (não são consideradas como condições nas instruções JR, JP, CALL e RET). Na tabela são utilizados alguns símbolos:

Nas mnemônicas: NN - número de um byte

NNNN - número de dois bytes

- registro simples ou (HL) ou (IX+8) (IX+8) E NN R

- par de registros DD

C - condição

DIS - deslocamento calculado em com-

plemento de dois

- a flag é passada a zero Nas flags:

- a flag é passada a 1 1 - a flag não é afetada

- a flag é alterada em função do

resultado

? - a flag assume valor aleatório B - a flag é passada a 1 se o re gistro B ou o par de registros BC (dependendo da instrução) contiverem zero no final da operação.

CARRY P/0 ZERO INSTRUCKES SINAL (MNEMANICAS) R R R ADC A. R R R R R R ADC HL, DD R R R R ADD A, R R ADD HL, DD R ADD IX, DD R ADD IY, DD R 0 R R AND R ? 2 R BIT B. R CALL NNNN CALL C. NNNN R CCF R R R R CF R R B R CPD R B R CPIR R R B CPDR CPL R R R R DAA R R R DEC R DEC DO DI B DJNZ DIS EI EX AF, AF' EX DE. HL EX (SP), HL EX (SP), IX EX (SP), IY EXX

	SINAL	ZERO	P/0	CARRY
HALT	39 300			
IM Ø	ADC. OF			
IM 1		3 2 3 - 1	100	
IM 2		and the la		
INC R	R	R	R	
INC DD				
IN A , (NN)				
IN R, (C)	R	R	R	
INI	?	В	?	
IND	?	В	?	
INIR	?	1	?	
INDR	?	1	?	
JP NNNN				
JP C, NNNN				
JP (HL)				. 00
JP (IX)				
JP (IY)				
JR DIS				
JR C, DIS				
LD (DD), A				
LD A, (DD)				
LD A, R	R	R	R	
LD A, I	R	R	R	
LD I, A				
LD R, A				
LD SP, HL				
LD SP, IX				
LD SP, IY				
LD R, R				
LD R, NN				
LD D, NNNN				
LD A, (NNNN)				
LD (NNNN), A				
LD DD, (NNNN)				
LD (NNNN), DD				
LDI			В	
LDD			В	
LDIR			Ø	
LDDR			Ø	. / 1
NEG	R	R	R	R
NOP			•in (

	SINAL	ZERO	P/0	CARRY
OR R	R	R	R	Ø
DUT (NN), A				
OUT (C), R				
OUTI	?	В	?	
OTUO	?	В	?	
OTIR	?	1	?	
OTDR	?	1	?	
POP AF	R	R	R	R
POP DD				
PUSH AF				
PUSH DD				
RES B, R				
RET				
RET C				
RETN				
RETI				
RLA				R
RLCA				R
RRA				R
RRCA				R
RL R	R	R	R	R
RLC R	R	R	R	R
RR R	R	R	R	R
RRC R	R	R	R	R
RRD	R	R	R	
RST ØØ				
RST Ø8				
RST 1Ø				
RST 18				
RST 2Ø				
RST 28				
RST 3Ø				
RST 38				
SBC A, R	R	R	R	R
SBC HL, DD	R	R	R	R
SCF				1
SET B, R				
SLA R	R	R	R	R
SRA R	R	R	R	R
SRL R	R	R	R	R
SUB R	R	R	R	R

SINAL ZERO P/O CARRY

NOTA:

XOR R

Nos casos em que se indica "R" nas mnemônicas, esta letra representa não só os registros simples, como também (HL), (IX+D), (IY+D) e dados diretos "NN", quando aplicáveis.

APENDICE E

As variáveis do sistema

Este apêndice contém uma listagem de todas as variáveis do sistema, seus respectivos endereços, em hexadecimal e seus comprimentos em decimal. Esta área da RAM se situa entre os endereços &HF38Ø e &HFFFF. Os endereços entre HF38Ø e HF389 contém sub-rotinas em linguagem de máquina utilizadas pelo BIOS para gerenciamento de slots.

Além disso, de uma forma reduzida, as principais variáveis contêm suas funções.

Note que a listagem está por ordem alfabética, de acordo com os nomes oficiais adotados pela Microsoft.

NOME ARG ARYTA2 ARYTAB	ENDER. F847 F7B5 F6C4	COMP. 16 2 2	. SIGNIFICADO Endereço do topo da
днттян	1004	-	área de matrizes.
ASPCT1	F4ØB	2	
ASPCT2	F4ØD	2	
ASPECT	F931	2	Razão de aspecto para o último CIRCLE.
ATRBAS	F928	2	Base da tabela de atributos correntes.
ATRBYT	F3F2	1	Cor da tinta gráfica.
AUTFLG	F6AA	1	Flag para modo interno de AUTO.
AUTINC	F6AD	2	Incremento de AUTO.
AUTLIN	F6AB	2	Número de linha em

			AUTO.
BAKCLR	F3EA	1	Cor de fundo.
BASROM	FBB1	1	Ativa CONTROL/STOP:
			ØØ=Ativado
BDRCLR	F3EB	1	Cor da borda.
BOTTOM	FC48	2	Endereço da primeira
			posição da RAM
			reconhecida pelo
			Interpretador.
BDRATR	FCB2	1	
BUF	F55E	258	
BUFEND	FC18	Ø	
BUFMIN	F55D	1	
CAPST	FCAB	1	Estado do CAPS:00=OFF.
CASPRV	FCB1	1	
CENCNT	F933	2	
CGPBAS	F924	2	Base da tabela
			corrente de caracteres
CGPNT	F91F	3	
CLIKFL	FBD9	1	
CLIKSW	F3DB	1	Clic de tela: ØØ=off.
CLINEF	F935	1	
CLMLST	F3B2	1	
CLOC	F92A	2	
CLPRIM	F38C	14	Rotina usada para ler
			endereço do slot
			primário.
CMASK	F92C	1	
CNPNTS	F936	2	
CNSDFG	F3DE	1	Display das teclas de
		19	função: ØØ=off.
CODSAV	FBCC	1	
CONLO	F66A	8	
CONSAV	F668	1	
CONTXT	F666	2	
CONTYP	F669	1	
CPCNT	F939	2	
CPCNT8	F93B	2	Número de pontos do
CDI DTE	E070		último CIRCLE.
CPLOTF	F938 F93D	1 2	
CKCSUM	LA2D	-	

CRTCNT	F3B1	1	Número de linhas na tela.
CS12ØØ	F3FC	10	
631200	FOFE	120	5. variáveis para parâmetros de 1200
			bauds e outras 5 para 2400 bauds.
CSAVEA	F942	2	2400 Dadus.
CSAVEM	F944	1	
CSCLXY	F941	1	
CSRSW	FCA9	1	Flag para apresentação
CONON	1 CH /	1	do cursor.
CSRX	F3DD	1	Posição X do cursor de
COICA	I SDD		texto.
CSRY	F3DC	1	Posição Y do cursor de
COICI	1 ODC	•	texto.
CSTCNT	F93F	2	cexco.
CSTYLE	FCAA	1	Tipo do susses:
COTTLE	CHH	1	Tipo do cursor: 00=Bloco
			=Sublinhado
CURLIN	F41C	2	Número da linha sendo
CONCIN	1416	-	
CXOFF	F945	2	interpretada.
CYOFF	F947	2	
DAC	F7F6	16	
DATLIN	F6A3	2	Asset de de DATA
DATPTR	F6C8	2	Apontador de DATA.
DHILIK	roco	-	Endereço do topo do
DECCNT	F7F4	1	armazenamento do DATA
DECTM2	F7F2	2	
DECTMP	F7FØ	2	
DEFTBL	F6CA	26	Buffer dos tipos
DEFIBL	FOCH	20	
			padrões para cada
			grupo de variáveis Basic.
DEVICE	FD99	1	Basic.
DIMFLG	F662	1	
DONUM	F665	1	
DORES	F664	1	
DOT	F6B5	2	Número de liebe etcol
DRWANG	FCBD	1	Número da linha atual.
DRWFLG	FCBB	1	
DIVMI. FO	CDD	1	

DRWSCL	FCBC	1	
DSCTMP	F698	3	
ENDBUF	F66Ø	1	
ENDFOR	F6A1	2	
ENDPRG	F4ØF	5	
ENSTOP	FBBØ	1	
ERRFLG		1	Número do erro.
ERRLIN	F6B3	2	Número da linha com
			erro .
ERRTXT	F6B7	2	
ESCCNT	FCA7	1	
EXPTBL	FCC1	4	
FBUFFR	F7C5	43	
FILNAM	F866	11	Buffer que armazena o
			nome digitado pelo
			usuário.
FILNM2	F871	11	Buffer que armazena o
			nome lido de um
			dispositivo externo.
FILTAB	F86Ø	2	
FLBMEM	FCAE	1	
FLGINP	F6A6	1	
FNKFLG	FBCE	10	
FNKSTR	F87F	160	
FNKSWI	FBCD	1	
FORCLR	F3E9	1	Cor do primeiro plano
FRCNEW	F3F5	1	Flag para distinguir
			CLOAD de CLOAD?:
			ØØ=CLOAD.
FRETOP	F69B	2	Endereço da próxima
			locação livre na área
			de strings.
FSTPOS	FBCA	2	
FUNACT	F7BA	2	Número de funções em uso
GETPNT	F3FA	2	Endereço do buffer de entrada
			do teclado
GRPACX	FCB7	2	
GRPACY	FCB9	2	
GRPATR	F3CD	2	Tabela de atributos Modo 2

GRPCGP	F3CB	2	Padrão de caracteres Modo 2
GRPCOL	F3C9	2	Tabela de cor Modo 2
GRPHED	FCA6	1	
GRPNAM	F3C7	2	Tabela de nomes Modo 2
GRPPAT	F3CF	2	Tabela de sprites Modo 2
GXPOS	FCB3	2	Posição X do cursor gráfico
GYPOS	FCB5	2	Posição Y do cursor gráfico
HEADER	F4ØA	1	Parâmetros do cassete
HIGH	F4Ø8	2	Parâmetros do cassete
HIMEM	FC4A	2	Endereço mais alto da memória
			disponível
HOLD	F83A	8	
HOLD2	F836	8	
HOLD8	F8Ø6	48	
INSFLG	FCA8	1	Flag para modo inserção
INTENT	FCA2	2	
INTFLG	FC9B	1	
INTVAL	FCAØ	2	
JIFFY	FC9E	2	
KANAMD	FCAD	. 1	
KANAST	FCAC	1	
KBUF	F41F	318	
KEYBUF	FBFØ	40	Buffer que contém os códigos dos
			caracteres do teclado decodifi -
			cados
LFPROG	F954	1	
LINL32	F3AF	1	Comprimento da tela em modo
			texto 32x24 (29)
LINL4Ø	F3AE ·	1	Comprimento da tela em modo
			texto 40x24 (37)
LINLEN	F3BØ	1	Comprimento da linha
LINTTB	FBB2	24	
LINWRK	FC18	40	
LOHADR	F94B	2	
LOHCNT	F94D	2	
LOHDIR	F94A	1	
LOHMSK	F949	1	
LOW	F4Ø6	24	Parâmetros do cassete
LOWLIM	FCA4	10	
LPTPOS	F415	1	Posição da cabeça da impressora
MAXDEL	F92F	2	

MANUET			
MAXFIL		1	
MAXUPD	F3EC	3	
MCLFLG		1	
MCLLEN	FB3B	1	
MCLPTR	FB3C	2	
MCLTAB	F956	2	
MEMSIZ	F672	2	Topo da memória
MINDEL	F92D	2	
MINUPD	F3EF	3	
MLTATR	F3D7	2	Tabela de atributos Modo 3
MLTCGP	F3D5	2	Padrão de caracteres Modo 3
MLTCOL	F3D3	2	Tabela de cor Modo 3 .
MLTNAM	F3D1	2	Tabela de nomes Modo 3
MLTPAT	F3D9	2	Tabela de sprites Modo 3
MOVENT	F951	2	
MUSICF	FB3F	1	
NAMBAS	F922	2 .	Base da tabela de nomes atual
NEWKEY	FBE5	11	
NLONLY	F87C	1	
NOFUNS	F7B7	1	
NTMSXP	F417	1	Flag da impressora MSX
NULBUF	F862	2	
OLDKWY	FBDA	11	
OLDLIN	F6BE	2	Próxima linha
OLDSCR	FCBØ	1	
OLDTXT	F6CØ	2	Próxima declaração
ONEFLG	F6BB	1	Flag de ON ERROR GOTO
ONELIN	F6B9	2	Número da linha do ON ERROR GOTO
ONGSBF	FBD8	1	
OPRTYP	F664	Ø	
PADX	FC9D	1	
PADY	FC9C	1	
PARM1	F6E8	100	
PARM2	F75Ø	100	
PATRAS	F926	2	Base da tabela corrente de
			padrão de sprites
PATWRK	FC4Ø	8	Armazenamento de um
			padrão de pixel de 8x8
PDIREC	F953	1	
PLYCNT	FB4Ø	1	
PRMFLG	F7B4	1	

PRMLEN	F6E6	2	
PRMLN2	F74E	2	
PRMPRV	F74C	2	
PRMSTK	F6E4	2	
PROCNM	FD89	16	
PRSCNT	FB35	1	
PRTFLG	F416	1	Flag de saída para a
			impressora.
PTRFIL	F864	2	
PTRFLG	F6A9	1	
PUTPNT	F3F8	2	Endereço do buffer de
			saída do teclado.
QUEBAK	F971	4	
QUETAB	F959	24	24 variáveis que
			formam os blocos de
			controle para as 3
			filas musicais.
QUEUEN	FB3E	1	
QUEUES	F3F3	2	
RAWPRT	F418	1	Flag para impressão.
RDPRIM	F38Ø	5	Leitura do conector
			primário.
REPCNT	F3F7	1	Contador do tempo de
			repetição de tecla(Ø1)
RGØSAV	F3DF	1	Estado dos 8 registros
RG1SAV	F3EØ	1	de escrita do VDP.
RG2SAV	F3E1	1	
RG3SAV	F3E2	1	
RG4SAV	F3E3	1	
RG5SAV	F3E4	1	
RG6SAV	F3E5	1	
RG7SAV	F3E6	1	
RNDX	F857	8	
RS210	FAF5	64	Fila da RS232.
RTPROG	F955	1	
RTYCNT	FC9A	1	
RUNBNF	FCBE	1	
RUNFLG	F866	Ø	
SAVEND	F87D	2	Endereço do fim do bloco do BSAVE.
SAVENT	FCBF	2	Endereço de entrada do

			BSAVE ou BLOAD.
SAVSP	FB36	2	
SAVSTK	F6B1	2	
SAVTXT	F6AF	2	
SAVCOL	FB39	2	
SCNCNT	F3F6	1	Tecla de temporização
			da varredura (Ø1).
SCRMOD	FCAF	1	Modo da tela:
			ØØ=4Ø×24 Modo Ø
			Ø1=32×24 Modo 1
			Ø2=Modo 2 - Gráfico
			Ø3=Modo 3 - Multicolor
SKPCNT	F94F	2	
SLTATR	FCC9	64	
SLTTBL	FCC5	4	
SLTWRK	FDØ9	128	
STATFL	F3E7	1	(CA)-Conteúdo do reg.
			de estado do VDP.
STKTOP	F674	2	Topo da pilha do Z8Ø.
STREND	F6C6	2	Endereço do fim do
			armazenamento.
SUBFLG	F6A5	1	
SWPTMP		8	
T32ATR		2	Tabela de atributos Modo 1
T32CGP	F3C1	2	Padrão de caracteres Modo 1
T32COL	F3BF	2	Tabela de cor Modo 1.
T32NAM	F3BD	2 2	Tabela de nome Modo 1.
T32PAT	F3C5	2	Tabela de sprites Modo 1
TEMP	F6A7	2	
TEMP2	F6BC	2	
TEMP3	F69D	2	
TEMP8	F69F	2	
TEMP9	F7B8	2	
TEMPPT	F678	2	
TEMPST	F67A	3Ø	Buffer para descrição
TEGELE	F76.		de strings.
TRCFLG	F7C4	1	Flag TRON/TROFF.
TRGFLG	F3E8	1	(F1)-Estado dos botões
			de tiro dos joysticks
TOOTO	5040		ou da barra de espaço.
TRPTBL	FC4C	78	

TTYPOS	F661	1	
TXTATR	F3B9	2	Tabela de atributos Modo Ø
TXTCGP	F3B7	2	Padrão de caracteres modo Ø.
TXTCOL	F3B5	2	Tabela de cor modo Ø.
TXTNAM	F3B3	2	Tabela de nome modo Ø.
TXTPAT	F3BB	2	Tabela de sprites modo Ø.
TXTTAB	F676	2	Endereço do primeiro byte da área de programas.
USFLG	F6A6	Ø	
USRTAB	F39A	20	Endereços de USRØ a USR9.
VALTYP	F663	1	Código do tipo de operando:2=Inteiro; 3=String; 4=Precisão simples; 8=Prec. dupla
VARTAB	F6C2	2	Endereço do topo da área de variáveis.
VCBA	FB41	37	Parâmetros da voz 1.
VCBB	FB66	37	Parâmetros da voz 2.
VCBC	FBBB	37	Parâmetros da voz 3.
VLZADR	F419	2	
VLZDAT	F41B	1	
VOICAQ	F975	128	Fila musical da voz 1.
VOICEQ	F9F5	128	Fila musical da voz 2.
VIOCEQ	FA75	128	Fila musical da voz 3.
VOICEN	FB38	1	
WINWID	FCA5	1	
WRPRIM	F385	7	Escrita no conector primário.

APENDICE F

O uso dos "HOOKS" (ganchos)

Os hooks proporcionam um modo de interceptar o interpretador Basic, ou o sistema operacional, em certos pontos, permitindo processamentos adicionais ou alternativos.

Por exemplo, considere a chamada CHPUT do BIOS. Esta rotina é utilizada para imprimir textos na tela.

A seguir uma pequena listagem "disassemblada" das primeiras instruções de CHPUT:

PUSH HL	salva todos os registros
PUSH DE	usados
PUSH BC	
PUSH AF	
CALL HFDA4	chama o hook CHPUT

Primeiramente, os pares de registros HL, DE, BC e AF são colocados na pilha (stack).

Normalmente, o conteúdo de &HFDA4 e os 4 bytes seguintes é a instrução RET do Z80, imediatamente passados para a instrução seguinte ao CALL. Entretanto, &HFDEA4 é um endereço da RAM, que pode ser alterado.

Altere 3 bytes, começando em &HFDA4, de tal forma que o controle passe para outra sub-rotina no endereço HDØØØ, ou seja,

FDA4 C3 ØØ DØ

JP &HDØØØ

Altere também os códigos em %HD000 desta forma:

POP HL POP AF POP DE POP HL RET

Agora os endereços no topo da pilha são 3 a mais que os endereços de onde %HFDA4 fora chamado, isto é, o endereço de retorno de CHPUT. Entretanto, se for removido da pilha, fará com que esta retorne ao estado em que se encontrava imediatamente antes da chamada de %HFDA4.

Se os próximos 4 endereços utilizarem as instruções POP acima, a pilha estará da mesma forma como estava na entrada de CHPUT, executando a instrução RET, saindo da sub-rotina CHPUT. Conseqüentemente o caractere que deveria ser impresso não mais o será!

Este exemplo demonstra como o sistema operacional pode ser interceptado. Os 5 bytes, começando em &HFDA4 são conhecidos como um "HOOK". Existem muitos outros hooks similares, em muitas outras locações do sistema operacional, bem como do interpretador Basic, e, por esse motivo, estão listados neste apêndice, em ordem alfabética.

NOME	ENDER.	OBSERVACÕES
H-ATTR	FE1C	MSXSTS no início da rotina ATTR\$ (atributo)
H-BÁKU	FEAD	SPCDSK na rotina BAKUPT, de BACK-UP
H-BINL	FE76 FE71	SPCDSK na rotina BINLOD SPCDSK na rotina BINSAV

H-BUFL	FF8E	BINTRP na rotina BUFLIN
H-CHGE	FDC2	MSXIO no início da rotina
		CHGET (CHARACTER GET)
H-CHPU	FDA4	MSXIO no início da rotina
		CHPUT (CHARACTER PUT)
H-CHRG	FF48	BINTRP
H-CLEA	FEDØ	BIMISC, na rotina CLEARC
H-CMD	FEØD	MSXSTS no início da rotina
		CMD (COMANDO)
H-COMP		BINTRP
H-COPY	FEØ8	MSXSTS no início da rotina
		COPY (COPIAR ARQUIVOS)
H-CRDO		BIO da rotina CRDO
H-CRUN		BINTRP
H-CRUS	FF25	BINTRP
H-CVD	FE49	MSXSTS no início da rotina
		CVD (CONVERTER DBL)
H-CVI	FE3F	MSXSTS na rotina CVI
H-CVS		MSXSTS na rotina CVS
H-DEVN	FEC1	SPCDEV na rotina DEVNAM
H-DGET	FE8Ø	SPCDSK na rotina DGET
H-DIRD	FF11	BINTRP na entrada de DIRDO
H-DOGR		GENGRP na rotina DOGRPH
H-DSKC		BIO na rotina DSKCHI
H-DSKF	FE12	MSXSTS no início da rotina
H-DSKI	FF17	DSKF (DISCO LIVRE)
H-DSKI	FE17	MSXSTS no início da rotina DSKI (DISCO INPUT)
H-DSKO	FDEF	MSXSTS no início da rotina
H-DOKO	LDEL	DSKO\$ (DISCO OUTPUT)
H-DSPC	FDA9	MSXIO no início da rotina
11 201 0	1 2/1/	DSPCSR (CURSOR DO DISPLAY)
H-DSPF	FDB3	MSXIO na rotina DSPFNK
H-EOF	FEA3	SPCDSK na função EOF
H-ERAC	FDAE	MSXIO na rotina ERACSR
H-ERAF	FDB8	MSXIO na rotina ERAFNK
H-ERRF		BINTRP
H-ERRO		BINTRP na rotina ERROR
H-ERRP	FEFD	BINTRP na rotina ERRPRT
H-EVAL	FF7Ø	BINTRP
H-FIEL	FE2B	MSXSTS na rotina FIELD

H-FILE	FE7B	SPCDSK no comando FILES
H-FILO	FE85	SPCDSK na rotina FILOU1
H-FINE	FF1B	BINTRP
H-FING	FF7A	BINTRP
H-FINI	FF16	BINTRP
H-FINP	FF5C	BINTRP
H-FORM	FFAC	MSXIO na rotina FORMAT
H-FPOS	FEA8	SPCDSK na função FPOS
H-FRET	FF9D	BISTRG na rotina FRETM
H-FRME	FF66	BINTRP
H-FRQ1	FF93	BINTRP na rotina FRQINT
H-GEND	FEC6	SPCDEV na rotina GENDSP
H-GETP	FE4E	SPCDSK na rotina GETPTR
H-GONE	FF43	BINTRP
H-INDS	FE8A	SPCDSK da rotina INDSKC
H-INIP	FDC7	MSXIO no início da rotina
		INIPAT
H-INLI	FDE5	MSXINL no início da rotina
		LININ
H-IPL	FEØ3	MSXSTS no início da rotina
		IPL (INITIAL PROGRAM LOAD)
H-ISFL	FEDF	BIMISC na rotina ISFLIO
H-ISMI	FF7F	BINTRP na rotina ISMID\$
H-ISRE	FF2A	BINTRP
H-KEYC	FDCC	MSXIO no início da rotina
		KEYCOD
H-KEYI	FD9A	MSXIO no início da manipu -
		lação de interrupções
H-KILL	FDFE	MSXSTS no início da rotina
		KILL
H-KYEA	FDD1	MSXIO no início da rotina
		KYEASY
H-LIST	FF89	BINTRP na rotina LIST
H-LOC	FE99	SPCDSK na função LOC
H-LOF	FE9E	SPCDSK na função LOF
H-LOPD	FED5	BIMISC na rotina LOPDFT
H-LPTO	FFB6	MSXIO na rotina LPTOUT
H-LPTS	FFBB	MSXIO na rotina LPTSTT
H-LSET	FE21	MSXSTS no início da rotina
		LSET
H-MAIN	FFØC	BINTRP na entrada principal

H-MERG	FE67	SPCDSK na rotina MERGE
H-MKD\$	FE3A	MSXSTS no início da rotina
		MKD\$
H-MKI\$	FE3Ø	MSXSTS no início da rotina
		MKI\$
H-MKS\$	FE35	MSXSTS no início da rotina
		MKS\$
H-NAME	FDF9	MSXSTS no início da rotina
		NAME
H-NEWS	FF3E	BINTRP
H-NMI	FDD6	MSXIO no início da rotina
		NMI
H-NODE	FEB7	SPCDEV na rotina NODEVN
H-NOFO	FE58	SPCDSK na rotina NOFOR
H-NOTR	FF34	BINTRP
H-NTFL	FE62	SPCDSK na rotina NTFLO
H-NTFN	FF2F	BINTRP
H-NTP'L	FF6B	BINTRP
H-NULO		SPCDSK na rotina NULOPN
H-OKNO	FF75	BINTRP
	FDEA	MSXSTS na rotina ONGOTP
H-OUTD	FEE4	BIO da rotina OUTDO
H-PARD		SPCDEV na rotina PARDEV
H-PKYD.		MSXIO na rotina PHYDIO
H-PINL	FDDB	MSXINL no início da rotina
		FINLIN (PROGRAM LINE)
H-PLAY	FFC5	MSXSTS na entrada da decla-
		ração PLAY
H-POSD	FEBC	SPCDEV na rotina POSDSK
H-PRGE	FEF8	BINTRP na rotina PRGEND
H-PRTF	FF52	BINTRP
H-PTRG	FFA2	BIPTRG na rotina PTRGET
H-QINL	FDEØ	MSXINL no início da rotina
II DEAD	FFGT	QINLIN
H-READ		BINTRP
H-RETU	FF4D	BINTRP
H-RSET	FE26	MSXSTS no início da rotina RSET
H-RSLF	FE8F	SPCDSK para reselecionar drive
		anterior
H-RUNC	FECB	BIMISC na rotina RUNC

H-SAVD	FE94	SPCDSK para salvar drive corrente
H-SAVE	FE6C	SPCDSK na rotina SAVE
H-SCNE	FF98	BINTRP
H-SCRE	FFCØ	MSXSTS na entrada da declaração
		SCREEN
H-SETF	FE53	SPCDSK na rotina SETFIL
H-SETS	FDF4	MSXSTS no início da rotina SETS
H-SNGF	FF39	BINTRP
H-STKE	FEDA	BIMISC na rotina STKERR
H-TIMI	FD9F	MSXIO no início da manipulação das
		interrupções
H-TOTE	FDBD	MSXIO no início da rotina TOTEXT
H-TRMN	FF61	BINTRP
H-WIDT	FF84	BINTRP na rotina WIDTHS

APENDICE G

Tabela de caracteres padrão ASCII e ABICOMP

Código Decimal	Código Hexadecimal	Caractere ASCII	Caractere ABICOMP
32	20	espaço	
33	21	!	
34	22	11	
35	23		
36	24	\$	
37	25	7.	
38	26		
39	27	,	
40	28	(
41	29)	
42	2A	*	
43	2B	+	
44	20	,	
45	2D	-	
46	2E		
47	2F	1	
48	3Ø	Ø	
49	31	1	
5Ø	32	2	
51	33	3	
52	34	4	
53	35	5	
54	36	6	
55	37	7	
56	38	8	

57	39	5
58	3A	:
59	3B	
60	30	
61	3D	=
62	3E	
63	3F	?
64	40	
65	41	A
66	42	В
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G
72	48	Н
73	49	I
74	4A	J
75	4B	K
76	4C	L
77	4D	M
78	4E	N
79	4F	0
80	5Ø	P
81	51	Q
82	52	R
83	53	S
84	54	T
85	55	U
86	56	V
87	57	W
88	58	X
89	59	Y
90	5A	Z
91	5B	1
92	5C	
93	5D]
94	5E	^
95	5F	
96	60	li
97	61	а

bra

98	62	ь
99	63	_
100	64	d
1Ø1	65	е
102	66	f
103	67	g
1Ø4	68	h
105	69	i
106	6A	j
107	6B	k
1Ø8	6C	1
109	6D	m
110	6E	n
111	6F	0
112	7Ø	Р
113	71	q
114	72	r
115	73	S
116	74	t
117	75	u
118	76	V
119	78	M
120	79	×
121	7A	У
122	7B	Z
123	7C	
124	7D	
125	7E	
126	7F	BS
127	80	copyright
160	AØ	
161	A1	À
162	A2	Á
163	A3	A
164	A4	A
165	A5	
166	A6	
167	A7	
168	A8	É
169	A9	Ê

17Ø	AA		
171	AB		
172	AC		1
173	AD		
174	AE		
175	AF		
176	BØ		
177	B1		0
178	B2		٥
179	B3		Ő
18Ø	B4		
181	B5		
182	B6		
183	B7		
184	B8		
185	B9		
186	BA		
187	BB		
188	BC		
189	BD		
190	BE		
191	BF		
192	CØ		
193	C1		à
194	C2		á
195	C3		. a
196	C4		a
197	C5		
198	C6		C
199	C7		
200	C8		é
201	C9		ē
202	CA		
203	CB		
204	CC		1
205	CD		
206	CE		
207	CF		
208	DØ		
209	D1		
210	D2		

314	Assembler para o MSX
211	D3
212	D4

D5

D₆

D8

D9

213

214

215 216

APENDICE H

Pinagem do conector de cartuchos

1	
49	1
-=-=-=-=-=	:-=-=-
11	1 1
-=-=-=-=-=	:-=-=-
1 50	2 1
1	

PINO	NOME	E/S	DESCRIÇÃO
1 2 3 4 5	CS1 CS2 CS12 SLTSL	5 5 5 1 6	ROM H4ØØØ-H7FFF ROM H8ØØØ-HBFFF ROM H4ØØØ-HBFFF Seleção de slot
6 7 8	RFSH WAIT INT	S E E	Refrescamento Aguarda CPU Sinal de interrupt
9 1Ø 11	M1 BUSDIR IORQ	S S	Ciclo da CPU Direção dos dados Chamada de E/S
12 13 14	MERQ WR RD	S S S	Chamada de memória Tempo de escrita Tempo de leitura
15 16 17 18	RESET - A9 A15	S - S S	Reseta o sistema Vias de endereços
10	LITA	0	

19	A11	S	
20	A1Ø	S	
21	A7	S	
22	A6	S	
23	A12	S	
24	A8	S	
25	A14	S	
26	A13	S	
27	A1	S	
28	AØ	S	
29	A3	S	
30	A2	S	
31	A5	S	
32	A4	S	
33	D1	E/S	Vias de dados
34	DØ	E/S	
35	D3	E/S	
36	D2	E/S	
37	D5	E/S	
38	D4	E/S	
39	D7	E/S	
40	D6	E/S	
41	GND	+134-60	Terra
42	CLOCK	S	Clock da CPU 3.58
43	GND	-	Terra
44	SW1	- mo quin	Detecção de cart.
45	+5V	-	+5V CC
46	SW2	-	Detecção de cart.
47	+57	-	+5V CC
48	+12V	-	+12V CC
49	SOUNDIN	E	Entrada de som
50	-12V	-100.000	-12V CC

OUTROS LIVROS NA ÁREA

Burd / Moreira - MSX - Guia do Operador

Burd / Moreira - MSX - Jogos - volumes I, II e III

Burd – Simulações no MSX

Casari - MSX com Disk Drive

Bussab – MSX – Música

Hoffman – MSX – Guia do Usuário